


Manutenção Diária – Bullet™

Manutenção Diária

Siga os passos abaixo ao limpar seu forno Bullet. Use somente os produtos de limpeza aprovados pela Turbochef®. O uso de outros produtos pode causar danos a partes cruciais do equipamento demandando consertos não cobertos pela garantia.




Passo 1

Passo 1 : Esfrie o Forno

⚠ **ATENÇÃO:** o forno opera a uma temperatura aproximada de 2600C e pode causar ferimentos caso não esfrie adequadamente.


- Desligue o forno pressionando a tecla On/Off.
- Abra a porta do forno. O esfriamento do forno leva aproximadamente 30 minutos.
- ⊘ **NÃO** tente limpar o forno até que apareça a mensagem “Ready to clean” (pronto para limpeza).



Passo 2

Passo 2: Limpe a Prateleira

- A prateleira é mantida no lugar por guias localizadas abaixo de cada lado da placa.
- Levante a parte posterior da prateleira.
- Puxe a prateleira para fora até que as guias de soltem.
- Lave, enxague, desinfete e seque a prateleira.



Passo 3

Passo 3: Limpe a Placa Inferior

- Levante a parte da frente da placa inferior.
- Puxe a placa para fora e remova-a do forno.
- ⚠ **ATENÇÃO:** manuseie a placa com cuidado para evitar lascas o revestimento de porcelana.
- Lave, enxague, desinfete e seque a placa.
- ⊘ **NÃO** limpe a placa com palha de aço.



Passo 4

Passo 4: Limpe o Filtro de Ar

O filtro deve ser usado durante todo o tempo de funcionamento do forno, devendo ser limpo regularmente e trocado caso esteja danificado.


- Remova o filtro de ar da parte traseira do forno.
- Enxague-o com água quente.
- Espere até que seque completamente.



Passo 5

Passo 5: Remova partículas de alimentos

- A resistência do aquecimento pode ser levantada para que a parte de baixo seja limpa.
- ⊘ **NÃO** tente limpar a resistência.
- Use um aspirador ou pano úmido para limpar grandes partículas de alimentos da cavidade do forno.




Passo 6

Passo 6: Clean the Oven Cavity

- ⊘ **NÃO** pulverize o spray de Turbochef® Oven Cleaner na perfuração que existe na parede traseira do forno.
- Pulverize o spray Turbochef® Oven Cleaner em uma esponja ou pano e limpe a parte superior, inferior e laterais do interior do forno.

Suprimentos e Equipamentos

Turbochef® Oven Cleaner (Código 103180), Turbochef® Oven Guard (Código 103181), desinfetante Kay ClickSan®, esponja de nylon, toalha de limpeza, luvas descartáveis, proteção para os olhos, máscara de poeira (opcional).



Passo 6

Passo 6, Continued: Clean the Oven Cavity

- ⊘ **NÃO** aplique muita pressão na cobertura das guias (A) localizadas nas laterais da câmara de cocção.
- Para limpar manchas difíceis aplique o spray Oven Cleaner diretamente sobre elas.
- Deixe que o Oven Cleaner penetre nas manchas por cinco minutos.
- ⊘ **NÃO** use mangueira ou jato de água para fazer a limpeza.



Passo 7

Passo 7: Seque o interior do Forno

- Limpe o interior do forno com um pano úmido.
- Seque o interior do forno com um pano seco.



Passo 8

Passo 8: Limpe e seque a porta do Forno

- Limpe a porta do forno com Turbochef® Oven Cleaner e uma esponja de nylon.
- Limpe a porta com um pano úmido e passe em seguida um pano seco.



Passo 9

Passo 9: Aplique Turbochef® Oven Guard

- Aplique Turbochef® Oven Guard em um pano seco.
- Limpe as paredes internas e a parte interna da porta do forno.
- ⊘ **ATENÇÃO:** **NÃO** aplique Oven Guard diretamente dentro do forno ou na resistência.



Passo 10

Passo 10: Reinstale os Componentes

- Reinstale a prateleira e a placa inferior.
- Feche a porta do forno.
- Reinstale o filtro, ou substitua-o caso esteja danificado, possua furos ou esteja soltando-se da moldura.



Passo 11

Passo 11: Limpe o exterior do Forno

- Limpe o exterior do forno com um pano úmido.
- Remova o painel embaixo da porta, retire quaisquer partículas de alimentos e limpe-o com um pano úmido.
- Reinstale o painel.
- ⊘ **NÃO** pulverize produtos químicos em nenhuma abertura do forno como, por exemplo, nas ranhuras nos painéis laterais ou no compartimento do ventilador traseiro.
- O forno está pronto para ser ligado.