

English Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed.

1. Remove the glove box door by removing the 2 hinge pins.

2. CAUTION! Do not disconnect the yellow airbag connector.

3. For the Sentra models only, follow these instructions:

a) unsnap the retainer cord from the glove box door; b) Remove the 2 glove box latch screws and remove the latch; c) Remove the 4 glove box screws securing the glove box frame; d) Remove the side kick panel plastic nut – pull off the door seal adjacent to the side kick panel then unsnap + lift the front of the door sill finisher; e) Remove the hex nut + screw securing the lower finisher panel - do not remove the panel; f) Carefully remove the glove box frame so the metal bracket on the back clears the lower finisher panel. The flap with the yellow airbag connector at the top of the glove box frame must clear the finisher panel.

4. For all models, including the Sentra, remove the filter cover from the intake unit by disengaging the 2 hook tabs at the bottom of the cover - to disengage the hook tabs, pull the horizontal flange of the hooks from the lip of the housing

5. Slide the cabin air filter out of the slot.

6. When installing the new cabin air filter, make sure the filter sits on the top of the 2 supporting tabs on the housing.

7. Replace the cover by inserting the 3 upper tabs inside the housing slot + pushing the hook tabs until they snap onto the housing lip.

8. Reinstall the glove box frame + door.

Francais Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Déposez la boîte à gants en retirant les deux goupilles de charnière.

2. ATTENTION! Ne débranchez pas le raccord jaune du coussin gonflable.

3. Pour le modèle Sentra seulement, procédez comme suit :

a) Débranchez le cordon de maintien de la trappe de la boîte à gants; b) Déposez les deux vis du verrou de la boîte à gants et déposez le verrou; c) Déposez les 4 vis qui fixent le cadre de la boîte à gants; d) Déposez l'écrou en plastique de la plaque de protection latérale – dégagez le joint de porte près du panneau de protection, puis débranchez et relevez l'avant de la plaque de finition du seuil de porte; e) Déposez l'écrou hex. et la vis fixant le panneau de finition inférieur – ne retirez pas le panneau; f) Déposez avec précaution le cadre de la boîte à gants de façon que la patte de métal à l'arrière dégage le panneau de finition inférieur. Le rabat avec le raccord jaune du coussin gonflable au sommet du cadre de la boîte à gants ne doit pas toucher le panneau de finition.

4. Pour tous les modèles, y compris la Sentra, déposez le couvercle du filtre du dispositif d'admission en dégageant les deux crochets à la base du couvercle – pour dégager les crochets, tirez la bride horizontale des crochets de la lèvre du boîtier.

5. Glissez le filtre d'habitacle hors de la fente.

6. En installant le filtre d'habitacle neuf, assurez-vous qu'il est bien calé au sommet des 2 pattes de support du boîtier.

7. Reposez le couvercle en enfonçant les 3 pattes supérieures dans la fente du boîtier et en appuyant sur les pattes de crochet jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent dans la lèvre du boîtier.

8. Reposez le cadre, puis la trappe de la boîte à gants.

Español Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera y, por lo tanto, la misma debe ser quitada.

1. Quite la puerta de la guantera, sacando los 2 pernos de bisagra.

2. ¡PRECAUCIÓN! No desconecte el conector amarillo de la bolsa de aire.

3. Siga estas instrucciones solamente para los modelos Sentra: a) Descalce el cable de sostén, de la puerta de la guantera; b) Quite los 2 tornillos del pestillo de la guantera y retire el pestillo; c) Quite los 4 tornillos de la guantera que aseguran el bastidor de la misma; d) Quite la tuerca plástica del panel protector lateral, quite el sellado de la puerta adyacente a dicho panel protector, luego descalce y levante el frente de la terminación de la solera de la puerta; e) Quite la tuerca hexagonal y el tornillo que aseguran el panel de terminación inferior; no quite el panel; f) Cuidadosamente quite el bastidor de la guantera, de manera que el soporte metálico en la parte posterior deje libre al panel de terminación inferior. La lengüeta con el conector amarillo de la bolsa de aire, que se encuentra en la parte superior del bastidor de la guantera, debe dejar libre al panel de terminación.

4. Para todos los modelos, incluyendo el Sentra, quite la cubierta del filtro, de la unidad de entrada, desenganchando las 2 lengüetas de gancho que se encuentran en la parte inferior de la cubierta. Para desenganchar las lengüetas de gancho, tire los rebordes horizontales de los ganchos quitándolos del borde de la caja.

5. Deslice el filtro de aire de la cabina, sacándolo de la ranura.

6. Cuando instale el nuevo filtro de aire de la cabina, asegúrese de que el filtro esté asentado sobre las 2 lengüetas de soporte en la caja.

7. Vuelva a colocar la cubierta, insertando las 3 lengüetas superiores dentro de las ranuras de la caja protectora y empujando las lengüetas de gancho hasta que calcen sobre el borde de la caja.

8. Vuelva a instalar el bastidor de la guantera y la puerta.