

English

Installation instructions

The cabin air filter is located behind the trim panel under the dash to the right of the accelerator.

1. Remove the trim panel to the right of the accelerator.
2. Remove the cabin air cover by pulling the clip downward and disengaging the snap.
3. Remove the filter and replace

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la panneau de garniture sous le tableau de bord, sur la droite de la pédale d'accélérateur.

1. Déposez le panneau de garniture sur la droite de la pédale d'accélérateur.
2. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle en tirant l'attache vers le bas et en dégageant l'agrafe.
3. Retirez le filtre et remplacez-le.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado detrás del panel de la banda decorativa, debajo del tablero de mandos, a la derecha del acelerador.

1. Quite el panel decorativo que se encuentra a la derecha del acelerador.
2. Quite la cubierta del aire de la cabina, llevando el sujetador hacia abajo y soltando el broche.
3. Quite el filtro y reemplácelo.