

Consignes de sécurité

Avant de mettre en route votre smartphone BlackBerry (désigné ci-après « smartphone »), veuillez consulter les informations de sécurité et de réglementation fournies dans ce document. Gardez ce document en lieu sûr afin de pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Dans certains pays, l'utilisation des terminaux compatibles Bluetooth et sans fil avec logiciel de cryptage peut être limitée. Vérifiez auprès des autorités locales les restrictions appliquées dans votre zone.

Consignes de sécurité importantes

	<p>Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs approuvés avec votre smartphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs non approuvés par le fabricant pourrait présenter un risque d'incendie ou d'explosion, pouvant causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.</p> <p>Utilisez uniquement des étuis approuvés par le fabricant. L'utilisation d'étuis non approuvés par le fabricant peut entraîner une exposition aux radiofréquences plus élevée que celle autorisée par les normes en la matière.</p>
	<p>Gardez le smartphone à au moins 0,5 cm de votre corps. Lorsque vous portez le smartphone près du corps, n'utilisez que les accessoires avec clip ceinture intégré. Si l'accessoire n'est pas fourni par le fabricant, veillez à ce que l'accessoire ne contienne pas de métal. Si vous ne suivez pas ces directives, vous risquez une exposition aux radiofréquences par votre smartphone plus élevée que celle autorisée par les normes en la matière. L'existence d'effets négatifs sur la santé consécutifs à une exposition aux radiofréquences supérieure aux normes établies fait actuellement l'objet de recherches scientifiques.</p>
	<p>Votre smartphone est conçu pour fonctionner dans des températures comprises entre 0 et 45 °C. L'utilisation de votre smartphone en dehors des températures recommandées pourrait endommager votre smartphone ou la batterie au lithium-ion.</p>
	<p>Ne comptez pas sur votre smartphone pour les communications d'urgence. Les réseaux sans fil nécessaires pour passer des appels d'urgence ou envoyer des messages ne sont pas disponibles partout et les numéros d'urgence (tels que le 911, 112, 119 ou 999) ne sont pas en mesure de vous connecter aux services d'urgence en tout lieu.</p>
	<p>Le smartphone et ses accessoires ne sont pas destinés aux enfants. Si vous autorisez un enfant à utiliser ou manipuler votre smartphone ou ses accessoires, ne le laissez jamais sans surveillance. Votre smartphone contient des pièces de petite taille qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour l'enfant.</p>
	<p>Éloignez votre smartphone de tout appareil médical, y compris les stimulateurs cardiaques et appareils auditifs, car il pourrait causer leur dysfonctionnement, ce qui pourrait engendrer des blessures graves voire la mort.</p>
	<p>Ne mettez pas votre smartphone en contact avec des liquides pour éviter tout risque de court-circuit, d'incendie ou d'électrocution.</p>
	<p>Si vous utilisez le hautparleur du smartphone, ne portez en aucun cas le smartphone à votre oreille. Une diminution sérieuse et définitive de l'acuité auditive pourrait en résulter.</p>

	L'exposition aux lumières clignotantes de votre smartphone peut provoquer des crises d'épilepsie ou des pertes de mémoire et peut s'avérer dangereuse pour vous ou votre entourage. Dans le cas où l'utilisation de votre smartphone causerait à vous ou à votre entourage une désorientation, une perte de connaissance, des contractions musculaires, des convulsions ou tout autre mouvement involontaire, cessez immédiatement d'utiliser votre smartphone et consultez un médecin. Le voyant de notification est situé à l'avant de votre smartphone, en haut à droite. Si votre smartphone est un modèle avec appareil photo, l'ouverture du voyant du flash de l'appareil photo est située à l'arrière de votre smartphone, au-dessus ou à droite de la lentille de l'appareil photo. Si vous êtes sujet aux crises d'épilepsie ou aux pertes de mémoire, consultez votre médecin avant d'utiliser un smartphone.
	N'utilisez pas votre smartphone au volant à moins que vous ne soyez autorisé par la loi à utiliser le smartphone en mode mains libres. L'utilisation de votre smartphone au volant pourrait vous exposer, ainsi que d'autres personnes, à un accident pouvant avoir pour conséquences des blessures graves, la mort ou la perte de propriété.
	N'utilisez pas votre smartphone en présence de vapeurs de gaz, car il pourrait présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
	N'essayez en aucun cas de brûler votre smartphone car cela pourrait provoquer une explosion pouvant entraîner des blessures graves, la mort ou la perte de propriété.
	Éteignez votre smartphone en avion. L'utilisation de votre smartphone dans l'avion pourrait avoir une incidence sur les instruments de bord, la communication et les performances, risque de perturber le réseau ou de présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégale.
	Les smartphones ne sont pas des appareils sécurisés et ne peuvent pas être utilisés en présence d'émanations explosives, de poussière explosive ou d'autres produits chimiques explosifs. Une étincelle dans une zone de ce type risquerait de provoquer une explosion ou un incendie et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Utilisation de votre smartphone en toute sécurité

- Ne placez pas d'objet lourd sur votre smartphone.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer votre smartphone par vous-même.
- N'essayez pas de couvrir les ouvertures de votre smartphone ou d'y insérer des objets à moins que cette action soit mentionnée dans la documentation du smartphone fournie par le fabricant. Cette action pourrait générer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas d'objet pointu sur l'écran.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran.
- N'utilisez jamais votre smartphone ou ses accessoires à proximité de sources d'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'une piscine, dans un sous-sol humide, etc.).
- Ne posez pas le smartphone ou l'un de ses accessoires sur une surface instable. Le smartphone ou ses accessoires peuvent tomber et risquent de causer des blessures graves aux personnes et des dégâts sérieux au smartphone ou à l'accessoire.
- L'écran de votre smartphone est en verre. Le verre peut se fissurer ou se briser si votre smartphone tombe ou si une forte pression y est appliquée. Dans ce cas, ne touchez pas le verre tant que l'écran n'a pas été réparé.
- Lorsque vous utilisez votre smartphone, faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez un quelconque malaise au niveau de votre nuque, de vos épaules, de vos bras, de vos poignets, de vos mains (les doigts y compris) ou de toute autre partie de votre corps pendant que vous utilisez votre smartphone, cessez immédiatement de l'utiliser. Si le malaise persiste, consultez votre médecin.

Sécurité en matière d'électricité

Le smartphone doit être chargé à l'aide des accessoires de charge fournis par le fabricant ou spécifiquement agréés par le fabricant pour une utilisation avec ce smartphone. L'utilisation

d'un autre accessoire peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque susceptible d'entraîner des blessures graves, la mort ou la perte de propriété et d'annuler toute garantie.

Modèles d'accessoires de chargement approuvés

Câbles de charge: CDA0000105CF, CDA0000108C2

Adaptateurs de charge: CBA0060AAHC1, CBA0060ABHC1, CBA0060ACHC1, CBA0060AGHC1, CBA0060AJHC1

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires de charge fournis avec le smartphone ou tout autre accessoire agréé le fabricant présentant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Avant de connecter le terminal, vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension d'entrée indiquée sur le bloc d'alimentation.

Ne surchargez pas les prises secteur, les rallonges électriques ou les prises électriques ; un incendie ou une électrocution pourrait survenir. Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation ou la prise, il est recommandé de tirer sur la prise et non sur le cordon au moment de débrancher l'appareil d'une prise électrique ou d'une rallonge.

Éloignez le cordon d'alimentation du passage, veillez à ce qu'il ne soit pas pincé au niveau de la prise allume-cigare et du point à partir duquel il est relié au smartphone. Placez systématiquement le cordon d'alimentation de façon à réduire les risques de blessure, de trébuchement ou d'étouffement. Débranchez les accessoires de charge pendant les orages ou s'ils restent inutilisés. N'utilisez en aucun cas les accessoires de charge à l'extérieur ou dans une zone exposée aux intempéries.

Pour plus d'informations sur la connexion de l'alimentation électrique, consultez la documentation fournie avec votre smartphone.

Pour acheter des accessoires pour votre smartphone, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Sécurité de la batterie

Votre smartphone possède une batterie non amovible au lithium-ion. N'essayez pas de retirer la batterie. Le retrait de la batterie entraînerait la nullité de la garantie limitée de votre smartphone et pourrait endommager la batterie.

Le non-respect des conditions d'utilisation de la batterie peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, de brûlure chimique ou tout autre danger. Ne mettez pas votre batterie en contact avec des liquides. Ne soumettez pas la batterie à une température supérieure à 60 °C. La surchauffe de la batterie à plus de 60 °C pourrait l'amener à prendre feu ou à exploser.

	N'utilisez pas votre smartphone et sa batterie à proximité d'un feu ou d'une autre source externe de chaleur, telle que des plaques chauffantes, une cuisinière, un chauffage ou un four pour ne pas qu'elle prenne feu ou explose.
	N'essayez pas d'insérer des objets dans la batterie. Ne la démontez et ne la remontez pas, ne la modifiez pas, ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne la tordez pas et ne la broyez pas. Si la batterie a été démontée et remontée, écrasée, percée ou modifiée de quelque manière que ce soit, cessez de l'utiliser immédiatement. Ne provoquez pas de court-circuit de la batterie et ne mettez pas d'objets métalliques ou conducteurs en contact avec les bornes de la batterie.

ATTENTION: N'essayez pas de retirer la batterie. L'utilisation d'une batterie non indiquée peut entraîner des risques d'explosion, de fuite ou autres. Assurez-vous de mettre au rebut les batteries usagées selon les instructions indiquées dans ce document.

	Lorsque cette icône apparaît sur votre smartphone, il est probable qu'un problème impliquant la batterie ou la connexion de la batterie soit survenu. Essayez de redémarrer votre smartphone. Si cette icône continue d'apparaître, rappelez votre smartphone au personnel de maintenance qualifié pour réparation.
--	---

Conduite et marche en toute sécurité

N'utilisez pas votre smartphone lorsque vous conduisez. Restez concentré sur la route. Votre principale obligation est de ne pas mettre votre vie ni celle des autres en danger. Il est de votre responsabilité de connaître la législation et les règlements relatifs à l'utilisation des terminaux

sans fil en vigueur dans les pays où vous faites usage de votre véhicule et d'y obéir.

Rangez votre smartphone dans un endroit sûr avant d'utiliser votre véhicule. Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne placez pas votre smartphone ou tout autre accessoire sur l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'airbag se déploie, vous pourriez être gravement blessé.

Les signaux de radiofréquence risquent d'avoir une incidence sur les systèmes électroniques installés ou protégés de manière incorrecte dans les véhicules motorisés. Vérifiez cet aspect auprès du fabricant du véhicule ou de son représentant. Consultez également le fabricant de tout équipement ajouté à votre véhicule pour plus d'informations sur les signaux RF.

N'utilisez pas votre smartphone lorsque vous marchez ou lors de toute activité nécessitant votre attention totale. L'inattention à la circulation ou aux autres dangers potentiels pour les piétons pourrait avoir pour résultat des blessures graves, la mort ou la perte de propriété.

Accessoires

N'utilisez que les accessoires agréés par le fabricant pour une utilisation avec ce modèle de smartphone en particulier. L'utilisation d'accessoires non agréés peut entraîner l'annulation de toute homologation ou garantie, un dysfonctionnement du smartphone et s'avérer dangereuse.

Étuis et housses : Il est possible que votre smartphone soit livré sans étui (accessoire adapté pour le transport du smartphone). Si vous portez le smartphone sur vous, placez-le toujours dans un étui de smartphone avec clip ceinture intégré fourni ou agréé par le fabricant. Si vous n'utilisez pas d'étui équipé d'un clip ceinture intégré fourni ou approuvé par le fabricant lorsque vous portez le smartphone, maintenez-le à au moins 0,5 cm de votre corps lorsque le smartphone est en cours de transmission. Lors de l'utilisation de l'une des fonctions de données de votre smartphone (par exemple, les e-mails, messages PIN, MMS ou le navigateur), avec ou sans câble USB, maintenez votre smartphone à au moins 0,5 cm de votre corps. L'utilisation d'accessoires non fournis ou non agréés par le fabricant avec votre smartphone peut entraîner une exposition aux radiofréquences supérieure aux valeurs autorisées par les directives en matière d'exposition. L'existence d'effets négatifs sur la santé consécutifs à une exposition aux radiofréquences supérieure aux normes établies fait actuellement l'objet de recherches scientifiques. Pour plus d'informations sur l'exposition aux radiofréquences, consultez la section « Informations relatives à la conformité » de ce document.

La structure de la plupart des étuis et housses agréés par le fabricant pour smartphones comporte un aimant. Ne placez pas d'éléments contenant des composants à bande magnétique, comme les cartes bancaires, cartes de crédit, cartes d'hôtel, cartes téléphoniques ou tout élément similaire, à proximité de ces étuis et housses. L'aimant pourrait endommager ou effacer les données stockées sur la bande magnétique.

Magnétomètre

Votre smartphone inclut un magnétomètre. Le magnétomètre est utilisé par des applications telles que la boussole. Les aimants ou les terminaux comportant des aimants (comme les étuis, les écouteurs ou les écrans) peuvent nuire à la précision du magnétomètre. Ne comptez pas uniquement sur les applications qui utilisent le magnétomètre pour déterminer votre position, surtout dans une situation d'urgence.

Multimédia

Il est possible que l'utilisation de certaines fonctions de votre smartphone soit interdite ou limitée dans certaines juridictions. Lorsque vous prenez des photos, les traitez ou les utilisez, vous êtes tenu de respecter la législation, les réglementations, procédures et directives susceptibles de régir ou de limiter votre utilisation de votre terminal, incluant notamment, sans toutefois s'y limiter, toutes les lois sur les copyrights, la confidentialité, le secret commercial et la sécurité. Vous devez respecter le droit des personnes. Les protections du copyright peuvent vous empêcher de copier, modifier, transférer ou faire suivre des photos, de la musique (notamment des sonneries) ou tout autre contenu.

Fichiers audio : l'écoute à un volume élevé de fichiers audio peut causer une diminution permanente de l'acuité auditive, plus particulièrement avec des écouteurs. Évitez de monter le volume de votre casque pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin.



Appareil photo : si votre smartphone comporte un appareil photo, ne le dirigez pas directement vers le soleil ou autre lumière vive. Ceci pourrait provoquer des brûlures oculaires ou endommager votre smartphone. Lors de l'utilisation du flash de l'appareil photo, gardez l'ouverture du voyant du flash à une distance minimale de 50 cm des yeux du sujet.

Antenne

Utilisez uniquement l'antenne intégrée fournie. Des modifications ou adjonctions non autorisées à l'antenne peuvent endommager le smartphone.

Interférence avec les équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés contre les signaux de radiofréquence. Toutefois, certains équipements électroniques peuvent ne pas l'être contre les signaux de radiofréquence de votre smartphone.

Stimulateurs cardiaques : consultez un médecin ou le fabricant de votre stimulateur cardiaque pour toute question relative aux effets des signaux de radiofréquence sur votre stimulateur. Vérifiez que vous utilisez votre smartphone conformément aux consignes de sécurité associées à votre stimulateur, telles que celles indiquées ci-après : éloignez toujours un smartphone allumé de plus de 20 cm du stimulateur cardiaque, ne transportez pas votre smartphone dans une poche située au niveau de la poitrine et lorsque vous téléphonez avec votre smartphone, écoutez de l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour limiter les risques d'interférence. Si vous pensez que des interférences se produisent, coupez immédiatement toute connexion sans fil de votre smartphone, cessez d'utiliser votre smartphone et consultez un médecin.

Appareils auditifs : certains appareils mobiles numériques peuvent créer des interférences avec des appareils auditifs spécifiques. Dans ce cas, consultez votre fournisseur de services sans fil ou le fabricant de votre appareil auditif pour envisager des solutions de rechange.

Votre smartphone inclut un magnétomètre utilisé par des applications telles que la boussole. Si une application qui utilise le magnétomètre provoque des interférences avec votre appareil auditif, fermez l'application.

Autres appareils médicaux : si vous utilisez un autre appareil médical personnel, consultez son fabricant pour déterminer si votre appareil médical est protégé de manière adéquate contre l'énergie de radiofréquence externe. Votre médecin peut vous aider à obtenir ces informations.

Centre de soins : désactivez toute connexion sans fil sur votre smartphone lorsqu'il vous l'est demandé dans un centre de soins. Les hôpitaux ou les centres de soins peuvent utiliser du matériel sensible à l'énergie de radiofréquence externe.

Avions : Désactivez toute connexion sans fil de votre smartphone avant de monter à bord d'un avion. Les risques liés à l'utilisation des connexions sans fil du smartphone lorsque vous voyagez en avion ne sont pas connus. Cette utilisation peut avoir une incidence sur les instruments de bord, la communication et les performances de l'avion, risque de perturber le réseau ou de présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion et peut se révéler illégale. Lorsque toutes les connexions sans fil de votre smartphone sont désactivées, utilisez uniquement les applications qui n'ont aucune interaction avec la radio conformément aux réglementations aériennes en vigueur pour les appareils électroniques.

Zones dangereuses

Le smartphone n'est pas un appareil sécurisé et n'est pas adapté à un usage dans des environnements à risque exigeant l'utilisation de ce type d'appareil, y compris, sans s'y limiter, en cas de vapeurs de gaz, de poussière explosive, d'exploitation d'installations nucléaires, de services de communication ou de navigation aérienne, de contrôle de la circulation aérienne et d'équipements de survie ou de systèmes d'armes.

Milieu présentant des risques d'explosion : si vous vous trouvez dans un milieu présentant des risques d'explosion, désactivez toutes les connexions sans fil sur votre smartphone et respectez tous les panneaux et instructions. Une étincelle dans une zone de ce type risquerait de provoquer une explosion ou un incendie et d'entraîner des blessures corporelles, voire la mort.

Les zones présentant des risques d'explosion sont souvent (mais pas toujours) clairement signalées. Il s'agit notamment de zones de ravitaillement, de type station d'essence, cale de navire, établissement où s'effectue le transfert ou le stockage de carburants ou de produits chimiques, véhicule utilisant du gaz de pétrole liquéfié (tel que du propane ou du butane), zone où l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles que les céréales, la poussière ou les poudres métalliques et de toute autre zone nécessitant que vous coupiez le moteur de votre véhicule.

Ne téléphonez pas avec votre smartphone pour signaler une fuite de gaz si vous êtes à proximité de cette fuite. Éloignez-vous de la zone et appelez d'un endroit sûr, si le téléphone est disponible et activé sur votre smartphone.

Zones de tirs : lorsque vous vous trouvez dans une « zone de tirs » ou dans une zone indiquant que les radios bidirectionnelles doivent être éteintes pour éviter les interférences avec les opérations de tirs, désactivez toutes les connexions sans fil sur votre smartphone et respectez tous les panneaux et instructions.

Températures d'utilisation et de stockage

Votre smartphone et son chargeur sont conçus pour fonctionner et être stockés dans des endroits dont les températures sont comprises entre les températures indiquées ci-dessous :

Utilisation du smartphone : 0 à 45°C

Stockage du smartphone (moins de 3 mois) : -20 à 45°C

Stockage du smartphone (3 mois ou plus) : 25°C +/- 3°C

Utilisation du chargeur : 0 à 40°C

L'utilisation ou le stockage du smartphone ou de ses accessoires à des températures non comprises dans les plages autorisées peut entraîner une augmentation de la température de votre smartphone et provoquer des blessures graves ou la mort, ou encore endommager le smartphone, ses accessoires ou la batterie au lithium-ion.

Le smartphone ou ses accessoires doivent être éloignés de toute source de chaleur, telle que les radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur. Si vous n'utilisez pas votre smartphone pendant plus de deux semaines, éteignez le smartphone.

Nettoyage et réparation de votre smartphone

Nettoyage : n'utilisez pas de liquide, de nettoyage aérosol ou de solvant sur ou à proximité de votre smartphone ou ses accessoires, batterie incluse. Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux et sec. Débranchez les câbles de l'ordinateur ainsi que les accessoires de charge de la prise électrique avant de procéder au nettoyage de votre smartphone ou de l'accessoire de charge.

Réparation : n'essayez pas de modifier, démonter ou entretenir votre smartphone ou l'accessoire de charge. N'essayez pas de remplacer votre batterie non amovible. Ne confiez les réparations du smartphone et des accessoires de charge et les remplacements de la batterie qu'à du personnel de maintenance qualifié. Seul le type de batterie spécifié par le fabricant peut être utilisé avec votre modèle de smartphone.

Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez les câbles d'alimentation électrique de l'ordinateur ou de la prise de courant et confiez votre smartphone ou votre accessoire de charge pour maintenance à du personnel de maintenance qualifié :

- Le cordon d'alimentation, la prise ou le connecteur est endommagé(e).
- Du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur ou dans le smartphone ou l'un des accessoires de charge.
- Le smartphone ou l'accessoire de charge a été en contact avec de l'eau ou exposé à la pluie.
- Le smartphone ou l'accessoire de charge est très chaud au toucher.
- Le smartphone ou l'accessoire de charge est tombé ou a été endommagé.
- Le smartphone ou l'accessoire de charge ne fonctionne pas normalement, même si vous respectez les instructions de la documentation utilisateur.
- Le smartphone ou l'accessoire de charge présente un changement significatif en matière de performances.

Pour limiter tout risque d'incendie ou d'électrocution, procédez uniquement aux paramétrages abordés dans la documentation utilisateur de votre smartphone. Un paramétrage inapproprié de toute autre commande peut provoquer des dommages et nécessite souvent l'intervention d'un technicien qualifié pour réparer votre smartphone, l'accessoire de charge ou tout autre accessoire.

Le non-respect des consignes de sécurité de cette documentation utilisateur concernant votre smartphone annule la garantie limitée et peut entraîner la suspension ou le refus des services offerts au contrevenant et/ou des poursuites judiciaires.

Mise au rebut du smartphone et de la batterie

	Ne brûlez ni votre smartphone ni la batterie et ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.
	Votre smartphone et la batterie sont recyclables dans les installations existantes prévues à cet effet. Ce symbole n'indique pas l'utilisation de matériaux recyclés.

Débarressez-vous de votre smartphone et de sa batterie conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre pays quant à l'élimination de ces types de matériaux.

Informations relatives à la conformité

Exposition aux signaux de radiofréquence

Le smartphone est un émetteur-récepteur radio à faible puissance. Il est conçu pour être conforme à ce qui suit :

- Directives et limitations du Conseil de l'Union européenne
- Autres directives internationales appropriées concernant les niveaux de sécurité d'exposition aux radiofréquences pour les terminaux sans fil

Ces directives ont été élaborées par des experts scientifiques indépendants, des gouvernements et des organisations, notamment :

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

Afin de rester en conformité avec les réglementations et limitations d'exposition aux radiofréquences, maintenez le smartphone à une distance d'au moins 0,5 cm de votre corps (notamment du bas-ventre des femmes enceintes et des adolescents). Lorsque vous transportez votre smartphone près du corps, n'utilisez que les accessoires équipés d'un clip ceinture intégré fourni ou approuvé par le fabricant. Si vous utilisez des accessoires non fournis par le fabricant pour porter le terminal près du corps, veillez à ce que l'accessoire ne contienne pas de métal et que le smartphone se trouve à au moins 0,5 cm de votre corps.

Afin de réduire l'exposition aux fréquences radio: (i) utilisez le smartphone dans des zones couvertes d'un signal sans fil assez fort; (ii) utilisez le mode mains libres; (iii) réduisez la durée de vos appels, préférez l'envoi d'e-mails, de messages texte ou de messages BBM.

Informations sur le taux d'absorption spécifique

CE MODÈLE DE TERMINAL MOBILE RÉPOND AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO LORSQU'IL EST UTILISÉ COMME INDIQUÉ DANS CETTE SECTION.

La conception et la fabrication de ce smartphone lui permettent de ne pas dépasser les limites d'émission en matière d'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne lorsqu'il est utilisé comme indiqué dans la section précédente. Ces limites font partie des directives et établissent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population. Ces directives se fondent sur des normes développées par des organismes scientifiques indépendants via les évaluations périodiques et exhaustives d'études scientifiques. La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2 W/kg*. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions standard, le terminal transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le DAS soit déterminé à son niveau de puissance reconnu le plus élevé, le niveau DAS réel du terminal en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale. Le terminal est en effet conçu pour fonctionner selon plusieurs niveaux de puissance afin de n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, moins la puissance de sortie est élevée.

La valeur SAR la plus élevée pour ce smartphone lors d'un test d'utilisation à l'oreille s'élève à :

Smartphone	SAR (W/kg) pour 10 g (RED)	
BlackBerry® KEYone (BBB100-2)	GSM 900 + Wi-Fi	0.77

La valeur DAS la plus élevée pour ce smartphone lors d'un test d'utilisation à une distance de 5 mm de l'utilisateur est :

Smartphone	SAR (W/kg) pour 10 g (RED)	
BlackBerry® KEYone (BBB100-2)	UMTS 2100 + Wi-Fi	1.61

Les mesures concernant le port du terminal près du corps (distances d'éloignement recommandées) diffèrent selon les appareils sans fil, y compris les smartphones, selon les accessoires fournis ou disponibles et les exigences du Conseil de l'Union européenne.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le SAR à l'adresse www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) ou www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Bureau des télécommunications du Ministère des affaires intérieures et de la communication).

* En Europe, la limite SAR pour les appareils mobiles personnels est de 2 W/kg, moyenne calculée sur 10 g de tissu du corps ou de la tête (moyenne de 4 W/kg calculée sur 10 g de tissu des extrémités : mains, poignets, chevilles et pieds). Certaines études suggèrent que la norme comprend une marge de sécurité importante permettant de protéger davantage le public et d'expliquer les variations des mesures.

Déclaration de conformité européenne

Le fabricant déclare que ce smartphone est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : http://www.blackberrymobile.com/EU_doc/.

La description des accessoires et composants, y compris le logiciel, qui permet à cet équipement radio de fonctionner comme prévu, se trouve dans la déclaration complète de conformité européenne, disponible à l'adresse suivante : http://www.blackberrymobile.com/EU_doc/.

Si vous disposez d'un smartphone compatible Wi-Fi, votre smartphone est conforme à la réglementation relative aux réseaux Wi-Fi de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne.

La décision de la Commission publiée dans le journal officiel de l'Union Européenne (12 février 2007) précise que les systèmes d'accès sans fil, notamment les réseaux locaux radioélectriques RLAN ne doivent être utilisés qu'en intérieur sur la bande de fréquence 5,150 - 5,350 GHz.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Autres conformités

Toute information spécifique relative à la conformité aux normes et aux organismes de régulation de votre smartphone peut être obtenue auprès de le fabricant.

Pour afficher le modèle et les informations de conformité de votre smartphone, faites glisser depuis le bord supérieur vers le bas une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Sélectionnez **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Approbations réglementaires**.

Informations produit

Mechanical properties:

- Poids : environ 180 g, batterie au lithium-ion comprise
- Taille (L x l x H) : 149,3 x 72,5 x 9,42 mm
- Mémoire de 4 Go, stockage d'application de 64 Go, logement pour carte microSD

Spécifications de l'alimentation :

- Batterie au lithium-ion non amovible rechargeable
- Prend en charge les cartes nano SIM 3 V et 1,8 V
- Port compatible pour la synchronisation de données et le chargement : USB Type C

Spécifications radio du réseau mobile :

- Prise en charge de bande FD-LTE : 1, 2, 3, 4 (2100/1900/1800/1700 MHz) : 23.5dBm; 5, 7, 8, 13, 17, 20, 28 (850/2600/900/700/800 MHz) : 23dBm
- Prise en charge de bande TD-LTE : 38 (2600 MHz) : 23dBm; 40 (2300 MHz) : 23.5dBm
- Prise en charge de bande HSPA+ : 1, 2, 4, 5/6, 8 (2100/1900/1700/850/900 MHz) : 23dBm
- Quadri-bande GSM/GRPS/EDGE : 2, 3 (1900/1800 MHz) : 29.5dBm; 5, 8 (850/900 MHz) : 32dBm
- Classe de puissance : Classe 1 (DCS 1800, PCS 1900), Classe 3 (UMTS, LTE), Classe 4 (GSM 850) telle que définie dans GSM 5.05, Classe 4 (GSM 900) telle que définie dans GSM 02.06, Classe E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)
- Fréquence de transmission : 704 à 716 MHz, 703 à 748 MHz, 777 à 787 MHz, 824 à 849 MHz, 832 à 862 MHz, 880 à 915 MHz, 1710 à 1755 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1850 à 1910 MHz, 1920 à 1980 MHz, 2300 à 2400 MHz, 2500 à 2570 MHz, 2570 à 2620 MHz,
- Fréquence de réception : 734 à 746 MHz, 746 à 756 MHz, 758 à 803 MHz, 791 à 821 MHz, 869 à 894 MHz, 925 à 960 MHz, 1805 à 1880 MHz, 1930 à 1990 MHz, 2110 à 2155 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2300 à 2400 MHz, 2570 à 2620 MHz, 2620 à 2690 MHz

Spécifications radio du réseau Wi-Fi :

- Norme de réseau local sans fil : IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- Fréquence de transmission et de réception pour IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n : 2,412 à 2,472 GHz : < 21dBm
- Fréquence de transmission et de réception pour IEEE 802.11a/IEEE 802.11n/IEEE 802.11ac : 5,180 à 5,825 GHz : < 19dBm

Spécifications radio Bluetooth :

- Prise en charge mono-bande : ISM 2,4 GHz

- Fréquence de transmission et de réception : 2 402 à 2 480 MHz: < 9dBm
- Classe Bluetooth 1

Si votre smartphone prend en charge la technologie NFC, les spécifications suivantes s'appliquent :

- Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz: VPP≤10V
- Modes pris en charge : expéditeur/destinataire, émulation de carte, poste à poste

Informations juridiques

Les marques déposées, incluant mais non limitées à BLACKBERRY et son logo sont des marques déposées de BlackBerry Limited et utilisées sous Licence par TCL Communication Ltd..

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG. CTIA - The Wireless Association est une marque commerciale de CTIA - The Wireless Association. GSM est une marque commerciale de GSM MOU Association. IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, et 802.11n sont des marques commerciales d'Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Cette documentation, y compris la documentation incluse pour référence telle que celle fournie ou mise à disposition sur le site Web le fabricant est fournie « en l'état » et sans condition ni garantie quelle qu'elle soit de la part de le fabricant et de ses filiales, qui rejettent expressément toute responsabilité dans la mesure maximale permise par les lois applicables dans votre juridiction.

Fabricant : TCL Communication Ltd.

Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.blackberrymobile.com