




# Peugeot 5008 ( ab März 2017)



Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.





	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS-Steuergerät		Automatisches Überrollschuttsystem
	Aktives Fußgänger-schutzsystem		Gasfeder, vorgespannte Feder		Hochfester Bereich		Bereich, der besondere Aufmerksamkeit erfordert		
	Nieder-spannungs-batterie		Niederspannungs-Ultrakondensator		Kraftstofftank		Gastank		Sicherheits-hahn
	Hoch-spannungs-batterie		Hochspannungs-kabel/-komponente		Hochspannungs-Nottrennschalter		Kasten mit Hochspannungs-sicherungen		Hochspannungs-Ultrakondensator

Marke	Modell	Phase	Jahr der Modell-einführung	Interne Teilenummer	Datum der Erstellung	Datum der Aktualisierung	Version Nr.
Peugeot	5008	2	2017	01365_17_00009	10/01/2017	OR	1




# Besonderheiten




## 1/ STOP & START-System:

Dieselmotorenmodell „e-HDi“ mit zusätzlicher Kapazität (E-Booster), die Acetonitril enthält.

Moteurs essence	1,2 PureTech 130 S&S	1,6 THP 165 S&S	
Moteurs Diesel	1,6 BlueHDi 100 S&S	1,6 BlueHDi 115 S&S 120 S&S	2,0 BlueHDi 150 S&S 180 S&S




2/ Abstützung: unter der Mittelkonsole; diese Stütze muss zum Wegklappen des Frontmoduls durchtrennt werden.



## 3/ AdBlue (17 l) :

Bei AdBlue handelt es sich um eine Urea-Lösung. Diese Flüssigkeit ist **unentzündlich**, farblos und geruchslos. Im Brandfall kann Ammoniak austreten (reizend für Augen, Nase und Rachen)



Marke	Modell	Phase	Jahr der Modell-einführung	Interne Teilenummer	Datum der Erstellung	Datum der Aktualisierung	Version Nr.
Peugeot	5008	2	2017	01365_17_00009	10/01/2017	OR	1