

Configuration Matérielle requise pour Pamir & WoodEngine 2018	
Système d'exploitation 64Bits uniquement	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® Windows® 8/8.1 Entreprise • Microsoft Windows 8/8.1 Pro • Microsoft Windows 8/8.1 • Microsoft Windows 7 Enterprise (Plus recommandé) • Microsoft Windows 7 Ultimate (Plus recommandé) • Microsoft Windows 7 Professional (Plus recommandé) • Microsoft Windows 10 • Microsoft Windows XP n'est plus supporté
Processeur (64bits)	1 Intel Core i7 à 3.0Ghz mini, recommandé Intel Core i9 ou plus
Mémoire	16 GB (32 GB recommandé)
Résolution d'écran	1600x1050 ou supérieure
Espace disque	500.0 GB à 7200 tpm
Dispositif de pointage	Compatible MS-Mouse
Carte graphique	nVidia Quadro FX - Gigabyte GeForce GTS - ATI Radeon HD ou compatible (DirectX 11 recommandé)
Mémoire Vidéo	2 Go minimum, 6 Go recommandé (bande passante 100Go/s).
Ecran	17 pouces pour un portable, 24 pouces pour une station
Installation	Suivre le guide d'installation de Pamir
.NET Framework	.NET Framework Version 4.7
VC++ Redistribuable	Redistribuable Visual C++ 2015

Sécurité (Ports à ouvrir)	
Port Local 1947	http://localhost:1947 ou http://127.0.0.1:1947
hasp.mitek.co.uk	195.74.148.48 Port 80
www.csce.se	82.99.18.119 Port 80
db.mitek.co.uk	94.246.96.59 Port 3306 TCP/UDP
Installation	Guide des clés HASP

Poste de travail	
Utilisateur	L'utilisateur doit être " Administrateur " de sa machine
Réseau	Disposer des droits en lecture écriture sur les lecteurs réseaux de Pamir
Excel	Il est conseillé de posséder Excel pour les devis
Outlook	Il est conseillé de posséder Outlook pour l'envoi de dossier au support