



### Inhoud

De Amigo 7X wordt geleverd met de bijbehorende voedingsadapter voor lokaal gebruik.

Het pakket bevat de hieronder getoonde accessoires. De Amigo 7X is voorzien van beschermende, doorzichtige plasticfolie. Deze folie moet vóór gebruik worden verwijderd.

### Andere accessoires



HDMI-kabel 

Ethernetkabel 

Stekker van 3,5 mm naar 3 x RCA-kabel 

Afstandsbediening  
en batterijen

### Belangrijk - Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Volg alle waarschuwingen op volgens de vermelde instructies.

Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat al het onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.

Hanteer het product voorzichtig en probeer het product niet te demonteren.

Stel het product en de bijbehorende accessoires niet bloot aan vloeistoffen, regen of vocht.

Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron en dek de ventilatiegaten niet af; het product wordt tijdens gebruik warm. Laat ten minste 10 cm ruimte rondom het product vrij, zodat luchtcirculatie mogelijk is.

Plaats het product niet op een plaats waar het kan worden blootgesteld aan klappen of trillingen of waar het product kan omvallen.

Plaats het product op een zachte ondergrond of op tapijt.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsbron. Het gebruik van andere typen voedingsbronnen kan eventuele goedkeuringen of garanties die voor het product gelden opheffen en kan gevaarlijk zijn.

Bescherm het snoer van de voedingsbron tegen beschadiging.

Verwijder eerst het snoer uit het stopcontact voordat u het snoer loskoppelt van het apparaat.

Haal de stekker van het product uit het stopcontact wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens onweer.

Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het product gaat reinigen en gebruik uitsluitend tijdens het reinigen een droge doek.


Gebruik uitsluitend de accessoires en producten zoals deze zijn meegeleverd.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

## 1. Overzicht van de Amigo 7X



1. Voedings-/activiteitslampje en IR-ontvanger.



1. DC-stroomingang, 5 V, 2 A
2. HDMI-poort
3. Analoge A/V-uitgang
4. Ethernetpoort
5. 2X USB-poort; Gebruik deze poorten **NIET** om apparaten van stroom te voorzien
6. MicroSD-slot

## 2. De Amigo 7X op een TV aansluiten



**Waarschuwing!** Schakel alle systeemapparaten (TV, AV-versterker, etc.) uit en haal ze uit het stopcontact voordat u een kabel gaat aansluiten of loskoppelen.

De Amigo 7X biedt opties voor het aansluiten van audio en video van uw TV voor:

**HDMI** (aanbevolen): beste kwaliteit. Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de Amigo 7X en op de HDMI-ingang van uw TV.

**Analoge A/V:** goede kwaliteit. SD-composiet met analoge audio


## 3. De Amigo 7X op het netwerk aansluiten

**Waarschuwing!** Voor de beste kijkervaring raden wij u aan de TV-ontvanger bekabeld aan te sluiten

**Bekabeld** (aanbevolen): Sluit de meegeleverde ethernetkabel aan op het modem en de ethernetpoort op de TV-ontvanger


**Draadloos:** Sla deze stap over en verbind de TV-ontvanger middels de wizard met het draadloze netwerk

#### 4. (Optie) De Amigo 7X op een A/V-ontvanger aansluiten



Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de Amigo 7X en op de HDMI-ingang van uw A/V-ontvanger of home cinema systeem.

#### 5. De Amigo 7X op de voedingsbron aansluiten



**Waarschuwing!** De Amigo 7X mag uitsluitend met de meegeleverde voedingsadapter worden gebruikt.

Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsingang van de Amigo 7X en sluit deze vervolgens aan op het stopcontact.

#### Gebruiksaanwijzing

Gebruikstemperatuur: 5 °C tot 40 °C  
Frequentiebanden en maximale sterkten:

##### WLAN

2,4 GHz: EIRP < 20 dBm  
5,18~5,24 GHz: EIRP < 23 dBm  
5,26~5,32 GHz: EIRP < 23 dBm  
5,50~5,70 GHz: EIRP < 23 dBm

##### Bluetooth

BT-EDR: EIRP < 4 dBm  
BT-LE: EIRP < 2 dBm

#### 6. TV aanzetten

De TV kan nu aangezet worden; selecteer de juiste ingang (bijvoorbeeld HDMI 1) in het keuzemenu van uw TV.

Raadpleeg de handleiding van uw TV-fabrikant voor meer informatie.

#### 7. Afstandsbediening

Verwijder de plastic folie van de batterijen in de afstandsbediening.

#### 8. TV-ontvanger aanzetten

De TV-ontvanger kan nu ingeschakeld worden door de Voeding/standby STB-knop op de meegeleverde afstandsbediening in te drukken.

#### 9. Installatie op TV

Volg de instructies op het TV-scherm om gebruik te kunnen maken van uw diensten.

**LET OP:** de installatie kan enige tijd duren aangezien de TV-ontvanger meestal de meest recente updates zal downloaden en installeren.

Voor meer informatie en hulp bij installatie raden wij u aan onze website te bezoeken:

[www.youfone.nl/installatie](http://www.youfone.nl/installatie)

#### Ondersteuning en informatie over regelgeving

##### Europese goedkeuringen

2014/53/EU (richtlijn radioapparatuur)  
2011/65/EU (RoHS-richtlijn)  
2012/19/EU (AEEA-richtlijn)  
2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)

##### Conformiteit

EN60950-1: 2006  
CAN/CSA-C22.2 No. EN60950-1



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het symbool met dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De functie voor het selecteren van de landcode is uitgeschakeld voor producten die worden verkocht in de VS/Canada.

Voor ondersteuning en verdere informatie over regelgeving betreffende dit product gaat u naar [www.aminocom.com/legal/docs](http://www.aminocom.com/legal/docs)

**Fabrikant/importeur:** Amino Communications Ltd, 1010 Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridge, CB23 6DP, Verenigd Koninkrijk.

**Importeur:** Youfone Nederland B.V., Postbus 23441, 3011 BN Rotterdam

#### Verklaring van conformiteit

**Amino Communications Ltd.** verklaart hierbij dat de radioapparatuur **IP digitale settopbox**

voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende webpagina: [www.aminocom.com/support](http://www.aminocom.com/support)

