



# Manual

## SJ5000 X

**SPORTS**  
HD DV 30M  
water resistant

**SIGAMHD.COM.PL**

Uwaga

1. Chronić przed uderzeniem i upadkiem.
2. Chronić przed silnym polem magnetycznym.
3. Chronić przed wysokimi temperaturami i światłem słonecznym.
4. Używaj tylko dobrych kart Mikro SD. Karty słabej jakości mogą nie działać poprawnie.
5. Nie umieszczaj karty Mikro SD w pobliżu silnego pola magnetycznego. Możesz stracić dane.
6. W przypadku przegrzania, dymienia lub nieprzyjemnego zapachu podczas ładowania, odłącz urządzenie by uniknąć zagrożenia pożarowego.
7. Podczas ładowania trzymaj produkt z dala od dzieci.
8. Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i pozbawionym kurzu miejscu.

#### Kamera o wielu zastosowaniach:

- rejestrator samochodowy
- sporty wodne
- sporty na wolnym powietrzu
- nurkowanie
- kamera przeciwwłamaniowa

#### Cechy produktu:

- Obudowa wodoodporna, idealna do filmowania sportów wodnych; Odporność do 30 metrów pod wodą
- 2 " ekran LCD do oglądania nagrań
- Odłączana bateria, łatwa do wymiany wydłuża czas nagrywania.
- Nagrywanie podczas ładowania
- Nagrywanie na baterii
- 12 megapixelowa matryca Sony IMX078
- kąt widzenia obiektywu 170 stopni
- Wyjście HD HDMI
- Może być używana jako kamera internetowa
- Obsługa kart do 32 GB
- Różne typy nagrań do wyboru:4K / 2K /1080P / 720P /
- Nagrania w formacie MP4
- Różne opcje robienia zdjęć: pojedyncze, seria
- Możliwość zaszyfrowania video
- Małe gabaryty, różne kolory

**Zdjęcia produktu:**



**SJCAMHD.COM.PL**



**Instrukcja obsługi:**

1. Wkładanie karty pamięci:

Używaj tylko dobrych, firmowych kart Mikro SD. Karty słabej jakości mogą nie działać poprawnie. Sformatuj kartę Mikro SD przed włożeniem do urządzenia.

## 2. Wkładanie i wyjmowanie baterii:

- naciśnij na klapkę baterii żeby ją otworzyć
- włóż baterię zwracając uwagę na oznaczenia + i -
- wyjmowanie baterii: otwórz klapkę baterii i wyjmij ją

## 3. Ładowanie:

- podłącz urządzenie do ładowarki, ładowarki samochodowej lub komputera
- kamera sj5000X może nagrywać wideo podczas ładowania
- możesz ładować kamerę sj5000X może nawet gdy jest wyłączona

## 4. Włączanie i wyłączanie urządzenia

- naciśnij i przytrzymaj przycisk power przez 3 do 5 sekund
- włącz lub wyłącz urządzenie przez włączanie/wyłączanie ekranu

## 5. Wybór trybu pracy

- przełączaj pomiędzy nagrywanie wideo / robieniem zdjęć / odtwarzaniem / menu przez naciskanie przycisku power

**SJCAMHD.COM.PL**

## 6. Jak nagrywać wideo i skonfigurować opcje nagrywania

- Nagrywanie: przełącz na tryb nagrywania. Po lewej stronie pojawi się ikona przedstawiająca kamerę. Naciśnij OK aby rozpocząć lub przerwać nagrywanie.
- Robienie zdjęć: przełącz na tryb robienia zdjęć. Po lewej stronie pojawi się ikona aparatu. Naciśnij OK aby zrobić zdjęcie.
- Przechowywanie plików i odtwarzanie: Gdy skończysz pracę z kamerą, użyj kabla USB do przesłania plików do komputera. Możesz także wyjąć kartę SD i użyć czytnika kart.

## 7. Połączenie WI-FI

- Kamera może połączyć się z telefonem z systemem android lub IOS przez sieć Wi-Fi
- Zainstaluj na urządzeniu mobilnym aplikację SJCAM Zone
- Możesz ją pobrać wyszukując: SJCAM Zone w AppStore lub SJCAM Zone w Google Play
- Włącz kamerę, naciśnij przycisk WI-FI
- Włącz WI-FI na urządzeniu mobilnym, wyszukaj sieć: SJ5000XWIFI. Standardowe hasło to „12345678”
- Na ekranie SJ5000X wyświetli się napis „WI-FI Connection Ready”
- Obraz z kamery będzie transmitowany do urządzenia mobilnego
- Zmiana hasła WI-FI: Wejdź w ustawienia WI-FI i zmień hasło

## Specyfikacja:

Sensor obrazu	12MP SONY IMX 078
Kolory obudowy	Czarny
LCD	2" TFT LCD
Rozdzielczość nagranego wideo	4K 24fps / 2K 30fps / 1080p 60fps / 1080p 60fps / 720P 120FPS / 480P 240FPS
Kompresja	H.264
Format	Format wideo:MP4/ format zdjęć:JPG
Zoom	x4 zoom cyfrowy
Obiektyw	170° HD szerokokątny fish-eye
Pamięć	Micro SD do 32 GB

OSD language	English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/Simplified Chinese/Japanese/Traditional Chinese/ Russian/Korean/
Łączność	USB 2.0 , HDMI
Czas działania na baterii	70 - 80min (Wi-Fi / bez Wi-Fi)
Pojemność baterii	900mAh
Wymiary	29.8x59.2x41 mm
Waga	74g.

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami.

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.



Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

**SIJCAMHD.COM.PL**

Importer:  
Kompranet.pl Sp.J.  
ul. Jana z Kołna 1/S6  
www.kompranet.pl

