

Comment modifier le volume sonore

Comment diminuer le volume sonore au maximum

1. Appuyer sur les boutons suivants pour rapidement diminuer le volume sonore au maximum



Comment augmenter le volume sonore au maximum

1. Appuyer sur les boutons suivants pour rapidement augmenter le volume sonore au maximum



Comment modéré le volume sonore

1. Appuyer sur les boutons suivants pour rapidement modérer le volume sonore

