


Lenco

Xemio-154 Korte handleiding



Zie voor informatie en ondersteuning www.lenco.com

1. Installeer de micro-SD-geheugenkaart, voordat u de speler in gebruik neemt

Zet de speler uit en plaats de micro-SD-geheugenkaart in de speler. Nu kunt u de speler gebruiken om de gewenste mediabestanden te uploaden of te downloaden met uw computer. U kunt ook het gewenste mediabestand direct met uw computer naar de micro-SD-kaart uploaden, voordat u de kaart in de speler plaatst.

Er zal echter “card error/no card” (kaartfout/geen kaart) op het scherm verschijnen als er zich geen micro-SD-kaart in de speler bevindt

2. Bediening en aansluitingen

Nr.	Omschrijving	Functie
1	Klem	
2	Micro-USB-poort	Voor PC-aansluiting/opladen
3	Status LED-indicator (rood en blauw)	Voor laad- en afspeelstatus
4	▶ Toets	Aan/Uit, Start/Pauze,
5	< Toets	Vorige track/Terugspoelen
6	> Toets	Volgende track/Vooruitspoelen
7	— Toets	Volume verlagen
8	+ Toets	Volume verhogen
9	Oortelefoonuitgang	3,5mm aansluiting voor oortelefoonset
10	Reset (ingebouwde tactschakelaar)	Voor terugstelling van de hardware
11	Geheugenkaartslot	Onder de siliconen cover

3. De batterij opladen

- Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld. Sluit de speler aan op de computer via de USB-kabel. De computer zal het stuurprogramma nu automatisch herkennen en installeren. Zodra de installatie is voltooid, zal de speler te vinden zijn in “My Computer” (Mijn Computer) of voor MAC-gebruikers op het bureaublad.

Opmerking: Voor Windows 98/98SE, moet het stuurprogramma eerst worden geïnstalleerd.

- Zodra de speler op de computer wordt aangesloten, begint deze automatisch op te laden (computer moet zijn ingeschakeld). Het duurt 2 uur om de batterij volledig op te laden. De speler is op hetzelfde moment gereed voor het uploaden/downloaden van mediabestanden met uw computer.

4. De gebruikershandleiding downloaden

- Met het oog op de bescherming van het milieu is de uitgebreide gebruikershandleiding opgeslagen op de Micro-SD-kaart in een map met de naam “Utilities > User Manual” (Hulpprogramma's > Gebruikershandleiding). Om de map te openen, moet u deze naar uw computer downloaden en vervolgens direct op de computer lezen.

Opmerking: De computer moet een .pdf-lezer hebben om de gebruikershandleiding te kunnen openen. U kunt kosteloos een .pdf lezer downloaden via <http://get.adobe.com/reader/>

Garantie

Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die moeten worden gerepareerd direct naar Lenco te sturen.

Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.

Disclaimer

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Afvoer van het oude apparaat



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet mag worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

CE-markering



Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC richtlijn (2014/30/EC) en de Richtlijn voor Lage Voltage (2014/35/EC) uitgegeven door de Europese Commissie.

Hierbij verklaart Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nederland, dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via techdoc@lenco.com

Service

Voor meer informatie en ondersteuning van de helpdesk, kunt u terecht op www.lenco.com Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Nederland.