

106: Příliš nízká teplota zdroje

Poznámka:

Tato chyba je výlučně spjatá se systémy tepelných čerpadel země(voda) - voda.

Příčiny vzniku chyby:

- teplota na primárním okruhu klesla pod minimální nastavenou hodnotu
- při provozu může tato porucha nastat při snížení průtoku primárním okruhem (TČ odebírá průtok primárem velké množství tepla a tak dochází při sníženém průtoku k vychlazení, po překročení min. teploty je TČ zablokováno)
- k vychlazení také dochází při spuštění nového okruhu v nových měsících, kdy ještě není v zemině akumulované dostatečné množství energie

Nastavení minimální teploty v konfiguraci:

Postup:

Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

- I. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK
- II. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO
- III. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
- IV. Otočením ovladačího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK
- V. Otočením ovladačího kolečka vyberte položku TEPELNÉ ČERPADLO a krátce stiskněte tlačítko OK
- VI. Otočením ovladačího kolečka najedte na řádek 2815 stiskněte OK, změňte na 2°C a potvrďte OK
- VII. Otočením ovladačího kolečka najedte na řádek 2816 stiskněte OK, změňte na -5°C (pokud je primární okruh napuštěn nemrznoucí směsí naředěnou na nižší teplotu, lze tuto teplotu snížit !POZOR - za záruku nad správným nastavení teploty neručí Hotjet, v případě poškození nesprávným nastavením nebude uplatněna záruka) potvrďte OK
- VIII. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

Provedte reset TČ:

- I. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK
- II. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO
- III. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
- IV. Otočením ovladačího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK
- V. Otočením ovladačího kolečka vyberte položku CHYBA (PORUCHA) a krátce stiskněte tlačítko OK
- VI. Otočením ovladačího kolečka najedte na řádek 6711, stiskněte OK a změňte na "ANO" s potvrďte stiskem OK
- VII. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

Pokud k odstranění nepomohlo žádné z uvedených úkonů a opatření, kontaktujte **servisní oddělení HOTJET**.