

**“EL COMPLEMENTO PARA EL MANUAL DE USUARIO PARA EL FILTRO “AQUAPHOR MODERN” (VERSION 2)”**

El filtro “AQUAPHOR MODERN” (versión 2) tiene un interruptor que permite su instalación en el grifo con roscas inmóviles externas (M22x1) o internas (M24x1).

Por favor, compruebe el conjunto de la siguiente manera:

- |  |         |
|--|---------|
| Purificador de agua ensamblado con los cartuchos de repuesto | • 1 pc. |
| Manual de instrucciones                                      | • 1 pc. |

**CÓMO INSTALAR EL FILTRO “AQUAPHOR MODERN” (versión 2) EN LOS GRIFOS CON ROSCA:**

- retire el aireador estándar del grifo;
- en el caso de que el grifo tenga rosca interna, simplemente atornille la unidad de conexión (1) con la arandela de sellado (2) en el interior (fig.1 a);
- para el grifo con rosca externa, desenrosque previamente el adaptador de la rosca de conexión (3) y atornille la unidad de conexión en el grifo (1) con una arandela de sellado (4) (fig. 1b).

Para la filtración de agua:

- coloque la palanca en la posición de “purificación” (fig.2);
- ajuste la capacidad de filtrado a 1,0 - 1,2 l/min girando lentamente el grifo de agua fría.




Fig.1




Fig.2