

EL IDENTIFICADOR DE LICENCIA EN iFIX

Existen diferentes métodos para conocer el identificador o número de serie de la licencia iFIX instalada en un equipo, nos referiremos a él como Key ID.

El Key ID se indica siempre en el embalaje original del producto, se recomienda mantener un listado con las licencias instaladas ya que siempre será necesario a la hora de realizar operaciones con las mismas (actualizaciones, ampliaciones) y para solicitar soporte.

Si no se dispone de este listado ni del embalaje original, hay diferentes métodos para conocer el Key ID de una instalación.

OBTENIENDO EL KEY ID

El Key ID puede obtenerse bien de la propia llave hardware (si existe) o bien a utilizando una aplicación software que se instala con el producto.

OBTENER EL KEY ID DE LA LLAVE HARDWARE

Existen diferentes tipos de llaves hardware pero pueden agruparse en dos tipos básicos:

Llave Paralelo



Llave USB



Estas llaves pueden llevar una o dos etiquetas, una de las etiquetas recoge los datos de la licencia y la otra los datos del fabricante de la propia llave y su tipo, el KeyID figura en la primera de ellas:

Etiquetas con datos de la llave

SS000029
20001220SE

HASP M4 217-10d
IZZOZ 276879

Etiquetas con datos de la licencia

GE FANUC 100999000
Unlm Runtime System

GE 200200000
75 I/O Runtime System

OBTENER EL KEY ID MEDIANTE LA APLICACIÓN

Al instalar el software iFIX se instalan también dos aplicaciones que nos permiten conocer los datos de la llave hardware, en función de la versión del software se podrán encontrar una o las dos.

ikeydiag


Es la herramienta clásica de iFIX y puede encontrarse en todas las versiones (incluso en versiones FIX, bajo el nombre keydiag). Puede ejecutarse desde consola MSDOS, mediante la ventana “Ejecutar” de Windows o desde los menús de Windows, dentro del grupo iFIX, en herramientas (tools):



En la pestaña “Licensing Info” se muestra el Key ID. La herramienta permite exportar toda esta información a un archivo “.txt”. Es recomendable enviar este archivo para cualquier consulta o petición relacionado con dicha llave.

License Viewer

Es una herramienta que se introdujo posteriormente y es válida tanto para iFIX como para otros productos de GE-IP. Se ejecuta desde los menús de Windows, dentro del grupo “Proficiency Common”:



Permite guardar esta información en formato HTML y para consultas sobre la llave siempre es recomendable enviar este archivo en lugar del Key ID.