

SPIRIT II

E-220 GBS • E-320 GBS • S-320 GBS



Ladda ned gratis | Ūkeypis niðurhal
Atsisiųsti nemokamai | Bezmaksas lejupielāde

MONTERINGSGUIDE

LEIÐARVÍSIR FYRIR SAMSETNINGU
SURINKIMO VADOVAS
MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

40801

101018
SV / IS / LT / LV



SV

- ⚠ Montera grillen på en plan, jämn och mjuk yta.
- ⚠ Använd inte elverktyg vid montering.
- ⚠ Två personer krävs för montering.
- ⚠ Det kan finnas visuella skillnader mellan illustrationer och köpt modell.

IS

- ⚠ Settu grillið saman á flötu, sléttu og mjúku yfirborði.
- ⚠ Ekki nota rafknúin verkfæri við samsetninguna.
- ⚠ Samsetningin er tveggja manna verk.
- ⚠ Skýringarmyndirnar í leiðarvísinum kunna að vera öðruvísi útlits en sú gerð sem keypt var.


LT





- ⚠ Kepsninę surinkite ant plokščio, lygaus ir minkšto paviršiaus.
- ⚠ Surinkimo darbams nenaudokite elektrinių prietaisų.
- ⚠ Surinkimo darbus turi atlikti du asmenys.
- ⚠ Įsigytas modelis gali skirtis nuo pateiktų vadove iliustracijų.

LV


- ⚠ Samontējiet grilu uz līdzenas, horizontālas un mīkstas virsmas.
- ⚠ Montāžai neizmantojiet elektriskos instrumentus.
- ⚠ Montāža ir jāveic divām personām.
- ⚠ Nopirktais modelis var vizuāli atšķirties no attēliem.

**NÖDVÄNDIGA VERKTYG:
NAUÐSYNLEG VERKFÆRI:
REIKALINGI INSTRUMENTAI:
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**






220




- Tndast modeller: 220
- Aðeins gerðir: 220
- Tiktai modeliams: 220
- Tikai šie modelį: 220

320




- Tndast modeller: 320
- Aðeins gerðir: 320
- Tiktai modeliams: 320
- Tikai šie modelį: 320


1




1




2




1




1




1




1




1




1




1




1




1




1




1



1




1











1





1



1	
1	
1	
2	
2	
1	



1	
1	
1	
1	

220

3	
3	

2	
---	--

320

4	
5	



3	
---	---

1




- Ladda ned den kostnadsfria BILT-appen för steg-för-steg-instruktioner i 3D.
- Sæktu BILT-forritið ókeypis til að fá ítarlegar leiðbeiningar í þrívídd.
- Atsisiųskite nemokamą BILT programėlę su nuosekliomis trimatėmis instrukcijomis.
- Lejupielādējiet bezmaksas programmu BILT, lai saņemtu detalizētus 3D norādījumus.

2






- ⚠ Använd inte en stålhammare.
- ⚠ Ekki nota hamar úr stáli.
- ⚠ Nenaudokite metalinio plaktuko.
- ⚠ Nelietojiet tērauda āmuru.


3



4

2- 2- 

5


1- 1- 

⚠ UTAN skruv och bricka.

⚠ ENGIN skrúfa og skinna.

⚠ NEREIKIA varžto ir poveržlės.

⚠ NAV skrūves un paplāksnes.





6


3-





3-



7



8

2- 2- 

9


1-



1-



- ⚠ UTAN skruv och bricka.
- ⚠ ENGIN skruva og skinna.
- ⚠ NEREIKIA varžto ir poveržlės.
- ⚠ NAV skrūves un paplāksnes.





10



3-




3-




11


1-




12



13





14



15


1-



16



220

3-



320

4-



17

220

6-



6-O





320

8-



8-O



18

8- 

8- 






4





⚠ Hjul måste vara till HÖGER.

⚠ Hjólin verða að snúa til HÆGRI.

⚠ Ratai turi бүтi ДЭШИНЭJE пусэје.

⚠ Riteņiem ir jābūt vērstiem pa labi.










⚠ Montera ENDAST övre skruv och bricka.


⚠ Settu EINGÖNGU efstu skrúfuna og skinnuna í.

⚠ Įstatykite TIKTAI viršutinį varžtą ir poveržlę.


⚠ Uzstādiet TIKAI augšējo skrūvi un paplāksni.

20











- ⚠ Spara skruvar och beslag.
- ⚠ Sparaðu járnvörur.
- ⚠ Saugokite įrangą.
- ⚠ Noglabājiet stiprinājumus.





- ⚠ Ta bort allt förpackningsmaterial.
- ⚠ Fjarlægðu allt umbúðaeefni.
- ⚠ Nuimkite visas pakuotės medžiagas.
- ⚠ Noņemiet visu iepakojuma materiālu.

22**2-**



23

1-  1- 




24


2-  2- 











25



26



2- 2- 2- 3- 



29





⚠ Kablar m  ste dras RUNT och BAKOM st  lgasledningen.

⚠ Lei  a ver  ur lei  slur KRINGUM og BAK VID st  lgaslei  sluna.



⚠ Laidai turi b  ti nutiesti APLINK ir U  metalin  s du   tiekimo linijos.

⚠ Vadi ir j  velk AP t  rauda g  zes vadu un AIZ t  .





30

2-






31



32

1-






33

4-





2-







34

2-





35




36


1-



37



38








⚠ Dra INTE āt
muttern helt.

⚠ EKKI herða róna
að fullu.

⚠ NEUŽVERŽKITE verzlės
iki galo.

⚠ NEPIEVELCIET uzgriezni
līdz galam.








⚠ Fäll FÖRSIKTIGT upp sidobordet och dra därefter åt muttern.



⚠ Lyftu hliðarborðinu VARLEGA og hertu róna síðan að fullu.

⚠ ATSARGIAI pakelkite šoninį staliuką ir tada užveržkite veržlę iki galo.

⚠ UZMANĪGI paceliet sānu galdiņu un pēc tam pilnībā pievelciet uzgriezni.



41








- I avsnittet Felsökning i Ägarhandboken finns information om att tända med tändsticka.
- Frekari leiðbeiningar um hvernig kveikt er í með eldspýtu eru í hlutanum „Úrræðaleit“ í eigendahandbókinni.

- Kaip uždegti, ieškokite instrukcijų naudotojo vadovo skyriuje apie trikių diagnostiką.
- Norādījumus par liesmas aizdegšanu ar sērskociņu skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Problēmu novēršana".


42

4-  4- 







44




45






46






47







48

2- 2- 

49



50



51



52

- Se avsnittet "Komma igång" i ägarhandboken för gasanslutningar och läckagekontroll.
- Frekari leiðbeiningar um gastengi og lekaprófanir eru í hlutanum „Úrræðaleit“ í eigendahandbókinni.
- Kaip sujungti dujų sujungimus ir patikrinti, ar nėra nuotėkio, žr. savininko vadovo sk. „Darbo pradžia“.
- Informāciju par gāzes vadu savienojumiem un hermētiskuma pārbaudi skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Darba sākšana".

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Registrera grillen idag.

Skráðu þig í dag.

Registruokitės šiandien.

Reģistrējieties jau šodien.

