

SPIRIT II

E-210 GBS • S-210 GBS • E-310 GBS



Ladda ned gratis | Ūkeypis niðurhal
Atsisiųsti nemokamai | Bezmaksas lejupielāde

MONTERINGSGUIDE

LEIÐARVÍSIR FYRIR SAMSETNINGU
SURINKIMO VADOVAS
MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

40812

091118
SV / IS / LT / LV



SV

- ⚠ Montera grillen på en plan, jämn och mjuk yta.
 - ⚠ Använd inte elverktyg vid montering.
 - ⚠ Två personer krävs för montering.
 - ⚠ Det kan finnas visuella skillnader mellan illustrationer och köpt modell.
-

IS

- ⚠ Settu grillið saman á flötu, sléttu og mjúku yfirborði.
 - ⚠ Ekki nota rafknúin verkfæri við samsetninguna.
 - ⚠ Samsetningin er tveggja manna verk.
 - ⚠ Skýringarmyndirnar í leiðarvísinum kunna að vera öðruvísi útlits en sú gerð sem keypt var.
-


LT




- ⚠ Kepsninę surinkite ant plokščio, lygaus ir minkšto paviršiaus.
 - ⚠ Surinkimo darbams nenaudokite elektrinių prietaisų.
 - ⚠ Surinkimo darbus turi atlikti du asmenys.
 - ⚠ Įsigytas modelis gali skirtis nuo pateiktų vadove iliustracijų.
-

LV


- ⚠ Samontējiet grilu uz līdzenas, horizontālas un mīkstas virsmas.
- ⚠ Montāžai neizmantojiet elektriskos instrumentus.
- ⚠ Montāža ir jāveic divām personām.
- ⚠ Nopirktais modelis var vizuāli atšķirties no attēliem.

**NÖDVÄNDIGA VERKTYG:
NAUÐSYNLEG VERKFÆRI:
REIKALINGI INSTRUMENTAI:
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**






210




- Tndast modeller: 210
- Aðeins gerðir: 210
- Tiktai modeliams: 210
- Tikai šie modelji: 210

310




- Tndast modeller: 310
- Aðeins gerðir: 310
- Tiktai modeliams: 310
- Tikai šie modelji: 310


1




1




2




1




1




1




1




1




1




1




1




1




1




1



1




1










1





1



1	
1	
1	
2	
2	
1	



1	
1	
1	
1	

210

3	
3	

2	
---	--

310

4	
5	



3	
---	---

1




- Ladda ned den kostnadsfria BILT-appen för steg-för-steg-instruktioner i 3D.
- Sæktu BILT-forritið ókeypis til að fá ítarlegar leiðbeiningar í þrívídd.
- Atsisiųskite nemokamą BILT programėlę su nuosekliomis trimatėmis instrukcijomis.
- Lejupielādējiet bezmaksas programmu BILT, lai saņemtu detalizētus 3D norādījumus.

2






- ⚠ Använd inte en stålhammare.
- ⚠ Ekki nota hamar úr stáli.
- ⚠ Nenaudokite metalinio plaktuko.
- ⚠ Nelietojiet tērauda āmuru.


3



4

2- 2- 

5


1- 1- 

⚠ UTAN skruv och bricka.

⚠ ENGIN skrúfa og skinna.

⚠ NEREIKIA varžto ir poveržlės.

⚠ NAV skrūves un paplāksnes.





6


3-





3-



7



8

2- 2- 

9


1-



1-



- ⚠ UTAN skruv och bricka.
- ⚠ ENGIN skruva og skinna.
- ⚠ NEREIKIA varžto ir poveržlės.
- ⚠ NAV skrūves un paplāksnes.





10



3-




3-




11


1-




12



13





14



15


1-



16





210

3-



310

4-



17

210

6-



6-





310

8-



8-



18

8- 8- 





4

⚠ Hjul måste vara till HÖGER.



⚠ Hjólin verða að snúa til HÆGRI.

⚠ Ratai turi búi DEŠINĖJE pusėje.

⚠ Riteņiem ir jābūt vērstiem pa labi.



19

2-2-






⚠ Montera ENDAST övre skruv och bricka.


⚠ Settu EINGÖNGU efstu skrúfuna og skinnuna í.

⚠ Įstatykite TIKTAI viršutinį varžtą ir poveržlę.


⚠ Uzstādiet TIKAI augšējo skrūvi un paplāksni.

20










- ⚠ Spara skruvar och beslag.
- ⚠ Sparaðu járnvörur.
- ⚠ Saugokite įrangą.
- ⚠ Noglabājiet stiprinājumus.





- ⚠ Ta bort allt förpackningsmaterial.
- ⚠ Fjarlægðu allt umbúðaeefni.
- ⚠ Nuimkite visas pakuotės medžiagas.
- ⚠ Noņemiet visu iepakojuma materiālu.

22**2-**



23

1-  1- 




24


2-  2- 











25



26



2- 2- 2- 3- 



29





⚠ Kablar m ste dras RUNT och BAKOM st lgasledningen.

⚠ Lei a ver ur lei slur KRINGUM og BAK VID st lgaslei sluna.



⚠ Laidai turi b ti nutiesti APLINK ir U  metalin s du j tiekimo linijos.

⚠ Vadi ir j velk AP t rauda g zes vadu un AIZ t .




30

2-




31






32

1-




33

1-






34


4-





2-



35



36







⚠ Dra **INTE** āt
muttern helt.

⚠ **EKKI** herða róna
að fullu.

⚠ **NEUŽVERŽKITE** veržlės
iki galo.

⚠ **NEPIEVELCIET** uzgriežni
līdz galam.

37






⚠ Fäll FÖRSIKTIGT upp sidobordet och dra därefter åt muttern.


⚠ Lyftu hliðarborðinu VARLEGA og hertu róna síðan að fullu.

⚠ ATSARGIAI pakelkite šoninį staliuką ir tada užveržkite veržlę iki galo.


⚠ UZMANĪGI paceliet sānu galdiņu un pēc tam pilnībā pievelciet uzgriezni.



39






- I avsnittet Felsökning i Ägarhandboken finns information om att tända med tändsticka.
- Frekari leiðbeiningar um hvernig kveikt er í með eldspýtu eru í hlutanum „Úrræðaleit“ í eigendahandbókinni.




- Kaip uždegti, ieškokite instrukcijų naudotojo vadovo skyriuje apie trikių diagnostiką.
- Norādījumus par liesmas aizdegšanu ar sērskociņu skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Problēmu novēršana".

40


4-  4- 




41




42






43






44







45


2- 2- 

46



47





- Se avsnittet "Komma igång" i ägarhandboken för gasanslutningar och läckagekontroll.
- Frekari leiðbeiningar um gastengi og lekaprófanir eru í hlutanum „Úrræðaleit“ í eigendahandbókinni.
- Kaip sujungti dujų sujungimus ir patikrinti, ar nėra nuotėkio, žr. savininko vadovo sk. „Darbo pradžia“.
- Informāciju par gāzes vadu savienojumiem un hermētiskuma pārbaudi skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Darba sākšana".

Registrera grillen idag.

Skráðu þig í dag.

Registruokitės šiandien.

Reģistrējieties jau šodien.

