


GENESIS II

E-335 GBS • S-335 GBS • E-435 GBS • S-435 GBS



Ladda ned gratis | Ūkeypis niðurhal
Atsisiųsti nemokamai | Bezmaksas lejupielāde

MONTERINGSGUIDE

LEIÐARVÍSIR FYRIR SAMSETNINGU
SURINKIMO VADOVAS
MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

54223

080318
SV / IS / LT / LV



SV

- ⚠ Montera grillen på en plan, jämn och mjuk yta.
- ⚠ Ta bort skyddsfilm från delar av rostfritt stål före montering.
- ⚠ Använd inte elverktyg vid montering.
- ⚠ 2 personer krävs för montering.
- ⚠ Det kan finnas visuella skillnader mellan illustrationer och köpt modell.
- ⚠ I avsnittet Felsökning i Ägarhandboken finns information om att tända med tändsticka.

IS

- ⚠ Settu grillið saman á flötu, sléttu og mjúku yfirborði.
- ⚠ Fjarlægðu hlífðarplastið af ryðfríum stálhlutum áður en þeir eru settir upp.
- ⚠ Notaðu ekki rafknúin verkfæri við samsetninguna.
- ⚠ Samsetningin er tveggja manna verk.
- ⚠ Skýringarmyndirnar í leiðarvísinum kunna að vera öðruvísi útlits en sú gerð sem keypt var.
- ⚠ Frekari leiðbeiningar um hvernig kveikt er í með eldspýtu eru í hlutanum „Úrræðaleit“ í eigendahandbókinni.

LT

- ⚠ Kepsninę surinkite ant plokščio, lygaus ir minkšto paviršiaus.
- ⚠ Prieš jas sumontuodami, nuplėškite apsauginę plėvelę nuo nerūdijančiojo plieno dalių.
- ⚠ Surinkimo darbams nenaudokite elektrinių prietaisų.
- ⚠ Surinkimo darbus turi atlikti 2 asmenys.
- ⚠ Įsigytas modelis gali skirtis nuo pateiktų vadove iliustracijų.
- ⚠ Kaip uždegti, ieškokite instrukcijų naudotojo vadovo skyriuje apie trikių diagnostiką.

LV

- ⚠ Samontējiet grilu uz līdzenas, horizontālas un mīkstas virsmas.
- ⚠ Pirms uzstādīšanas noņemiet aizsargplēvi no nerūsošā tērauda daļām.
- ⚠ Montāžai neizmantojiet elektriskos instrumentus.
- ⚠ Montāža ir jāveic 2 personām.
- ⚠ Nopirktais modelis var vizuāli atšķirties no attēliem.
- ⚠ Norādes par liesmas aizdegšanu ar sērkokiņu skatiet savas ģašnieka rokasgrāmatas sadaļā Problēmu novēršana.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:
NAUÐSYNLEG VERKFÆRI:
REIKALINGI INSTRUMENTAI:
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:




#3




#2



-2




-4




-8




-2




-14




-2



-2




-2




-4




-8




-1




-1




-1




-1



-6




-4



-4









-2







-4




-1

335	435	
1	1	
1	1	
2	2	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	
1	1	


335	435	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

335
435


1 1




1 1



1 1




1 1



1 1



1 1



5 7



3 4



1 1



1 1



335
435

1 1




1 1



2 2



2 2



2 2




3 4




1 1



1 1





1 1




1 BILT.

- Ladda ned den kostnadsfria BILT-appen för steg-för-steg-instruktioner i 3D.
- Sæktu BILT-forritið ókeypis til að fá ítarlegar leiðbeiningar í þrívídd.
- Atsisiųskite nemokamą BILT programėlę su nuosekliomis trimatėmis instrukcijomis.
- Lejupielādējiet bezmaksas programmu BILT, lai saņemtu detalizētus 3D norādījumus.





4




5

1-





6






7

4-





8

4-






9



2-




10

4-



11**6-****12****4-**




⚠ Spara skruvar och beslag.

⚠ Sparaðu járnvörur.

⚠ Saugokite įrangą.

⚠ Noglabājiet stiprinājumus.




⚠ **VIKTIGT!**⚠ **MIKILVÆGT!**⚠ **SVARBU!**⚠ **SVARĪGI!**

⚠ Kablar och modul måste placeras **INNANFÖR** grillramen.

⚠ Leiða þarf vírana og eininguna um grillgrindina **AD** **INNANVERÐU**.

⚠ Laidai ir modulis turi būti nutiesti į kepsninės rėmo **VIDU**.

⚠ Vadi un modulis ir jānovieto grila rāmja **IEKŠPUSĒ**.




⚠ Gasolledning måste dras på **UTSIDAN** av grillramen.

⚠ Gasleiðsluna verður að leiða um grillgrindina **AD** **UTANVERÐU**.

⚠ Dujų tiekimo linija turi būti nutiesta per kepsninės rėmo **IŠORINĘ** pusę.

⚠ Gāzes vads ir jāievēl grila rāmja **ĀRPUSĒ**.




⚠ Dra kablarna utanpå den korrugerade gasledningen.

⚠ Leiðið vírana út fyrir ríffluðu gasleiðsluna.

⚠ Nutieskite laides į dujų linijos išorę.



⚠ Izvietojiet vadus gofrētā gāzes vada ārpusē.

15**4-****B**


16




2- 

2- 



17

2- 









18

8-



4-




⚠ I avsnittet Felsökning i Ägarhandboken finns information om att tända med tändsticka.

⚠ Frekari leiðbeiningar um hvernig kveikt er í með eldpýtu eru í hlutanum „Úrræðaleit“ í eigendahandbókinni.


⚠ Kaip uždegti, ieškokite instrukcijų naudotojo vadovo skyriuje apie trikčių diagnostiką.

⚠ Norādes par liesmas aizdegšanu ar sērkokļu skatiet savas Īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā Problēmu novēršana.


19



20



21



22



⚠ ENDAST 435-MODELLER:

Ringkontakten måste fästas ordentligt i grenröret med en skruv.

⚠ ADEINS 435-GERDIR : Fasta þarf






hringtengið tryggilega við söggreinina með skruvu.

⚠ TIK 435 MODELIAIMS : Žiedinė jungtis



turi būti patikimai pritvirtinama prie kolektoriaus su varžtu.

⚠ TIKAI 435. MODELIEM: Gredzenveida

savienotājs ir cieši jāpiestiprina pie kolektora, izmantojot skrūvi.




23



335

För in ledningarna i röret och anslut ledningarna till tändmodulen.

Settu vírinn/vírana í rör og tengdu síðan vírinn/vírana við kveikjurofaeininguna.






435

Įkiškite laidą (-us) į vamzdelį ir pritvirtinkite prie uždegimo modulio.






levietojiet vadus caurulītē un pēc tam pievienojiet vadus aizdedzes modulim.

24







- ⚠ Dra inte åt skruvarna just nu.
- ⚠ Ekki herða skrúfurnar á þessu stigi.
- ⚠ Dabar varžtų dar nepriveržkite.
- ⚠ Pašlaik nepievelciet skrūves.



27






1-





28





1-



29




1-



30**2-****31****2-**



32








Fāst kablarna.
Festu rafleiðslur.
Prijunkite laidus.
Pievienojiet vadus.



33




2-



34**35****36**



37



2-




38

2-





UPPÅT
UPP
VIRŠUS
AUGŠPUSE





NEDĀT
NIDUR
APAČIA
APAKŠPUSE



- ⚠ Använd handskar för att höja eller sänka värmehyllan när grillen är varm eller igång.
- ⚠ Notaðu hanska eða áhald til að lyfta grillgrindinni upp eða láta hana síga þegar grillið er heitt eða í notkun.
- ⚠ Kol kepsniné yra įkaitusi arba naudojama, šildymo padėklą lieskite tik mūvēdami pirštiniėmis arba su pagalbiniu įrankiu.
- ⚠ Ja grilis ir karsts vai tiek lietots, sildīšanas plaukta pacelšanai izmantojiet cimdus vai piemērotu piederumu.

40

2-  2- 1-  


⚠ I avsnittet Felsökning i Ågarhandboken finns information om att tända med tändsticka.

⚠ Frekari leiðbeiningar um hvernig kveikt er í með eldspýtu eru í hlutanum „Úrræðaleit“ í eigendahandbókinni.


⚠ Kaip uždegti, ieškokite instrukcijų naudotojo vadovo skyriuje apie trikių diagnostiką.



⚠ Norādes par liesmas aizdegšanu ar sērkokciņu skatiet savas ģpašnieka rokasgrāmatas sadaļā Problēmu novēršana.

41




42





1-  1- 



43



44



Registrera grillen idag.

Skráðu þig í dag.

Registruokitės šiandien.

Reģistrējieties jau šodien.

