



ALERTS

Allows you to view any alerts that DecoPac has added.

Alerts appear directly on your system now!

These alerts can range from notice of new images to new updates becoming available.

- 1 Click 'My PhotoCake' on the bottom right corner.
- 2 Select 'Alerts' Tab.
- 3 Review any current or previous alerts.



NEED MORE HELP?

Call 1 (800) 644-1228

Press 2 to connect with a PhotoCake Technical Support Representative

Hours: Monday – Friday 7am to 7pm,
Saturday 7am to 2pm



ALERTAS

Le permite ver las alertas que DecoPac ha agregado.

¡Las alertas aparecen directamente en su sistema ahora!

Estas alertas pueden abarcar desde la notificación de nuevas imágenes hasta la disponibilidad de nuevas actualizaciones..

- 1 Haga clic en 'Mi PhotoCake' en la esquina inferior derecha.
- 2 Seleccione la pestaña "Alertas".
- 3 Revise las alertas actuales o anteriores.



¿NECESITA MÁS AYUDA?

LLAME AL 1 (800) 644-1228

Presione 2 para conectarse con un Técnico de Soporte de PhotoCake
Horas: Lunes – Viernes 7am a 7pm ,
Sabados 7am a 2pm

IMAGE CREDITS

Image Credits are required to print any Licensed Images, Frames, or Strips and replaces the need for PIN Numbers to be purchased.

Image Credits can be used to print *any* of DecoPac's Licensed images, frames, or strips. (Unlike PIN #s that are tied to a specific Licensed product.)

- 1 One Image Credit per copy selected will be deducted from your account every time you select 'Print' with a Licensed product.
- 2 Credit Card customers
 - a. Credit Card customers can order Image Credits via your DecoPac.com account. Item number to order will be #14432 – Photocake Online Image Credit
 - b. The number of Image Credits available will appear in the upper portion of the PhotoCake System home screen.
- 3 Terms customers
 - a. Terms customers do not need to purchase Image credits and will be billed at the end of the month for credits used during that billing cycle.
 - b. The number of Image Credits will not appear on the main screen.
- 3 View previously printed images.
 - a. You can review what has been printed under the 'Print History' tab of the My PhotoCake button.

PhotoCake® Online Image Credits Services



NEED MORE HELP?

Call 1 (800) 644-1228

Press 2 to connect with a PhotoCake Technical Support Representative
Hours: Monday – Friday 7am to 7pm,
Saturday 7am to 2pm

CRÉDITOS DE IMAGEN

Los créditos de imagen son necesarios para imprimir cualquier imagen, marco o tira con licencia y reemplazan la necesidad de comprar números PIN.

Los créditos de imagen se pueden utilizar para imprimir **cualquiera** de las imágenes, marcos o tiras con licencia de DecoPac. (A diferencia de los números PIN que están vinculados a un producto específico con licencia).

- 1 Se deducirá un Crédito de Imagen por cada copia seleccionada de su cuenta cada vez que seleccione "imprimir" con un producto con licencia.
- 2 Clientes con tarjeta de crédito
 - a. Los clientes con tarjeta de crédito pueden pedir créditos de imagen a través de sus cuentas de DecoPac.com. El número de artículo que se debe pedir será #14432 - Crédito de imagen en línea de Photocake
 - b. El número de créditos de imágenes disponibles aparecerá en la parte superior de la pantalla de inicio del sistema PhotoCake.
- 3 Clientes con términos de uso
 - a. Los clientes con términos no necesitan comprar créditos de imagen y recibirán una factura a fin de mes por los créditos utilizados durante ese ciclo de facturación.
 - b. El número de créditos de imagen no aparecerá en la pantalla principal.
- 3 Ver imágenes previamente impresas.
 - a. Puedes revisar lo que se ha impreso en la pestaña "Historial de impresión" del botón Mi PhotoCake.

PhotoCake® Online Image Credits Services



¿NECESITA MÁS AYUDA?

LLAME AL 1 (800) 644-1228


Presione 2 para conectarse con un Técnico de Soporte de PhotoCake
 Horas: Lunes – Viernes 7am a 7pm ,
 Sabados 7am a 2pm

MEDIA ACCESS CODES

Allows you to enter Media Access Codes as well as view history of previously used codes. Great for keeping track of which edible paper is being used most frequently.

On the main screen you will notice a name change. Instead of showing 'XX of Media Available' it will now appear as 'XX Media Credits'. Media Credits are the same as Media Access Codes, we just wanted to shorten the name!

- 1 Click 'My PhotoCake' on the bottom right corner.
- 2 Select 'Media Access Code' Tab.
- 3 Redeem a Media Access Code.
 - a. Click inside the first box and a number keypad will pop up.
 - b. Enter 12-digit Media Access Code into the 3 boxes.
 - c. Select 'Redeem'
- b. System will update immediately to reflect the added Media Credits.
- 4 Review Media Credit History.
 - a. Select 'From' and 'To' to choose a date range.
 - b. Select 'Refresh' to refresh the data.
 - c. Review the data by Date, Media Access Code, Item #, Qty, and Description.



NEED MORE HELP?

Call 1 (800) 644-1228


Press 2 to connect with a PhotoCake Technical Support Representative
 Hours: Monday – Friday 7am to 7pm,
 Saturday 7am to 2pm

CÓDIGOS DE ACCESO A LOS MEDIOS

Te permite introducir los códigos de acceso a los medios, así como ver el historial de los códigos utilizados anteriormente. Es ideal para saber qué tipo de papel comestible se utiliza con más frecuencia.

En la pantalla principal notará un cambio de nombre. En lugar de mostrar “XX de medios disponibles”, ahora aparecerá como “XX créditos de medios”. Los créditos de medios son lo mismo que los códigos de acceso a los medios, simplemente queríamos acortar el nombre.

- 1 Haz clic en “Mi PhotoCake” en la esquina inferior derecha.
- 2 Selecciona la pestaña “Código de acceso a los medios”.
- 3 Canjea un código de acceso a los medios.
 - a. Haz clic dentro de la primera casilla y aparecerá un teclado numérico.
 - b. Introduce el código de acceso a los medios de 12 dígitos en las 3 casillas.
 - c. Selecciona “Canjear”.
- b. El sistema se actualizará inmediatamente para reflejar los créditos de medios añadidos.
- 4 Revisa el historial de créditos de medios.
 - a. Selecciona ‘Desde’ y ‘Hasta’ para elegir un rango de fechas.
 - b. Selecciona “Refrescar” para actualizar los datos.
 - c. Revisa los datos por fecha, código de acceso al medio, número de artículo, cantidad y descripción.



¿NECESITA MÁS AYUDA?

LLAME AL 1 (800) 644-1228

Presione 2 para conectarse con un Técnico de Soporte de PhotoCake
 Horas: Lunes – Viernes 7am a 7pm ,
 Sabados 7am a 2pm



PINS

How to use up remaining PIN inventory and transition to Image Credits.

If you're seeing this option, you still have PINs remaining for a Licensed Image, Frame, or Strip. The PIN #s that had been previously purchased will be used before Image Credits for those items.

Once all of the PINs have been used up, this tab will disappear and is no longer needed.

- 1 Click 'My PhotoCake' on the bottom right corner.
- 2 Select PINs Tab.
- 3 Review the PINs remaining by item number.
 - a. If the licensed product you are looking for is not on the list you will be prompted to use an Image Credit instead.



NEED MORE HELP?

Call 1 (800) 644-1228

Press 2 to connect with a PhotoCake Technical Support Representative
 Hours: Monday – Friday 7am to 7pm,
 Saturday 7am to 2pm

PINS

Cómo utilizar el inventario de los PIN restantes y la transición a los créditos de imagen.

Si ves esta opción, todavía tienes PINs restantes para una imagen, marco o tira con licencia. Los números PIN que se habían comprado anteriormente se utilizarán antes que los créditos de imagen para esos artículos.

Una vez que se hayan agotado todos los PINs, esta pestaña desaparecerá y ya no será necesaria.

- 1 Haz clic en “Mi PhotoCake” en la esquina inferior derecha.
- 2 Selecciona la pestaña de PIN.
- 3 Revisa los PINs restantes por número de artículo.
 - a. Si el producto con licencia que buscas no está en la lista, se te pedirá que utilices un Crédito de Imagen en su lugar.



Regresar

Historial de impresión Código de acceso a medios 2 Inventario de PIN Cerrar sesión

Número de artículo	Descripción	Cantidad
21809	emulsió Smiley PhotoCake® Edible Image®	19
21877	NFL Dallas Cowboys PhotoCake® Edible Image®	25
3671	NHL® Colorado Avalanche® PhotoCake® Edible Image®	4
3673	NHL® Chicago Blackhawks® PhotoCake® Edible Image®	5
3674	NHL® Calgary Flames® PhotoCake® Edible Image®	5
3675	NHL® New Jersey Devils® PhotoCake® Edible Image®	5
3676	NHL® New York Rangers® PhotoCake® Edible Image®	5
3679	NBA Houston Rockets PhotoCake® Edible Image®	1
3696	NBA Golden State Warriors PhotoCake® Edible Image®	5
3703	NBA Orlando Magic PhotoCake® Edible Image®	5
3735	NHL® Boston Bruins® PhotoCake® Edible Image®	5
3790	NBA St. Louis Blues PhotoCake® Edible Image®	5

¿NECESITA MÁS AYUDA?

LLAME AL 1 (800) 644-1228



Presione 2 para conectarse con un Técnico de Soporte de PhotoCake
 Horas: Lunes – Viernes 7am a 7pm ,
 Sabados 7am a 2pm

PRINT HISTORY

Allows you to review what has been printed by date, item number, and description.

- 1 Click 'My PhotoCake' on the bottom right corner.
- 2 Select 'Print History' Tab.
- 3 Select 'From' and 'To' to choose a date range.
- 4 Select 'Refresh' to refresh the data.
- 5 Review the data
 - a. Date Printed
 - b. Item Number printed
 - c. Quantity of item printed.
 - d. Cost associated with the item printed
 - e. Description of product printed

Note: Inventory Reports can be printed by using the options under 'Documents'. This has not changed.



NEED MORE HELP?

Call 1 (800) 644-1228


Press 2 to connect with a PhotoCake Technical Support Representative
 Hours: Monday – Friday 7am to 7pm,
 Saturday 7am to 2pm

HISTORIAL DE IMPRESIÓN

Te permite revisar lo que se ha impreso por fecha, número de artículo y descripción.

- 1 Haz clic en “Mi PhotoCake” en la esquina inferior derecha.
- 2 Selecciona la pestaña “Historial de impresión”.
- 3 Selecciona ‘Desde’ y ‘Hasta’ para elegir un rango de fechas.
- 4 Selecciona “Refrescar” para actualizar los datos.
- 5 Revisa los datos
 - a. Fecha de impresión
 - b. Número de artículo impreso
 - c. Cantidad de artículo impreso.
 - d. Costo asociado al artículo impreso
 - e. Descripción del producto impreso

Nota: Los informes de inventario pueden imprimirse utilizando las opciones de “Documentos”. Esto no ha cambiado.



¿NECESITA MÁS AYUDA?

LLAME AL 1 (800) 644-1228

Presione 2 para conectarse con un Técnico de Soporte de PhotoCake
 Horas: Lunes – Viernes 7am a 7pm ,
 Sabados 7am a 2pm