

Transcriptions

L'opération de la balance LE.3k

Contenu

Relier un registre de la table de valeurs nutritive à un PLU	1
Activer les champs de PLU pour la programmation	2
Changement de prix du PLU.....	2
Définir les spécifications.....	2
Programmation des touches rapide.....	3
Niveler la balance	3
Remplacement du rouleau d'étiquettes	4
Save, Auto Print, Pre-Pack, Batch, Print	4
Save.....	4
Auto Print.....	5
Pre-Pack.....	5
Batch Print.....	5
Entrée des données dans la table de valeur nutritive	6
Créer un PLU.....	7

Relier un registre de la table de valeurs nutritive à un PLU

Appuyez simultanément sur les touches F-Prog et PLU.

Sélectionnez le PLU que vous souhaitez relier. Pour cette démonstration nous avons choisi 1.

Appuyez sur la flèche pour aller au dernier champ numéroté 58.

Sélectionnez le registre de la table de valeur nutritive que vous souhaitez relier et appuyez sur la touche Amend

Le logiciel retourne à la première étape.

Maintenant, vous pouvez relier un autre registre ou appuyez sur le bouton SALE pour quitter.

Activer les champs de PLU pour la programmation

Vous n'avez peut-être pas besoin de tous les 37 champs disponibles dans un PLU.

Pour faciliter l'entrée de données vous pouvez dissimuler les champs non requis de l'écran de programmation des PLUs.

Commençons par appuyez sur la touche Prog.

Sélectionnez le numéro 3 pour passer au niveau 3.

Appuyez sur la flèche droite pour accéder au menu PLU F-step

Vous verrez P32 dans l'écran tare.

Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton SALE et recommencez.

Appuyez sur la touche Accu/Confirm pour passer au mode de sélection d'étape.

Cela vous permet de dissimuler ou afficher chaque champ en choisissant 0 pour afficher ou 1 pour dissimuler.

Pour une description de tous les champs disponibles, veuillez vous référer à votre guide d'utilisation

Voici un aperçu des champs disponibles

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Amend

Appuyez sur SALE pour revenir au mode normal

Changement de prix du PLU

Sélectionnez le PLU désiré

Entrez le nouveau prix

Maintenez la touche @ Price enfoncé jusqu'à ce que la balance émette un signal sonore.

Le prix est enregistré et lorsque vous sélectionnez le PLU de nouveau, le prix actualisé s'affiche.

Définir les spécifications

Pour définir les spécifications appuyez simultanément sur les touches F-prog et PLU.

Cela vous amène aux réglages des paramètres. Vous devriez voir F12 dans l'écran TARE.

Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton SALE et recommencez.

Utilisez les touches directionnelles droite et gauche pour aller d'un paramètre à l'autre ou appuyez sur la touche X et entrez le numéro de spécification que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur Accu/Confirm pour sélectionner et régler la spécification souhaitée.

Ne modifiez aucun paramètre sans être sûr de sa fonction car vous pourriez rendre la balance inutilisable.

Pour obtenir une description des paramètres, veuillez vous référer à votre guide d'utilisation.

Pour modifier le paramètre, entrez la nouvelle valeur à l'aide du clavier numérique et appuyez sur la touche Amend.

Par exemple, nous voulons utiliser le format numéro 10 comme gabarit d'étiquette.

Appuyez sur la touche Amend pour revenir au mode normal.

Programmation des touches rapide

Pour programmer une touche rapide, appuyez simultanément sur celle-ci ainsi que la touche F-prog.

La touche rapide sélectionnée apparaît dans le champ du prix unitaire et le PLU apparaît dans le champ du prix total.

Définissez le PLU que vous souhaitez lier à ce bouton.

Dans cet exemple nous utilisons 2.

Appuyez sur la touche Amend pour confirmer.

Pour régler le deuxième niveau appuyez sur la touche SHIFT, puis appuyez simultanément sur les touches fprog et la touche rapide désirée.

Appuyez sur la touche Amend pour enregistrer.

Niveler la balance

Pour s'assurer que la balance est de niveau, soulevez le plateau de la balance.

Remarquez le niveau à bulle sur le côté gauche.

Ajustez les pieds de la balance jusqu'à ce que le point soit centré dans le cercle intérieur.

Placez le plateau sur la balance.

Remplacement du rouleau d'étiquettes

Lorsque vous appuyez sur PRINT et que vous entendez ce son, il est temps de remplacer le rouleau d'étiquettes.

E716 s'affiche à l'écran.

Ouvrez le compartiment de l'imprimante.

Relâchez la tête d'impression thermique.

Retirer la pince de retenue et mettez-la de côté.

Retirer le rouleau d'étiquette vide

Assurez-vous d'enlever quelques étiquettes au début du nouveau rouleau.

Insérez le rouleau sur la bobine d'alimentation en vous assurant qu'il se déroule entre les capteurs.

Fixer le début du rouleau dans la bobine réceptrice à l'aide de la pince de retenue.

Replacer la tête d'impression thermique jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.

Appuyez sur la touche FEED pour vous assurez que l'imprimante fonctionne correctement.

Fermez le compartiment.

Save, Auto Print, Pre-Pack, Batch, Print

Save

Le mode sauvegarde vous permet de garder un PLU en mémoire pour effectuer plusieurs transactions.

Appuyez sur le bouton SAVE.

Sélectionnez le PLU désiré.

Placer l'article sur le plateau.

Appuyez sur PRINT pour terminer la transaction et imprimer l'étiquette.

Remarquez que lorsque vous retirez l'article du plateau, le PLU reste en mémoire.

Pour effectuer la transaction suivante placez l'article suivant sur le plateau et appuyez sur PRINT.

Appuyez sur la touche SAVE pour quitter

Auto Print

Cette fonction imprime automatiquement l'étiquette une fois que la balance est stable.

Appuyez sur la touche Auto Print.

Sélectionnez le PLU désiré.

Placer l'article sur le plateau.

Dès que le poids est stable, l'étiquette s'imprime.

Lorsque vous retirez l'article du plateau, le PLU s'efface.

Appuyez sur la touche Auto Print pour quitter.

Pre-Pack

Cette fonction imprime automatiquement l'étiquette une fois que la balance est stable et garde le PLU en mémoire.

Appuyez sur la touche Pre-pack.

Sélectionnez le PLU désiré.

Placer l'article sur le plateau.

L'étiquette s'imprimera automatiquement lorsque la balance est stable.

Notez que lorsque vous retirez l'article du plateau, le PLU reste en mémoire.

Lorsque vous placez l'article suivant sur le plateau, l'étiquette s'imprime automatiquement lorsque la balance est stable.

Appuyez sur la touche Prepack pour quitter.

Batch Print

Cette fonction vous permet d'imprimer plusieurs étiquettes.

Sélectionnez le PLU désiré.

Appuyez sur la touche Batch Print.

Appuyez sur le bouton Print.

Entrez la quantité d'étiquettes que vous souhaitez émettre, dans notre cas 2.

Appuyez sur la touche Accu/Confirm.

La balance émet 2 étiquettes identiques.

Entrée des données dans la table de valeur nutritive

Appuyez sur la touche « program ».

Appuyez sur la flèche droite.

Appuyez sur la touche Accu/Confirm.

Appuyez sur numéro 8 pour entrer dans la table de valeur nutritive.

Choisissez le registre que vous souhaitez définir.

Nous avons choisi 1.

Appuyez sur la flèche droite.

Le champ de description apparaît.

Pour modifier la description, appuyez sur Accu/Confirm.

Vous pouvez commencer à saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique de la balance.

Vous pouvez appuyer sur le bouton IME de la balance pour passer de majuscules à minuscules.

Utilisez la touche END pour effacer le texte qui apparaît après le curseur.

Utilisez la touche SHIFT pour changer la casse d'un seul caractère.

Appuyez sur la touche Amend pour confirmer et sur la flèche droite pour définir la portion.

Appuyez sur la touche Accu/Confirm.

Utilisez la touche END pour effacer le texte qui apparaît après le curseur.

Utilisez la touche SHIFT pour changer la casse d'un seul caractère.

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche Amend et la flèche droite pour définir la portion métrique.

Appuyez sur Accu/Confirm pour définir la mesure.

À titre d'exemple, nous avons utilisé 50 g.

Appuyez sur la flèche droite pour aller à l'étape suivante.

Répéter jusqu'à ce que toutes les étapes soient terminées.

Veuillez noter que certains champs ne sont pas nécessairement utilisés au Canada, vous pouvez laisser ces champs vides.

Une fois les champs terminés, appuyez sur Amend pour confirmer.

Le programme reviendra à la première.

Vous pouvez continuer à remplir la table de valeur nutritive ou appuyez sur la touche « SALE » pour quitter.

Créer un PLU

Appuyez simultanément sur les touches F-prog et PLU.

Sélectionnez le PLU désiré.

Pour la démonstration nous avons choisi le numéro 1.

Appuyez sur la flèche droite.

Le code article apparaîtra dans votre code à barres et est utilisé par votre système POS.

Nous allons le changer pour 1, 2, 3, 4, 5.

Appuyez sur la flèche droite pour aller à l'étape suivante.

Ce champ nous permet de spécifier les différentes méthodes pour établir le prix.

Dans notre cas, nous utiliserons \$/kg qui est l'option 3.

Appuyez sur la flèche pour aller à l'étape suivante.

Nous allons maintenant définir le prix unitaire à 5,21 \$.

Appuyez sur la flèche pour confirmer le prix unitaire.

Définissons la tare à 50 g.

Appuyez sur la flèche droite pour confirmer.

Pour modifier le nom, appuyez sur la touche Accu/Confirm.

Vous pouvez appuyer sur le bouton IME de la balance pour basculer entre les majuscules et les minuscules

D'autres modes d'entrée sont disponibles.

Utilisez la touche END pour effacer le texte qui apparaît après le curseur.

Utilisez la touche SHIFT pour changer la casse d'un seul caractère.

Appuyez sur la touche Amend pour confirmer.

Appuyez sur la flèche droite pour passer à l'étape suivante.

Ce champ spécifie la 2ème ligne du nom du PLU.

Suivez les mêmes étapes que précédemment pour la modifier.

Appuyez sur la touche Amend pour confirmer.

Appuyez sur la flèche droite pour aller au champ suivant.

Choisissez le 0 pour imprimer la durée de conservation ou le 1 pour l'omettre.

Appuyez sur la flèche droite pour confirmer.

L'étape suivante consiste à spécifier le nombre de jours pour la durée de conservation.

Pour l'exemple utilisons 10 jours.

Appuyez sur la flèche pour aller au champ nutrition.

Ce champ est utilisé pour relier un registre de la table de valeur nutritive.

Pour démontrer nous avons utilisé 1.

Voir la vidéo sur l'Entrée des données dans la table de valeur nutritive.

Appuyez sur la touche Amend pour finaliser la programmation de ce PLU.

Le logiciel reviendra à la première étape de la programmation de PLU.

Vous pouvez programmer le prochain PLU ou appuyez sur le bouton SALE pour quitter.