

KCS-301

OWNER'S MANUAL

**MANUEL
D'UTILISATION**

BALANCE DIGITALE DE LA SÉRIE UCA MANUEL D'UTILISATION (UCA)

I. Caractéristiques :

Capacité	1 200 g	3 000 g	6 000 g	12 kg	30 kg
Division A	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Division B	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Division C	/	0,1 g	0,2 g	/	1 g
Capacité Min.	2 g/4 g	2 g/4 g/1 0g	4 g/10 /20g	20 g/ 40 g	20 g/40g/100g
Grandeur de plateau	285 x 240 mm				
Source d'alimentation	CA: 110/220 V CC : 6 V				

II. Explication des fonctions

1. Poids affiché

indique le poids brut ou net [lorsque la fonction tare est activée) sur le plateau.

2. Poids de la pièce affiché

Indique la moyenne ou le poids de la pièce.

3. Quantité affichée

Indique le total des pièces pesées sur le plateau.

4. Touche zéro

Établit ou ajuste la balance à zéro pour un pesage plus exact.

5. Touche tare

Réduit le poids brut sur le plateau (boîte ou contenant, etc.) en tant qu'un poids tare.

6. Clé numérique (0-9)

Cette touche est utilisée pour établir des données numériques pour le poids tare, numéro spécimen, poids spécimen ou limiter le nombre pour la vérification.

7. La touche point décimal

Cette touche est utilisée pour établir le point décimal du poids tare, le poids spécimen.

8. Poids WT SET

Cette touche est utilisée lorsque vous voulez établir l'unité de poids connu pour un pesage selon la procédure normale. Cette touche peut être également

9. La touche « Sample »

est utilisée pour compter les échantillons sur le plateau et les mettre dans la mémoire. Une fois le nombre numérique d'échantillons est établi, ce nombre sera conservé dans la mémoire.

10. La touche « Clear »

est utilisée pour annuler les données numériques ou pour annuler les données de l'unité de poids fait précédemment.

11. La touche « Check »

est utilisée pour alterner entre le comptage normal et l'opération de vérification

12. La touche « Memory » M+

est utilisée pour accumuler les données, ces données seront mises en mémoire en appuyant sur cette touche.

13. Touche « Cancel Memory »

est utilisée pour effacer les données de la mémoire.

14. La touche « Total »

est utilisée pour alterner entre le comptage normal et le rappel des données en mémoire.

15. Indicateur zéro

À utiliser lorsque la balance est à zéro

16. Indicateur tare

À utiliser lorsqu'on se sert de la fonction tare.

17. Indicateur manque d'échantillon

S'allumera lorsque le nombre d'échantillons n'est pas suffisant pour calculer adéquatement.

18. Indicateur manque de poids de la pièce

À utiliser lorsque le poids de l'échantillon de cette unité n'est pas assez pesant pour calculer adéquatement.

III. Opération

A. Tare

1. Réduire le poids de la tare

a. Avant de réduire le poids de la tare, vérifiez que l'indicateur et le poids soient à zéro. Si l'indicateur et l'afficheur ne sont pas à zéro, appuyez sur la touche ZÉRO pour ramener la balance à l'état initial.

b. Il y a deux méthodes pour réduire le poids tare de la balance. D'une part, il y a le bouton poussoir tare. D'autre part, il y a la touche tare sur le clavier.

2. Le bouton poussoir tare

a. Déposer le poids tare sur le plateau.

b. Appuyez sur la touche tare, vous verrez l'indicateur s'activer et le poids de la balance indiquera zéro.

c. Lorsque vous retirez le poids tare du plateau, l'afficheur indiquera un poids tare négatif.

3. La touche tare sur le clavier

a. Entrez le poids tare dans les données de la balance en utilisant les touches numériques et décimales.

Vous verrez « set data » clignoter où l'on affiche « piece weight »

b. Appuyez sur la touche tare

c. Le poids de la tare sous WEIGHT revient à zéro.

4. Effacer la tare précédente

Retirer le poids du plateau et appuyez sur la touche tare, de cette façon l'indicateur zéro s'éteindra et le poids affiché reviendra à zéro.

B. Fonction pour les échantillons

Il y a deux modes pour compter les échantillons. Le premier s'active selon le nombre et le deuxième par le poids de l'unité.

1. Activation par le nombre (dans le cas où le poids de l'unité n'est pas connu)

- a.** Déposer le nombre d'échantillons sur le plateau, vous verrez que le poids total s'affiche.
- b.** Établissez le nombre d'échantillons à l'aide des touches numériques. Sous PIECE WEIGHT, la balance vous indique « set numbers » cela signifie la moyenne du poids des unités par pièce. Sous QUANTITY, vous trouverez le nombre d'échantillons.

2. Activation par le poids de l'unité (dans le cas où le poids de l'unité est déjà connu)

- a.** Entrez le poids de l'unité à l'aide des touches numériques et décimales. Vous verrez « set numbers » clignoter sous PIECE WEIGHT.

- b.** En appuyez sur la touche WT SET sous PIECE WEIGHT, l'afficheur arrêtera de clignoter.

- 4.** Pour annuler le poids de l'unité antécédente, appuyez sur la touche CE dans les deux méthodes : le poids de l'unité et la méthode d'échantillons.

C. Fonction vérification

Les balances de la Série-UC servent à renseigner l'opérateur que le nombre de pièces a dépassé la limite. Cette fonction est conçue à des fins d'emballage. Par exemple, si l'opérateur veut compter 100 pièces par paquet, il n'a qu'à établir cette limite selon cette méthode :

Appuyez sur CHECK-100-WT-SET-CHECK, si la balance dépasse 100 pièces, une alarme se déclenchera. Pour effacer ce réglage, appuyez sur CHECK-CEWT-CHECK.