

随机光盘：Fluke DAQ 6.0安装

激活码（精简版和完整版）

完整版许可证（2680-APSW）和精简版许可证（2680-APSW/L）使用需要注册，并且只能给一台指定的电脑进行注册。激活码在光盘上。

- 安装前卸载电脑上其他版本的FlukeDAQ
- 选择安装程序
- 同意进行许可证链接请求
- 按照提示进行安装
- 从光盘上安装驱动（32位和64位）

- 安装成功后则是试用版软件。只能使用40个小时，需要进一步注册
- 使用光盘上的注册码进行注册

注意：完整版的OPC需要Visual C++或.NET framework平台支持



官网下载：

FLUKE®

软件下载：

- 1、输入网址：cn.flukecal.com
- 2、点击搜索框：搜索“DAQ 6”(如果搜索框不在首页，随点点开一个网页，搜索框出现在右上角)
- 3、点开DAQ 6.0这一页。进入产品页
- 4、点击相关文档，就可以看到软件安装程序进行下载（用户下载需要登录flukecal官网，第一次登录需要注册）。

