

9500B 使用注意事项

仪器使用注意事项

- 确认工作电源电压正确，保证 9500B 校准器和被校准示波器都可靠接地
- 开机后须预热半个小时使仪器达到最佳稳定状态
- 不要频繁关机、开机，关机后停留几分钟再开机
- 仪器自检时，须断开探头与示波器的连接
- 禁止用手直接触摸仪器各个接头，以免静电放电对仪器造成损坏
- 所有被测仪表：保证交流电源电缆的地线可靠，用试电笔检查测量输入端是否有漏电，如有漏电，不要接入校准器。(Fluke 试电笔亮时说明电压超过 36V)

探头使用注意事项

示波器校准探头内部为高频精密部件，结构复杂，极易因为操作不当造成损坏

- 严禁强烈振动，例如敲击，跌落，冲击等
- 校准时请使用静电消除的工作台，注意防静电
- 探头有一定重量，连接到示波器后要采用支撑连接，使连接处不承受重量（如图所示）
- 探头电缆避免过分弯曲



不要将探头悬挂连接至
示波器造成探头的损坏



请使用支撑(必要时可自行制
作)使探头连接处不承受重量

