


Wellington Arc Lamp

Model# 4255-22



1. Screw pole (A) and (B) together, then place into part (F).
2. Screw pole (C) and (D) together, then place into part (F).
3. Screw pole (E) into part (F).
4. Screw pole (F), (G), (H) and part (I) together.
5. Secure pole (I) and washer (J) to base (K) and tighten the washer (L) and nut (M) with wrench (N).
6. Place shade (P) onto socket (O) and tighten it with socket ring (Q).

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG.**


BULB TYPE : Use only with maximum of 3*100 watt incandescent bulbs or 3*26W CFL bulbs. (bulbs not included) Must use all incandescent or all CFL bulbs.

PARTS DIAGRAM

- | | |
|----------------------|----------------|
| (2) * washer (J) (L) | (1)*Nut(M) |
| (1) *wrench (N) | (3) * shade(P) |
| (3) *socket ring(Q) | |

Lámpara de arco de Wellington

Modelo# 4255-22



1. Atornille el polo (A) y (b) junto, después colóquelo en la parte (f).
2. Una con tornillos el polo (c) y (d), después colóquelo en la parte (f).
3. Atornille el polo (e) en la parte (f).
4. Una con tornillos el poste (f), (g), (h) y parte (i).
5. Asegure el poste (i), arandela (l) a la base (j) y apriete la arandela (l) y a la tuerca (m) por la llave (n).
6. Ponga la pantalla (p) sobre la boquilla (o) y la aprieta con el anillo de la boquilla (q).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BULBO: Utilice solamente con el máximo de los bulbos incandescentes del vatio 3*100 o de los bulbos de 3*26W CFL. (bulbos no incluidos) debe utilizar todos los todos los de CFL bulbos incandescentes o.

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| (2) * arandela (J)(L) | (1)*Tuerca(M) |
| (1) *llave (N) | (3) * pantalla (P) |
| (3) *anillo de la boquilla (Q) | |

ADESSO®

21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com