


Piedmont 300W Combo Torchiere

Model# 7202-01/ 22



1. Screw the pole (B) onto the base (A) clockwise and screw poles (B), (C) and (D) together until tight. You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these two parts fit.
2. Screw shade holder (E) into the pole (K).
3. Place the shade (F) onto shade holder (E), then turn clockwise to tighten and secure the shade (F), clicking it into place.
4. Unscrew the pre-assembled socket ring (J) from lamp cup (H)
5. Place smaller shade (I) onto lamp cup (H) and turn the socket ring (J) clockwise to tighten.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. DO NOT ALTER THE PLUG.

BULB TYPE: Use only with maximum of 2*150 watt incandescent bulbs on upward lamp and 1*60 watt incandescent bulb on the reading lamp.

Adesso bulb recommendations: use incandescent bulbs up to 150W or dimmable led bulbs (DO NOT USE: 3-way bulbs or CFL's)

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso


Visit www.adessohome.com for details.

PARTS DIAGRAM

(1) socket ring (J)

Piamonte Lámpara de Piso Combo de 300Vatios

Modelo # 7202-01/ 22



1. Una con tornillos el poste (B) sobre el (A) bajo hacia la derecha y los postes del tornillo (B), (C) y (D) hasta que firmemente. Usted puede necesitar tirar de cualquier exceso de cordón suavemente a través de los postes de modo que estas dos piezas quepan.

2. Atornille a la Portapantalla (E) en el poste (K).

3. Ponga la pantalla (F) sobre la Portapantalla (E), después dé vuelta hacia la derecha para apretar y asegurar la pantalla (F) hace clic en lugar.

4. Desatornille el anillo premontado de la boquilla (J) de la taza de la lámpara (H).

5. Ponga una pantalla más pequeña (I) en la taza de la lámpara (H) y dé vuelta al anillo de la boquilla (J) hacia la derecha para apretar.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO GENERAL:

Este producto es conveniente para las ubicaciones secas solamente.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado como característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica (una cuchilla es más grande que la otra). Este enchufe cabrá en un mercado polarizado solamente una manera. Si el enchufe no cabe completamente en el mercado, invierta el enchufe. Si todavía no cabe, entre en contacto con a un electricista calificado. No utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda ser insertado completamente. **NO ALTERE EL ENCHUFE.**

TIPO DE BULBO: Utilice solamente con el máximo de los bulbos incandescentes del vatio 2*150 en la lámpara ascendente y del bulbo incandescente del vatio 1*60 en la lámpara de lectura.

Adesso recomienda las siguientes bombillas: use bombillas incandescentes de hasta 150 vatios o bombillas led de intensidad regulable (NO USE: bombillas de 3 vías o CFL)

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS

(1) anillo de la boquilla (j)

ADESSO®

353 West 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com