

LA CEINTURE 3 POINTS CHRISTIANIA BIKES

Matériel nécessaire:

- Une perceuse
- Une mèche à bois de 4
- Une mèche à bois de 6
- Une clé de 10



Vous disposez de :

- 1 ceinture 3 points ;
- 3 écrous Nylstop ;
- 3 entretoises ;
- 3 rondelles ;
- 3 vis à tête ronde à collet carré ;
- 1 patron de perçage ;
- 1 écrou classique.

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| <p>Placer le patron sur la caisse dans le sens indiqué et percer les trois trous. Commencer avec une mèche de 4 afin de ne pas endommager le bois puis percer avec la mèche de 6. Ne pas percer avec des mèches usées, vous risquez d'abîmer le bois.</p> | <p>Placer les vis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tête à l'intérieur de la caisse pour les deux trous du haut ; • Tête à l'extérieur pour le trou du bas. | <p>Pour chaque vis, placer la rondelle puis l'entretoise et visser avec l'écrou classique afin que le collet de la vis se bloque dans le bois. Retirer l'écrou, placer l'attache de la ceinture et visser avec l'écrou Nylstop.</p> |
| | | |

