SONY FEATURE COMPATIBILITY CHART

	Live View	View Raw	Delete Images from Camera	Live View Zoom	Live View Focus	Advanced Bracket	Focus Stacking	Time Lapse	Bulb Mode	Record Video	Focus During Video
a9 II	√	√	√	—	√	√	√	√	√	√	—
a9	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a7R IV	√	√	√	—	√	√	√	√	√	√	—
a7R III*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
a7 III	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
a7R II	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a7R**	—	√	√	√	√	√	—	√	√	√	—
a7S II	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a7S	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a7 II	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a7**	—	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a6500	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a6400	√	√	√	√	√	√	—	√	√	√	—
a6300	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a6000**	—	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a5100**	—	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a5000**	—	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a3500	—	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a3000**	—	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a99 II	—	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a99	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a77 III	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a77 II	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—
a68	√	√	√	√	—	√	—	√	√	√	—

*Camera's supplied USB cable required.
** Live View not supported.