

ALARME DE TAPIS DE PRESSION AVEC CARILLON

Merci d'avoir acheté un produit Ideal Security.

L'alarme tapis de pression 630V2 avec carillon comprend un capteur de poids, une unité d'alarme et des vis de montage.

L'utilisation la plus courante du tapis de pression est l'alarme d'entrée dans votre maison. Il peut également être utilisé pour vous alerter des allées et venues des membres de votre foyer, ou être placé devant les armoires contenant des objets qui pourraient être dangereux pour les enfants.

Ne convient pas aux poids extrêmes tels que les automobiles. Ne convient pas aux applications industrielles ou commerciales.

CARACTÉRISTIQUES

- Un interrupteur sélectionnable à trois positions pour les modes OFF/ALARME/CHIME (ARRÊT/ALARME/CARILLON)
- Un carillon doux pour annoncer les visiteurs, ou une alarme forte pour éloigner les intrus
- Options de son Low (Faible) 65 dB / Medium (Moyen) 75 dB / High (Élevé) 105 dB pour l'alarme et le carillon
- Fonctionne avec une pile 9V (non incluse)
- Câble de 30 pieds (environ 10 mètres) entre le tapis et l'unité d'alarme
- Température de fonctionnement 14°F à 122°F (-10°C à 50°C)
- Sensibilité de déclenchement : 1 lb par pouce carré

MISE EN PLACE

1. Ouvrez le couvercle de la batterie de l'unité d'alarme et installez la batterie 9V (non incluse). (Fig. 1)
2. Placez le capteur de poids sur le sol à l'endroit de votre choix, par exemple devant une entrée, en haut ou en bas d'un escalier, ou à côté d'un lit ; Placez un tapis d'entrée léger par-dessus si vous souhaitez que le capteur de poids reste caché.
3. Gardez le capteur de poids sec pour éviter les fausses alarmes et ne le pliez pas, car cela pourrait l'endommager.
4. Montez l'unité d'alarme à l'aide de deux vis (incluses) à l'endroit souhaité. Connectez l'unité d'alarme et le capteur de poids. (Fig. 2 et Fig. 3)
5. Réglez le mode souhaité ALARM/CHIME (ALARME/CARILLON), puis sélectionnez l'option sonore de votre choix Low/Medium/High (Faible/Moyen/Élevé) en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit. L'unité d'alarme est réglée par défaut sur l'option sonore Medium (Moyen) au démarrage. (Fig. 4 et Fig. 5)

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5



FONCTIONNEMENT

Lorsque l'on marche sur le tapis capteur de poids, l'unité d'alarme émet 2 carillons si elle est réglée sur le mode CHIME (CARILLON) ou émet un son pendant environ 30 secondes si elle est réglée sur le mode ALARM (ALARME). Si le tapis n'est pas utilisé, mettez-le en mode OFF (ARRÊT).

DURÉE DE VIE DE LA PILE

Si le son de l'alarme est faible ou si le carillon est déformé, remplacez immédiatement la pile 9V de l'unité d'alarme.

La durée de vie de la pile varie en fonction du nombre d'utilisations par jour et de l'option sonore sélectionnée. Si l'alarme est déclenchée en moyenne 20 fois par jour, la pile durera environ 12 mois (s'il est utilisé avec l'option Low [Faible]), environ 9 mois (s'il est utilisé avec l'option Medium [Moyen]) ou environ 6 mois (s'il est utilisé avec l'option High [Élevé]).

GARANTIE

Cet appareil est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre facture d'achat. En cas de mauvais fonctionnement, cet appareil sera remplacé gratuitement par Ideal Security Inc. La garantie commence à la date d'achat par le consommateur. Le remplacement tel que décrit ci-dessus est le seul recours du consommateur et Ideal Security Inc. n'est pas responsable des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, toute perte d'activité ou de bénéfices, qu'elle soit prévisible ou non. Pour plus d'informations, visitez le site www.idealinc.com/fr/policies

SERVICE CLIENT

Nous vous remercions de votre achat.

Nous sommes dévoués au service clientèle et nous nous efforcerons de résoudre toutes les difficultés afin d'assurer la satisfaction du client.

Si vous avez des questions concernant l'installation ou le fonctionnement de ce produit, veuillez nous contacter avant de le renvoyer.

Tél.: 1-800-361-2236

Assistance et contact: www.idealinc.com/help

Courriel: info@idealinc.com

FAQ et vidéos: help.idealinc.com



Scanner pour des ressources supplémentaires

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC • PRESCOTT, ON



www.idealinc.com

630V2 - 2023