


建物・部屋の管理：空室へのアクセス 暗証番号の確認



アクセスをするお部屋の [部屋番号] を選択し、[日替り暗証番号] もしくは [お好み暗証番号] を確認します。

※ [お好み暗証番号] は、スマートロック設置時に管理アプリで設定されている場合、もしくは[管理者ハブ]が設定されている場合のみ選択可能です。

共用玄関のある建物の場合は共用玄関を選択することで [専有玄関] 同様に [共用玄関] の暗証番号も表示されます。
これらの番号を玄関に設置されたQrio Pad に入力し開扉/解錠を行います。

[建物・部屋の管理] で、空室へアクセスをする建物を選択

建物・部屋の管理：空室へのアクセス 日替暗証番号の確認




[日替暗証番号の発行] を押下



[ファイルを出力 (CSV)]を選択した場合はCSVファイルがダウンロードされますのでテキストエディタで確認してください。



カレンダーで空室にアクセスする日付 (利用日) を選択し
[ファイルを出力 (CSV)]または[画面表示]を押下
※ [利用日] は、当日～30日後まで選択可能です。



[画面表示]を選択した場合は画面に日替暗証番号が表示されます。

建物・部屋の管理： 空室へのアクセス


お好み暗証番号の確認・設定



[暗証番号の表示] を押下



[お好み暗証番号] は[管理者ハブ]が設定されていない場合は管理アプリから登録が可能です。



[お好み暗証番号] が登録済の場合は [お好み暗証番号] が確認できます。



[お好み暗証番号] が登録済でない場合でも [管理者ハブ] が設定済の場合は [お好み暗証番号] が設定できます。[管理者ハブ] が設定されていない部屋の場合は管理アプリから設定が可能です。