

BEAM Bike Lights

- DE

BEAM Fahrradlichter
- EN

BEAM Bike Lights
- CS

Světla BEAM
- DA

BEAM cykellygter
- EL

Φώτα ποδηλάτου BEAM
- ES

Luces para bicicleta BEAM
- ET

BEAM jalgrattatuled
- FI

BEAM-pyöränvalot
- FR

Lampes de vélo BEAM
- HU

BEAM biciklilámpa-készlet
- IT

Luci per bicicletta BEAM
- LT

BEAM dviračio žibintai
- LV

BEAM velosipēda lukturi
- NL

BEAM-fietsverlichting
- NO

BEAM sykkellykter
- PL



Lampki rowerowe BEAM
- RO

Lumini pentru bicicletă BEAM
- SK

Svetlá na bicykel BEAM
- SL

Luči za kolesa BEAM
- SV

BEAM-cykelbelysning



Front light	Rear light
30 LUX / 10 LUX	5 cd
30 LUX 2.2 h 10 LUX 6 h	6 h
2.6 h	2 h
600 mAH	300 mAH
44 x 44 x 47 mm	44 x 44 x 50 mm
54 g	48 g
Waterproof IPX4	Waterproof IPX4



EU: woom GmbH, Muthgasse 109 A,
1190 Vienna, Austria, woom@woom.com

US: woom bikes USA, woom.com

Made in China

PL

Gratulujemy zakupu lampek rowerowych BEAM. Dzięki nim Twoje dziecko będzie lepiej widoczne dla innych uczestników ruchu, a tym samym bezpieczniejsze na drodze! Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją.

1 Montaż

Zamontuj białą lampkę przednią na kierownicy, przekładając pasek silikonowy wokół kierownicy i zapinając go w żądanej pozycji (patrz ilustracja 1). Montaż czerwonej lampki tylnej na sztycy odbywa się w ten sam sposób (patrz ilustracja 2).

2 Informacje prawne

Zgodnie z § 67 niemieckiego kodeksu drogowego StVZO i austriackimi przepisami dotyczącymi rowerów oświetlenie rowerowe musi być poprawnie zamontowane, zawsze gotowe do użytku i nie wolno go zasłaniać.

3 Pozycja

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego dziecka, lampka przednia musi być zamontowana na rowerze na wysokości od 400 do 1200 mm, a lampka tylna na wysokości od 250 do 1200 mm nad podłożem.

4 Ustawienie lampki przedniej

Lampkę przednią należy ustawić tak, aby nie oślepiała innych uczestników ruchu drogowego (patrz ilustracja 3).

5 Wskaźnik naładowania

Poziom naładowania można rozpoznać po kolorze diody w wyłączniku: Przy wysokim poziomie naładowania dioda po włączeniu świeci na zielono. Jeśli świeci na niebiesko, należy możliwie szybko naładować baterię.

6 Ładowanie

Podczas ładowania wskaźnik naładowania miga na zielono; po całkowitym naładowaniu świeci stale na zielono. Nie włączać lampek podczas ładowania. Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%, światło automatycznie przełączy się na tryb ECO o niższej sile światła.

7 Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć lampkę, naciskaj wyłącznik mniej więcej przez sekundę.

Automatyczne wyłączanie: dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu lampka wyłącza się automatycznie po 4 minutach bezczynności.

8 Przełączanie między trybami świecenia

Lampka przednia ma dwa tryby świecenia: maksymalna jasność i przygaszone światło (tryb ECO). Naciśnij krótko wyłącznik, aby przełączyć się między trybami. Lampka tylna ma tylko jeden tryb świecenia obsługiwany wyłącznikiem oferujący maksymalną jasność.

! WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE!

Wskazówka dotycząca światła:

Nigdy nie patrz bezpośrednio w światło.

Wskazówki dotyczące baterii:

Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj lampek w temperaturach poniżej -20°C, powyżej +50°C ani w miejscach, w których istnieje ryzyko wybuchu. Jeżeli lampki nie są używane przez dłuższy czas, ładuj je do pełna co sześć miesięcy, aby wydłużyć żywotność baterii. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i użytkowaniu możesz wydłużyć żywotność baterii. Lampka zawiera wbudowaną baterię litowo-polimerową o napięciu 3,7 V i pojemności 300 mAh. Baterię może wyjmować wyłącznie wykwalifikowana osoba. Nigdy nie wrzucaj lampek do ognia! Baterie mogą wybuchnąć i uwolnić toksyczne substancje. Niewłaściwe postępowanie z baterią (np. uszkodzenie lub otwarcie) może spowodować poważne obrażenia (np. oparzenia, porażenie prądem). Używaj do ładowania wyłącznie standardowego kabla USB-C w połączeniu z odpowiednią ładowarką (wejście: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,35 A, 2 W; wyjście: DC 5 V, 1 A; nie obsługuje szybkiej ładowarki; czas ładowania ok. 4 godzin). Podczas ładowania nie pozostawiaj lampek bez nadzoru!

Usuwanie

Po zakończeniu okresu użytkowania lampki należy usunąć zgodnie z obowiązującą dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywą 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Lampki, a w szczególności baterie, zawierają cenne materiały, a także mieszanki i komponenty, które są niezbędne do ich działania i bezpieczeństwa. W przypadku niewłaściwego usunięcia mogą one być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Dlatego lampek nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zamiast tego należy korzystać z lokalnych punktów zbiórki lub oddać stare lampki sprzedawcy.