

KETTLER®

TOPTRIKE Fly & Stella

Assembly Instructions

Instrucciones de Armado

Notice de montage

Model/Modelo/Modèle

T8852-1000 & 2000



Tools Required / Herramientas Necesarias /

Outils requis pour assemblage

* Philips head screwdriver / Destornillador Philips / Tournevis à tête plate

* Adj. Wrench / Llave o perico / Clé ajustable

KETTLER International, Inc.

1355 London Bridge Road • Virginia Beach, Virginia 23453-USA

www.kettlerusa.com / parts@kettlerusa.com

Read these instructions before assembling the product or using it for the first time. They contain important information for your safety and for the correct use and maintenance of this product. Keep the instructions in a safe place for information or for ordering spare parts.



WARNING - *TO AVOID SERIOUS INJURY*

Adult supervision required. Never use near steps, slopes, driveways, hills, roadways, alleys, or swimming pool areas. Always wear shoes. Never use near motor vehicles. Never allow more than one rider. The use of protective gear and safety helmet is highly recommended. Riders should always wear a properly fitted helmet that complies with Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203. Adult assembly required.



WARNING -

Adult Assembly Required. Choking hazard to children under age of 3


This product has been designed in accordance with the latest standards of safety and subjected to constant quality monitoring. The data gained from this quality process is then incorporated in the development of our products. For this reason, we reserve the right to make changes in design and technology in order to offer our customers products of the highest standard of quality at all times.

For your safety

- This toy vehicle should be used for its intended purpose only, i.e. no more than one (1) child. It should not be used in any other way, as this may be dangerous. The manufacturer cannot be held liable for damage or injury caused by incorrect use.
- This product is a toy vehicle and is not suitable for use in traffic or on public roads.
- Always keep a watchful eye on your child in order to avoid risks by thoughtless and hasty movements.
- Please care for the fact that the toy vehicle is only used on safe ground.
- This product is suitable for children 1 to 5 years and less than 100 lbs. Maximum Bucket load - 3 lbs. Maximum Push-bar load - 25 lbs. Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition.
- The toy vehicle is an unlighted play implement. Its use in the dark is dangerous.
- This toy vehicle is designed only for private use (no commercial or public use).
- In case of a sudden and/or strong turn of the handlebar the toy vehicle could be caused to tip. Danger of injuries!
- The toy vehicle must not be connected with other vehicles, sports or similar devices and not be driven/pulled by them. Never subject your child on the ride-on to speeds exceeding walking pace!
- Damaged components may endanger the safety of your child or shorten the lifespan of the product. Inspect it at regular intervals to ensure that none of the components are damaged and that none of the bolts or other joints has worked loose.
- Replace worn or damaged parts immediately and ensure that the product is not used again until this has been done. If any parts require replacement, use only original spares manufactured by KETTLER®.
- For models with pneumatic tires: tighten the valve caps at all times and keep them out of Children's reach (choking hazard – contains small parts).

Spare Parts List/Lista de piezas de repuesto/Liste des pièces détachées

POS #	Description/Descripción/Description	QTY
1	Handlebar / Manillar / Guidon	1
2	Grips / Asideros / Poignées	2
3	C Clamp Cover / C cubierta de abrazadera / C Protection de collier	1
4	C Clamp / Abrazadera C / C Le collier	1
5	Head Tube Bushing / Tubo de la cabeza el casquillo / Tube de la tête de bague	2
6	Handlebar Limiter / Limitador del manillar / Limiteur du guidon	1
7	Seat / Asiento / Siège	1
8	Push-Bar / Barra de empuje / Barre de poussée	1
9	Push-bar Adapter / Adaptador barra de empuje / Barre de poussée adaptateur	1
10	Foot Plate / Placa de pie / La plaque du repose-pied	1
11	Rear Wheel / Rueda trasera / Roue arrière	2
12	Rear Wheel Screen / Pantalla de rueda trasera / Roue arrière écran	2
13	Rear Wheel Cap / Tapa de rueda trasera / Boulons de roue arrière	2
14	Front Wheel / Rueda delantera / Roue avant	1
15	Front Wheel Cover / Cubierta de la rueda delantera / Roue avant capot	2
16	Pedal / Pedal / Pédale	2
17	Parental Control Locking Mechanism / Mecanismo de bloqueo de Control Parental / Contrôle Parental Mécanisme de verrouillage	1
18	Fender / El guardabarros / L'aile	1
19	Fork / Horquilla / La fourche	1
20	Front Wheel Bearings / Los rodamientos de las ruedas delanteras / Roulements de roue avant	2
21	Front Frame / Bastidor delantero / Châssis avant	1
22	Sand Sifter / Arena tamiz / Sable tamiseur	1
23	Quick Adjust Knob / Perilla de ajuste rápido / Réglage rapide bouton	1
24	Adjustment Sleeve / Manguito de ajuste / Manchon de réglage	1
25	Front Frame Plug / Bastidor delantero / Châssis avant	1
26	Rear Frame Plug / del bastidor trasero de / arrière Connecteur Connecteur Châssis	1
27	Rear Frame / bastidor trasero de / Châssis arrière	1
29	Sand Bucket / Arena / du godet sable	1
30	Sand Bucket Handle / Arena Cuchara Mango Cuchara / sable godet Poignée	1
31	Accessory Holder / Soporte para accesorios / porte-accessoire	1
33	Sand Mold / molde de arena / moule sable	1
34	Sand Rake / Arena / sable	1
35	Sand Shovel / Arena Rastrillo Pala / sable râteau pelle	1
36	Push-Bar Cap / Tapa de barra de empule / Push-Bar Pac	1
37	Hardware Bag / Bolsa de Hardware / sac de matériel	1

**Use of the Toy**

- Ensure that the toy vehicle is not used until it has been properly assembled and checked by an adult person.
- Always adjust the use of the toy vehicle to the conditions encountered.
- This toy vehicle does not possess a continuously effective brake system. Therefore, safeguard the vehicle against rolling away when parking it. Never park the toy vehicle unattended with a child on it!
- Instruct your child how to use the toy vehicle correctly and draw attention to possible sources of danger.
- Although dangerous situations are unlikely to occur if the ride-on is used correctly, children at play should, if possible, be supervised.
- Please bear in mind that there is always a danger of children injuring themselves while using swings, climbing frames, toy vehicles or similar equipment.
- When children are at play, situations may arise which cannot be predicted by the manufacturer and for which he cannot be held responsible.
- Before use, always check all screws and plug-in connections as well as respective safety devices fit correctly.
- Never use corrosive or abrasive substances to clean the ride-on. Never use substances which may cause pollution of the environment.
- For models with pneumatic tires: Due to the nature of materials used in pneumatic tires, it is not recommended for the product to be left in any one place for too long where solvents or other chemicals, i. e. oil, may lie. This may result in a chemical reaction, which could cause the tires to mark the surface such as a vinyl flooring. If in doubt put something underneath the wheels to cover the floor. Ensure that air pressure in the tires is correct; if air pressure is too low this increases wear, and makes riding the balance bike more difficult!
- Lubricate the bearing sleeves of the wheels and the handlebars with a few drops of oil every two or three months.

Assembly of the Toy Vehicle

- Please ensure that the toy vehicle will only be used for playing when assembly has been carried out correctly, and checked, by an adult.
- The toy vehicle must be assembled carefully by an adult person. Study the assembly instructions carefully before beginning work. Assemble the toy vehicle in the exact sequence shown by the letters in the diagrams. This is essential for the safe function and use of the wagon.
- Please note that there is always a danger of injury when working with tools or doing manual work. Therefore please be careful when assembling this product.
- Ensure that your working area is free of possible sources of danger, for example don't leave any tools lying around. Always dispose packaging material in such a way that it may not cause any danger. There is always a risk of suffocation if children play with plastic bags!
- Bolt all the parts together loosely at first, and check that they have been assembled correctly. Tighten the locknuts by hand until resistance is felt, then use wrench to finally tighten nuts completely against resistance (locking device). Then check that all screw connections have been tightened firmly. Attention: once locknuts have been unscrewed they no longer function correctly (the locking device is destroyed), and must be replaced.
- When assembling plastic grips: The grips can be pushed onto the handlebars more easily if they are first soaked in warm water.
- Please keep original packaging of this article, so that it may be used for transport at a later date, if necessary.
- For technical reasons, we reserve the right to carry out preliminary assembly work (e.g. addition of tubing plugs).

Spare Parts listed at back of manual

When ordering spare parts, always state the full article number, position number, the quantity required.

Example order: Model # T8852-XXX/ position no. 2/1 piece

Please keep original packaging of this article, so that it may be used for transport at a later date, if necessary. Goods may **only** be returned after prior arrangement and in (internal) packaging, which is safe for transportation, in the original box if possible. It is important to provide a detailed defect description / damage report! **Important:** spare part prices do not include fastening material; if fastening material (bolts, nuts, washers etc.) is required, this should be clearly stated on the order by adding the words „with fastening material“.


Waste Disposal

KETTLER® products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

KETTLER® International Inc. · 1355 London Bridge Road · VA 23453 USA

www.kettlerusa.com


7A



7B



7C



- *Remove bucket from step plate. Remove upper push-bar pole. Attach cap to bottom push-bar pole. Snap upper push-bar pole into bucket.
- *Retire la cuchara de placa de paso. Quitar empuje superior-bar polo. Conexión de la tapa en la parte inferior de bar polo. El empuje superior-bar polo en una cuchara.
- *Déposer la benne du marchepied. Déposer la partie supérieure push-bar poteau. Fixer le bouchon au fond push-bar poteau. Le circlip supérieur push-bar pôle dans la



THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, MADE BY EITHER THE DISTRIBUTOR OR THE MANUFACTURER ON KETTLER® PRODUCTS, EXCEPT THE MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS IN MATERIAL SET OUT BELOW:

This KETTLER® Limited Warranty applies to products sold through the KETTLER® Authorized Dealer Network to the original retail purchaser and authenticated by proof of purchase from a retailer located in the United States. Any shipments made under this warranty will be shipped to the United States only. Any shipment outside of the United States will be at the sole cost of the customer. This KETTLER® Limited Warranty is a manufacturer's warranty and is not changed or modified by additional warranties extended by individual retailers at the point of sale. Manufacturer warrants this product to be free from defects in material at the time of the product's tender of delivery for a period of 3 years for residential use. This Limited Warranty is not transferable and does not cover normal wear and tear (including, but not limited to, damage and wear to tires, power shocks, drive belts, and other non-durable parts). The liability of the manufacturer under this Limited Warranty shall not include any liability for direct, indirect, or consequential damages resulting from the defect. This Limited Warranty is void if the product is damaged by accident, unreasonable use, improper service, failure to follow instructions provided, modification from its original state, or other causes determined not arising out of defects in material.

This warranty gives you specific legal rights. Should this product become defective due to material within the warranty period, contact KETTLER® Parts & Service Dept. by phone at 866.804.0440, fax at 757.563.9283, or email at parts@kettlerusa.com.

THIS LIMITED WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND OF ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITY ON THE PART OF THE MANUFACTURER. KETTLER® NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTIONS WITH SUCH PRODUCTS.

Lea atentamente estas instrucciones antes de ensamblar el producto o lo utilice por primera vez. Contienen información importante para su seguridad y para el correcto uso y mantenimiento de este producto. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para obtener información o para pedir piezas de recambio.



ADVERTENCIA - * PARA EVITAR LESIONES GRAVES *

Supervisión de un adulto. Nunca utilice cerca de escaleras, cuevas, caminos de entrada, colinas, carreteras, callejones, o áreas de piscina. Siempre use zapatos. Nunca uso cerca de automóviles. Nunca permita que más de un piloto. Se recomienda encarecidamente el uso de equipo de protección y casco de seguridad. Riders siempre deben usar un casco adecuado que cumpla con la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) Norma 16 CFR 1203. Montaje por un adulto requiere.



ADVERTENCIA - Adult Requiere ensamblaje. Peligro de asfixia para los niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes de la asamblea. Mantener alejado de los niños, hasta el montaje.

Este producto ha sido diseñado de acuerdo con los últimos estándares de seguridad y bajo un permanente control de calidad. Los datos obtenidos de este proceso de calidad se incorpora a continuación en el desarrollo de nuestros productos. Por esta razón, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño y la tecnología con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos de la más alta norma de calidad en todo momento.

Para su seguridad

- Este vehículo de juguete debe utilizarse para los fines previstos, es decir, sólo un máximo de 1 niño. No se debe utilizar de cualquier otra manera, ya que esto puede ser peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un uso incorrecto.
- Este producto es un juguete y no es adecuado para el uso en el tráfico o en la vía pública.
- Siempre mantenga un ojo vigilante sobre su hijo con el fin de evitar riesgos por movimientos irreflexivos y precipitados.
- Tenga cuidado de que el scooter sólo se utiliza en terreno seguro.
- Este producto es adecuado para niños 1 a 5 años y menos de 45 kg cubo máxima carga - carga de 3 libras máximo Push-bar - 25 libras peso excesivo puede causar una condición peligrosa o inestable.
- El carro es un juego sin luz implementar. Su uso en la oscuridad es peligroso.
- Este juguete está diseñado sólo para uso privado (el uso comercial o público).
- En caso de un giro repentino y / o fuerte del manillar del carro podría ser causado a la punta. ¡Peligro de lesiones!
- El carro no debe conectarse con otros vehículos, deportes o dispositivos similares, y no ser conducido / tirado por ellos. No exponga a su hijo en el paseo a velocidades superiores a paso de hombre!
- Las piezas dañadas pueden poner en peligro la seguridad de su hijo o acortar la vida útil del producto. Inspeccione a intervalos regulares para garantizar que ninguno de los componentes está dañado y que ninguno de los pernos u otras articulaciones se haya aflojado.
- Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente y asegúrese de que el producto no se utiliza de nuevo hasta que esto se ha hecho. Si hay piezas sustitución es necesario utilizar sólo cambios originales de KETTLER®.
- Para los modelos con llantas neumáticas: apretar los tapones de las válvulas en todo momento y mantenerlos fuera del alcance de los niños (peligro de asfixia - contiene piezas pequeñas).




Save Black Resin Cap for later use
 Guardar la tapa de resina negra para su uso posterior
 Sauver la casquette de résine noire pour une utilisation ultérieure



5A



5B



M5 x 30 mm - Qty 2

5C



5D



ES

Antes de la Asamblea

El uso del juguete

- Asegúrese de que el vehículo de juguete no se utiliza hasta que está bien montado y comprobado por una persona adulta.
- Ajuste siempre el uso de la carreta a las condiciones encontradas.
- Este vehículo no posee un sistema de freno de forma continua efectiva. Por lo tanto, proteger el carro contra desplazamientos al aparcarlo. Nunca estacione el carro desatendido con un niño en él!
- Enseñe a su hijo cómo usar el carro correctamente y llamar la atención sobre posibles peligros.
- A pesar de que las situaciones de peligro es poco probable que ocurra si el conductor a bordo se utiliza correctamente, los juegos infantiles deben, si es posible, ser supervisados.
- Por favor, tenga en cuenta que siempre existe el peligro de que los niños se lastimen durante el uso de columpios, estructuras para trepar, vehículos de juguete o equipo similar.
- Cuando los niños están en el juego, pueden surgir situaciones que no se puede predecir por el fabricante y por el cual no puede ser considerado responsable.
- Antes de su uso, siempre verifique que todos los tornillos y conexiones enchufables, así como instalaciones de seguridad estén correctamente.
- No utilice sustancias corrosivas o abrasivas para limpiar el conductor a bordo. Nunca utilice sustancias que puedan provocar la contaminación del medio ambiente.
- Para los modelos con ruedas neumáticas: Debido a la naturaleza de los materiales utilizados en los neumáticos, no se recomienda para el producto que se queda en un solo lugar por mucho tiempo en ambientes con solventes u otros productos químicos, i. e. aceite, puede mentir. Esto puede resultar en una reacción química, lo que podría hacer que los neumáticos marcan la superficie tal como un suelo de vinilo. En caso de duda poner algo debajo de las ruedas para cubrir el suelo. Asegúrese de que la presión de aire de los neumáticos es correcta, si la presión del aire es demasiado baja aumenta el desgaste y hace que la bicicleta equilibrio más difícil!
- Lubricar en los cojinetes de las ruedas y el manillar con unas gotas de aceite cada dos o tres meses.

Asamblea del vehículo de juguete

- Asegúrese de que el scooter sólo será utilizada para la reproducción cuando el conjunto se ha realizado correctamente, y comprobó, por un adulto.
- El vehículo de juguete debe ser montado cuidadosamente por una persona adulta. Estudie las instrucciones de montaje cuidadosamente antes de comenzar a trabajar. Montar el vehículo en la secuencia exacta mostrada por las letras en los diagramas. Esto es esencial para la función y el uso seguro de la carreta.
- Tenga en cuenta que siempre hay un riesgo de lesiones al trabajar con herramientas y los trabajos manuales. Por eso debe tener cuidado al montar este producto.
- Asegúrese de que su área de trabajo esté libre de posibles fuentes de peligro, por ejemplo que no haya herramientas por ahí. Hay que depositar el material de embalaje de forma tal que no provoque ningún peligro. Siempre hay un riesgo de asfixia para los niños con bolsas de plástico!
- Atornille todas las piezas de forma floja y controle si todas están en su posición correcta. Apretar las tuercas con la mano hasta que sienta resistencia, luego use una llave para apretar las tuercas finalmente contra la resistencia (frenado de tuerca). Luego verifique que todas las conexiones de tornillos tienen una posición fija. Atención: Las tuercas que se han destornillado que ya no funcionan correctamente (el dispositivo de bloqueo es destruido), y deben ser reemplazados.
- Durante el montaje de los apretones de plástico: Los puños pueden ser empujados hacia el manillar más fácilmente si se remojan primero en agua tibia.
- Guarde bien el embalaje original del aparato, de modo que pueda ser utilizado para el transporte en una fecha posterior, si es necesario.
- Por razones técnicas, nos reservamos el derecho de efectuar el premontaje de ciertas piezas (p.ej. los tapones de los tubos).

Piezas de repuesto enumeradas en la parte posterior del manual de

Al realizar el pedido de piezas de recambio se indicarán el número completo del artículo , el número de posición , la cantidad requerida.

Para Ejemplo: Modelo # T8852-XXX / posición no. 2/1 pieza

Guarde bien el embalaje original del aparato , de modo que pueda ser utilizado para el transporte en una fecha posterior , si es necesario. Mercancía solamente son posibles previo acuerdo y con embalaje (interior) apto y seguro para el transporte, en la caja original , si es posible . Es importante proporcionar un informe Descripción detallada del error / daños! **Importante:** piezas de recambio que no incluyen el material de sujeción , si se requiere material de fijación (tornillos , tuercas , arandelas, etc) , esto debe ser indicado en el pedido añadiendo las palabras "**con material de fijación** " .


eliminación de residuos

Los productos de KETTLER ® son reciclables . Al final de su vida útil, por favor, deshacerse de este artículo cor tamente y segura (sitios de basura locales).


KETTLER® International Inc. · 1355 London Bridge Road · VA 23453 USA

www.kettlerusa.com

3A





3B



4





NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, realizadas bien por el distribuidor o el fabricante sobre la KETTLER® Products, EXCEPTO LA GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE CONTRA DEFECTOS EN MATERIAL establecen a continuación:

Esta ® Garantía KETTLER limitada se aplica a los productos vendidos a través de la red de distribuidores ® Autorizado KETTLER al comprador minorista original y autenticados por el comprobante de compra en una tienda ubicada en los Estados Unidos. Los envíos realizados bajo esta garantía serán enviados a los Estados Unidos solamente. Cualquier envío fuera de los Estados Unidos será a exclusivo costo del cliente. Esta Garantía KETTLER® Limited es una garantía del fabricante y no se cambia o se modifica por las garantías adicionales otorgados por los comercios minoristas en el punto de venta. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de material en el momento de la oferta del producto de la entrega por un período de 3 años para uso residencial. Esta garantía limitada no es transferible y no cubre el desgaste normal por el uso (incluyendo, pero no limitado a, daños y desgaste de los neumáticos, choques eléctricos, correas de transmisión y otros componentes no duradero). La responsabilidad del fabricante según esta garantía limitada no incluirá ninguna responsabilidad por daños directos, indirectos o consecuentes que resulten del defecto. Esta Garantía Limitada es nula si el producto está dañado por accidente, uso no razonable, un mantenimiento inapropiado, no seguir las instrucciones proporcionadas, modificación desde su estado original, o por otras causas no determinadas que surja de defectos en el material. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Si este producto es defectuoso debido al material dentro del período de garantía, póngase en contacto con KETTLER Parts & Service Dept. ® por teléfono al 866.804.0440, fax al 757.563.9283, o por correo electrónico a parts@kettlerusa.com.

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y DE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE. KETTLER® NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A QUE ASUMA CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ESTOS PRODUCTOS.

Lisez attentivement ces instructions avant le montage du produit ou de l'utiliser pour la première fois. Ils contiennent des informations importantes pour votre sécurité et pour l'utilisation et l'entretien de ce produit correct. Gardez les instructions dans un endroit sûr pour plus d'informations ou pour commander des pièces de rechange.



AVERTISSEMENT - LE *TO ÉVITENT INJURY* SÉRIEUX

Surveillance d'adulte requise. N'employez jamais près des étapes, des pentes, des allées, des collines, des chaussées, des ruelles, ou des secteurs de piscine. Portez toujours les chaussures. N'employez jamais près des véhicules à moteur. Ne permettez jamais plus d'un cavalier. L'utilisation du casque protecteur de vitesse et de sûreté est fortement recommandée. Les cavaliers devraient toujours porter un casque correctement adapté qui est conforme à la norme 16 CFR 1203 de la Commission de sûreté de produit de consommation (CPSC). Adulte requis.



AVERTISSEMENT - Assemblée d'adulte requise.


Risque de obstruction aux enfants sous l'âge de 3 ans - contient de petites pièces avant l'assemblée. Substance loin des enfants jusqu'à réuni

Ce produit a été conçu selon les dernières normes de la sûreté et soumis à la surveillance constante de qualité. Les données gagnées de ce processus de qualité sont alors incorporées dans le développement de nos produits. Pour cette raison, nous nous réservons le droit de faire des changements de conception et la technologie dans l'ordre pour offrir à nos clients des produits du niveau le plus élevé de la qualité à toutes les fois.


Pour votre sécurité

- Ce véhicule jouet doit être utilisé pour l'usage prévu, c'est-à-dire pas plus d'un 1 enfant. Il ne devrait pas être utilisé de toute autre manière, car cela peut être dangereux. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages ou blessures causés par une utilisation incorrecte.
- Ce produit est un véhicule jouet et ne convient pas pour une utilisation dans la circulation ou sur la voie publique.
- Gardez toujours un œil sur votre enfant afin d'éviter les risques de mouvements irréflechies et hâtives.
- Veuillez prendre soins pour le fait que le véhicule jouet sert uniquement sur terrain sûr.
- Ce produit est adapté aux enfants 1 à 5 ans et moins de 45 kg Maximum seau charge - 3 lb de charge Maximum Push-bar - 25 lb poids excessif peut provoquer un état dangereux ou instable.
- Le véhicule jouet est un accessoire de jeu non illuminés. Son utilisation dans l'obscurité est dangereuse.
- Ce véhicule jouet est conçu uniquement pour un usage privé (pas d'utilisation commerciale ou publique).
- Dans le cas d'un seul coup et/ou forte tournant le guidon le véhicule jouet pourrait être causé à la pointe. Risque de blessures !
- Le véhicule-jouet ne doit pas être connecté avec les autres véhicules, les sports ou les dispositifs similaires et ne pas être entraînée/tiré par eux. Soumettez jamais votre enfant sur l'enfourcher à des vitesses supérieures à allure de marche !
- Des composants endommagés peuvent mettre en danger la sécurité de votre enfant ou raccourcir la durée de vie du produit. Examinez-le à intervalles réguliers pour s'assurer qu'aucun des composants sont endommagés et qu'aucun des boulons ou autres articulations a détaché.
- Remplacer les pièces usées ou endommagées immédiatement et faire en sorte que le produit n'est pas utilisé à nouveau jusqu'à ce que cela a été fait. Si aucune pièce nécessite un remplacement, utiliser des pièces de rechange originales uniquement fabriqués par KETTLER®.
- Pour les modèles équipés de pneumatiques : serrer les bouchons de valve en permanence et garder hors de portée des enfants (risque d'étouffement : contient des petites pièces).

1A



1B



*Press firmly to ensure no gaps

*Presione con firmeza para asegurarse de que no haya lagunas

*Appuyez fermement pour s'assurer de ne pas combler les lacunes

	1	✓
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	

	1	
	1	
	2	
	1	

Utilisation du jouet

- S'assurer que le jouet véhicule n'est pas utilisé jusqu'à ce qu'il a été correctement assemblé et vérifié par une personne adulte.
- Toujours ajuster l'utilisation du véhicule jouet aux conditions rencontrées.
- Ce véhicule jouet ne possède pas un système de freinage efficace en continu. Par conséquent, sauvegarder le scooter contre rouler quand il stationnement. Ne garez jamais le véhicule jouet sans surveillance avec un enfant à ce sujet !
- Enseigner à votre enfant comment utiliser le véhicule jouet correctement et attirer l'attention sur les sources potentielles de danger.
- Même si les situations dangereuses sont peu probables si l'enfourchables est utilisé correctement, enfants en jeu devraient, si possible, être supervisé.
- N'oubliez pas qu'il y a toujours un danger d'enfants se blesser lors de l'utilisation de balançoires, escalade des cadres, véhicules-jouets ou des appareils similaires.
- Lorsque les enfants sont en jeu, des situations peuvent survenir qui ne peut être prédite par le constructeur et pour laquelle il ne peut être tenu responsable.
- Avant utilisation, toujours vérifier toutes les vis et connexions plug-in mais aussi les dispositifs de sécurité respectifs s'adapter correctement.
- Ne jamais utiliser de substances corrosives ou abrasives pour nettoyer l'enfourcher. N'utilisez jamais de substances susceptibles de provoquer la pollution de l'environnement.
- Pour les modèles avec des pneumatiques : en raison de la nature des matériaux utilisés dans les pneus, il n'est pas recommandé pour le produit être laissé en tout un lieu trop longtemps où peuvent se trouver à des solvants ou autres produits chimiques, pétrole d'e. i.,. Cela peut entraîner une réaction chimique, ce qui pourrait causer les pneus marquer la surface telle qu'un plancher de vinyle. Si, en cas de doute mettre quelque chose sous les roues pour couvrir le sol. S'assurer que la pression d'air dans les pneus est correcte ; Si la pression d'air est trop basse, cela augmente l'usure et rend le vélo d'équilibre plus difficile !
- Lubrifier les manches de roulement des roues et le guidon avec quelques gouttes d'huile tous les deux ou trois mois.

Assemblée du véhicule de jouet

- Veillez à ce que le véhicule jouet servira uniquement pour jouer lors de l'Assemblée a été effectuée correctement et vérifiée, par un adulte.
- Le véhicule jouet doit être assemblé avec soin par un adulte. Étudier les instructions d'assemblage attentivement avant de commencer les travaux. Assembler le véhicule jouet dans l'ordre exact indiqué par les lettres dans les diagrammes. Ceci est essentiel pour le bon fonctionnement et l'utilisation du wagon.
- Veuillez prendre note qu'il n'y a toujours un danger de blessures lors de l'utilisation des outils ou faire des travaux manuels. Soyez donc prudent lors de l'assemblage de ce produit.
- Assurez-vous que votre espace de travail soit libre de toute source possible d'un danger, par exemple ne laissent aucun outil qui traînent. Toujours disposer de matériaux d'emballage de telle sorte qu'elle ne peut pas causer aucun danger. Il y a toujours un risque d'étouffement si des enfants jouent avec des sacs en plastique !
- Boulonner toutes les pièces ensemble plus ou moins dans un premier temps et vérifier qu'ils ont été montés correctement. Serrer les écrous de blocage à la main jusqu'à ce que la résistance se fasse sentir, puis utilisez la clé pour serrer définitivement les écrous complètement contre résistance (dispositif de verrouillage). Puis vérifier que tous les assemblages vissés sont fermement serrés. ATTENTION : une fois les écrous de fixation ont été dévissés ils ne fonctionnent plus correctement (le dispositif de verrouillage est détruit) et doit être remplacé.
- Lors du montage des poignées en plastique : les poignées insérées sur le guidon plus facilement si elles sont tout d'abord mises à tremper dans de l'eau.
- Gardez s'il vous plaît l'emballage original de cet article, afin qu'il peut être utilisé pour le transport à une date ultérieure, si nécessaire.
- Pour des raisons techniques, nous nous réservons le droit d'effectuer des travaux de l'Assemblée préliminaire (p. ex. ajout de bouchons de tubes).

Pièces de rechange figurant au dos du manuel

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, prions de mentionner le numéro complet, numéro de poste, la quantité requise.

Ordre exemple : modèle # 8120 - XXX / positionner la pièce n ° 2/1

S'il vous plaît gardez l'emballage original de cet article, afin qu'il peut être utilisé pour le transport à une date ultérieure, si nécessaire. Les marchandises peuvent seulement être retournées après entente préalable et dans un emballage (interne), qui est sûr pour le transport, dans la boîte d'origine si possible. Il est important de fournir une description détaillée des défauts / rapport de dommages ! Important : pièces de rechange prix n'incluent pas de fixation matériel ; Si le matériel (boulons, écrous, rondelles, etc.) de fixation est nécessaire, il devrait être clairement sur l'ordre en ajoutant les mots "avec matériel de fixation".

L'élimination des déchets

Les produits KETTLER ® sont recyclables. À la fin de sa vie utile pour éliminer cet article correctement et en toute sécurité (sites locaux d'ordures).

KETTLER® International Inc. · 1355 London Bridge Road · VA 23453 USA

www.kettlerusa.com

IL N'Y A AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EFFECTUÉS PAR LE DISTRIBUTEUR OU LE FABRICANT SUR LES PRODUITS DE KETTLER ®, SAUF LA GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT CONTRE LES DÉFAUTS DANS LE MATÉRIEL DÉFINI CI-DESSOUS :

Ce KETTLER ® garantie limitée s'applique aux produits vendus à travers le réseau de concessionnaires autorisés KETTLER ® à l'acheteur au détail original et authentifié par une preuve d'achat auprès d'un détaillant situé aux États-Unis. Toute expédition faite en vertu de cette garantie sont expédiées aux États-Unis seulement. Tout envoi en dehors des États-Unis aura lieu à la frais exclusifs du client. Garantie limitée de ce KETTLER ® est un fabricant garantie et n'est pas changé ou modifié par des garanties additionnelles, prolongées par des détaillants individuels au point de vente. Référence du fabricant garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau au moment de la soumission du produit de la livraison pour une période de 3 ans pour usage résidentiel. Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne couvre pas l'usure normale (y compris, mais non limité à, dommages et porter aux pneus, chocs de puissance, courroies d'entraînement et autres parties non durables). La responsabilité du fabricant en vertu de cette garantie limitée exclut toute responsabilité pour les dommages directs, indirects ou consécutifs résultant de la défectuosité. Cette garantie limitée est nulle si le produit est endommagé par accident, utilisation abusive, un entretien inadéquat, non-respect des instructions fournies, modification de son état d'origine, ou d'autres causes déterminées ne découlent ne pas de vice de matière.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Ce produit deviendrait défectueux en raison de matériel durant la période de garantie, contacter KETTLER ® pièces & le Service. par téléphone au 866-804-0440, télécopieur au 757-563-9283, ou par courriel à parts@kettlerusa.com.

CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DE LA PART DU FABRICANT. KETTLER ® N'ASSUME NI N'AUTORISE PERSONNE À ASSUMER UNE RESPONSABILITÉ DANS LES ASSEMBLAGES AVEC CES PRODUITS.