



## **ALARM CLOCK**

### **USER'S GUIDE - MANUAL DE USUARIO MODE D'EMPLOI**

**Model Number:** WAT-2808

[\*www.impecca.com\*](http://www.impecca.com)

# CONTENTS

---


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| WELCOME .....                    | 3 |
| Unit diagram:.....               | 3 |
| OPERATING INSTRUCTIONS .....     | 4 |
| Installing the battery:.....     | 4 |
| Setting the time:.....           | 4 |
| Using the alarm: .....           | 4 |
| CARING FOR YOUR ALARM CLOCK..... | 5 |
| CUSTOMER SUPPORT.....            | 6 |
| LIMITED WARRANTY .....           | 7 |



# WELCOME

Thank you for choosing this quality Impecca Portable battery-powered alarm clock. With a high-precision quartz electronic movement, you'll find your new device reliable and easy to operate. Keep these instructions in a safe place for later reference.

## Unit diagram:



- A. ALARM SPEAKER
- B. ALARM ON/OFF SWITCH
- C. ALARM TIME ADJUST DIAL
- D. CLOCK TIME ADJUST DIAL
- E. BATTERY COMPARTMENT

# OPERATING INSTRUCTIONS

---

## Installing the battery:

1. Remove battery compartment cover located on the back of the clock by placing your thumb in the opening and gently lifting until you feel the cover release and open.
  2. Install fresh “AA” sized 1.5 volt battery into the battery compartment. Make sure the polarity is correct by following (+ or –) symbols marked on the inside of the battery compartment. Carefully replace the battery compartment door.
- **Important safety information:** Extended storage can cause batteries to leak and damage the unit, and can cause skin burns or other personal injury. Leaking batteries should be discarded immediately according to local battery disposal laws. Never throw batteries into a fire or into your standard household garbage! Always dispose of batteries according to federal, state and local regulations.

## Setting the time:

Twist the set time dial located on the back in a counter clockwise direction (as indicated by the arrow on the back of the case) until the alarm time indicator points to the desired alarm time.

## Using the alarm:

- To set your alarm, follow the steps indicated above to set the alarm time, then slide the alarm on/off switch on the back of the unit up to turn on the alarm.
- To turn off the alarm, slide the alarm on/off switch down.

# CARING FOR YOUR ALARM CLOCK

---

- When your alarm is not in use, please remove the batteries to prevent leakage.
- If your alarm is dirty, use a soft, lightly damp cloth to wipe it clean. Do not use cleaning products or detergents; never spray any liquids directly onto the device.
- Avoid using the alarm clock in a humid environment.
- Do not Expose the alarm clock to direct sunlight and/or heat sources.
- Do not drop the device or subject it to excess force.



# CUSTOMER SUPPORT

---

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources which may include an updated version of this user's guide.

 [www.impecca.com](http://www.impecca.com)

If you wish to contact us by phone, please be sure to have your model number and serial number ready and call us between 9:00am and 6:00pm ET, at +1 888-943-2111.

Keep tabs on Impecca's newest innovations & enter contests via our social network feeds:

 [www.facebook.com/Impecca/](https://www.facebook.com/Impecca/)

 [www.instagram.com/impecca/](https://www.instagram.com/impecca/)

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)



# LIMITED WARRANTY

## **IMPECCA 90 DAYS LIMITED WARRANTY**

Impecca® warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below. Please register your product online within fourteen (14) days of purchase.

If the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of ninety (90) days from the date of the original purchase, Impecca® will repair or replace the product parts at no charge (for parts) to consumers in the U.S.A.

Shipping costs to and from our warranty service center are the sole responsibility of the consumer.

To obtain warranty service by an authorized Impecca® service center, please email us at: [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com) to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and to locate the Warranty Service Center nearest you. Once authorized, you must mail the product to the authorized Impecca® service center in its original product packaging materials or equivalent, to prevent damage while in transit.

Further, should Impecca® determine that the product is outside of the Warranty terms, Impecca® will return the product to sender at sender's expense without being repaired or replaced, unless authorized by the consumer to service the out-of-warranty product at consumer's expense. All handling or restocking charges for returns and/or replacements shall be non-refundable.

Impecca® specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories, and disposable parts including, but not limited to, outside case, connecting cables, batteries, and AC adapters. Impecca® reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent, or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if same model is not available, it will be replaced with a model of equal or higher specification.

Normal "Wear and Tear" is not covered by this, or any other, warranty. Further, Impecca® hereby reserves the right to determine "Wear and Tear" on any and all products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

In addition, this warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; has been altered or modified without

the written permission of Impecca®; has been serviced by a non-authorized repair center of Impecca®; has not been properly maintained or operated according to the operation manual; has been used for commercial, non-household purposes; has been cosmetically damaged; was not imported by Impecca®; was not manufactured according to specification of the United States market; was damaged due to improper installation or neglect by the consumer; was damaged due to improper packaging in shipment to the Warranty Service Center; was damaged due to natural disasters; or if the serial number for the product has been removed or defaced.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

IMPECCA® IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO IMPECCA®, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. IMPECCA LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Impecca® dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Impecca®.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

**Important: Be Sure to Register Your Product at [WWW.IMPECCA.COM](http://WWW.IMPECCA.COM) within 14 Days**

Impecca® USA • PA 18711 • [www.impecca.com](http://www.impecca.com) • [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com)

*\*Do not send any returns to this address, as they may be lost and this will delay your repair and service process.*

ENGLISH



# CONTENTS

---


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| BIENVENIDO .....                      | 9  |
| Diagrama unitario: .....              | 9  |
| INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ..... | 10 |
| Instalación de la batería: .....      | 10 |
| Ajuste de la hora: .....              | 10 |
| Uso de la alarma: .....               | 10 |
| CUIDADO DE SU RELOJ DESPERTADOR ..... | 11 |
| SOPORTE AL CLIENTE .....              | 12 |
| GARANTÍA LIMITADA .....               | 13 |



# BIENVENIDO

Gracias por elegir este reloj despertador portátil a batería de calidad Impecca. Con un movimiento electrónico de cuarzo de alta precisión, encontrará que su nuevo dispositivo es confiable y fácil de operar. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias.

## Diagrama unitario:



- A. ALTAVOZ DE LA ALARMA
- B. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE LA ALARMA
- C. DIAL DE AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA
- D. DIAL DE AJUSTE DE LA HORA DEL RELOJ
- E. COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

---

## Instalación de la batería:

1. Retire la tapa del compartimento de la batería ubicada en la parte trasera del reloj colocando su pulgar en la apertura y levantando suavemente hasta que sienta que la tapa se libera y se abre.
  2. Instale una batería nueva de tamaño “AA” de 1.5 voltios en el compartimento de la batería. Asegúrese de que la polaridad sea correcta siguiendo los símbolos (+ o -) marcados en el interior del compartimento. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería con cuidado.
- **Información importante de seguridad:** El almacenamiento prolongado puede hacer que las baterías tengan fugas y dañen la unidad, además de causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Las baterías con fugas deben desecharse de inmediato según las leyes locales de eliminación de baterías. ¡Nunca arroje las baterías al fuego ni a la basura doméstica común! Deseche siempre las baterías de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

## Ajuste de la hora:

Gire el dial de ajuste de la hora ubicado en la parte trasera en dirección contraria a las agujas del reloj (como lo indica la flecha en la parte trasera del reloj) hasta que el indicador de la hora de la alarma señale la hora de alarma deseada.

## Uso de la alarma:

- Para configurar su alarma, siga los pasos indicados anteriormente para ajustar la hora de la alarma, luego deslice el interruptor de encendido/apagado de la

alarma en la parte trasera de la unidad hacia arriba para activar la alarma.

- Para apagar la alarma, deslice el interruptor de encendido/apagado de la alarma hacia abajo.

## CUIDADO DE SU RELOJ DESPERTADOR

---

- Cuando el reloj no esté en uso, retire las baterías para evitar fugas.
- Si su reloj está sucio, use un paño suave y ligeramente húmedo para limpiarlo. No use productos de limpieza ni detergentes; nunca rocíe líquidos directamente sobre el dispositivo.
- Evite usar el reloj despertador en un ambiente húmedo.
- No exponga el reloj despertador a la luz solar directa y/o fuentes de calor.
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a fuerzas excesivas.



# SOPORTE AL CLIENTE

---

Para entrar en contacto visite nuestro sitio web, encuentre las respuestas a las Preguntas Frecuentes y para otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta Guía de Usuario.

 [www.impecca.com](http://www.impecca.com)

Si desea contactarnos por teléfono, asegúrese de tener a la mano el número de modelo y de serie y llámenos entre las 9:00am y 6:00pm Tiempo del Este al +1 866-954-4440.

Manténgase al día sobre las novedades y mejoras de Impecca y forme parte de nuestros concursos a través de nuestras redes sociales:

 [www.facebook.com/Impecca/](https://www.facebook.com/Impecca/)

 [www.instagram.com/impecca/](https://www.instagram.com/impecca/)

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

© 2025 Impecca, una división de LT Inc., Wilkes Barre, PA.

# GARANTÍA LIMITADA



## GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Impecca® garantiza este producto contra defectos en material y obra al comprador original como se especifica abajo siempre y cuando el producto este registrado en línea dentro de los catorce (14) días de compra.

Si se determina que el producto tiene defecto de fábrica, dentro de noventa (90) días de la fecha de la compra original, Impecca® reparará o reemplazará las partes del producto sin costo alguno (de las partes) para consumidores en Estados Unidos,

Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio de Garantía son la completa responsabilidad del consumidor.

Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio autorizado de Impecca, por favor envíenos un correo electrónico a: [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com) para obtener un número de Autorización de Reparación y Mantenimiento y para localizar el Centro de Servicio de Garantía mas cerca de usted. Una vez autorizado, usted debe enviar el artículo por correo al centro de servicios autorizado Impecca® en sus materiales de empaque de producto originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.

Además, si Impecca® determina que el producto está fuera de los términos de Garantía, Impecca® retornará el producto al remitente a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado por el consumidor a dar servicio al producto fuera de garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos no serán reembolsables.

Impecca® específicamente excluye de esta garantía aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes desechables incluyendo, pero no limitados a, caja externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. Impecca® se reserva el derecho a reparar o reemplazar productos con el mismo, equivalente, o modelo más nuevo.

Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, será reemplazado con un modelo de la misma o mayor especificación.

Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. Además, Impecca® se reserva el derecho a determinar el "desgaste" en cualquier y todos los productos. Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del producto anulará esta garantía completamente.

La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido alterado o modificado sin el permiso expreso de

Impecca®; ha recibido servicio por un centro de reparación no autorizado por Impecca®; no ha sido mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al manual de operación; ha sido usado para propósitos comerciales, no domésticos; ha sido dañado cosméticamente; no fue importado por Impecca®; no fue fabricado de acuerdo a especificación del mercado de Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por empaque no apropiado en el embarque al Centro de Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o si el número de serie del producto ha sido removido o desfigurado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN IMPLÍCITAS PARA UN PROPOSITO PARTICULAR SON LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON DADAS.

IMPECCA® NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE HABER SIDO CONOCIDO POR IMPECCA®, INCLUYENDO GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE IMPECCA® ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún comerciante, agente, o empleado de Impecca® está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el consentimiento escrito y autorización de Impecca®.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad por daños accidentales o consecuentes, o no permiten una limitación en el tiempo de duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

*Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca solamente dentro de Estados Unidos Continental, excluyendo Alaska y Hawái.*

**Importante: Asegúrese de Registrar su producto en [WWW.IMPECCA.COM](http://WWW.IMPECCA.COM) dentro de 14 Días.**

Impecca® USA • PA 18711 • [www.impecca.com](http://www.impecca.com) • [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com)

*No envíe devoluciones a esta dirección ya que se pueden perder y esto atrasará el proceso de reparación y servicio.*

ESPAÑOL



13

# CONTENTS


---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| BIENVENUE.....                       | 15 |
| Schéma unitaire:.....                | 15 |
| INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ..... | 16 |
| Installation de la pile :.....       | 16 |
| Réglage de l'heure : .....           | 16 |
| Utilisation de l'alarme :.....       | 16 |
| ENTRETIEN DE VOTRE RÉVEIL .....      | 17 |
| SERVICE TECHNIQUE .....              | 18 |
| GARANTIE LIMITÉE .....               | 19 |

# BIENVENUE

Merci d'avoir choisi ce réveil portable alimenté par batterie de qualité Impecca. Avec un mouvement électronique à quartz de haute précision, vous trouverez que votre nouvel appareil est fiable et facile à utiliser. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

## Schéma unitaire:



- A. HAUT-PARLEUR DE L'ALARME
- B. INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT DE L'ALARME
- C. CADRAN DE RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME
- D. CADRAN DE RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'HORLOGE
- E. COMPARTIMENT À PILES

# INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

---

## Installation de la pile :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de l'horloge en plaçant votre pouce dans l'ouverture et en le soulevant doucement jusqu'à ce que vous sentiez le couvercle se libérer et s'ouvrir.
  2. Installez une pile neuve de type «AA» de 1,5 volt dans le compartiment à piles. Assurez-vous que la polarité est correcte en suivant les symboles (+ ou -) indiqués à l'intérieur du compartiment à piles. Remplacez soigneusement le couvercle du compartiment à piles.
- **Informations de sécurité importantes :** Un stockage prolongé peut entraîner des fuites de piles et endommager l'appareil, ainsi que provoquer des brûlures cutanées ou d'autres blessures corporelles. Les piles qui fuient doivent être éliminées immédiatement conformément aux lois locales sur l'élimination des piles. Ne jetez jamais les piles au feu ou dans vos ordures ménagères standard ! Éliminez toujours les piles conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales.

## Réglage de l'heure :

Tournez le cadran de réglage de l'heure situé à l'arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme indiqué par la flèche à l'arrière du boîtier) jusqu'à ce que l'indicateur de l'heure de l'alarme pointe vers l'heure d'alarme souhaitée.

## Utilisation de l'alarme :

- Pour régler votre alarme, suivez les étapes indiquées ci-dessus pour régler l'heure de l'alarme, puis faites glisser l'interrupteur marche/arrêt de l'alarme à l'arrière

- de l'appareil vers le haut pour activer l'alarme.
- Pour désactiver l'alarme, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt de l'alarme vers le bas.

## ENTRETIEN DE VOTRE RÉVEIL

---

- Lorsque votre réveil n'est pas utilisé, retirez les piles pour éviter les fuites.
- Si votre réveil est sale, utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de détergents ; ne vaporisez jamais de liquides directement sur l'appareil.
- Évitez d'utiliser le réveil dans un environnement humide.
- N'exposez pas le réveil à la lumière directe du soleil et/ou à des sources de chaleur.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à une force excessive.

# SERVICE TECHNIQUE

---

Visitez notre site Web pour nous contacter, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et pour d'autres ressources pouvant inclure une version mise à jour de ce guide de l'utilisateur.

 [www.impecca.com](http://www.impecca.com)

Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main et appelez-nous entre 9 h et 18 h HE, au +1 866-954-4440.

Gardez un œil sur les dernières innovations d'Impecca et participez à des concours via nos réseaux sociaux:

 [www.facebook.com/Impecca/](https://www.facebook.com/Impecca/)

 [www.instagram.com/impecca/](https://www.instagram.com/impecca/)

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

# GARANTIE LIMITÉE

## **IMPECCA GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS**

Impecca® garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale, Impecca® réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis.

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Impecca®, veuillez nous écrire à : [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com) pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Impecca® dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Impecca® devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Impecca® retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Impecca® exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Impecca® se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usage « normale » n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Impecca® se réserve le droit de déterminer l'usage « normale » sur tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coque du produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Impecca®, a été réparé par un centre

de réparation Impecca® non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Impecca®, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

IMPECCA® N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU D'IMPECCA®, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D'IMPECCA EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Impecca® n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Impecca®.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

*Note : Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.*

**Important : Assurez-vous d'enregistrer votre produit sur [WWW.IMPECCA.COM](http://WWW.IMPECCA.COM) dans les 14 jours**

**Impecca® USA • PA 18711 • [www.impecca.com](http://www.impecca.com) • [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com)**

*N'envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d'être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service.*



***[www.impecca.com](http://www.impecca.com)***

