

Remoty > **PORTAL PARCEIROS**

Artigos nessa seção ▼

Cadastrando Central de alarme.



Alexandre Herbst


há 6 meses · Atualizado

[Seguir](#)

O cadastro da central deve ser feito somente após o painel estar já conectado à sua porta. Se você não sabe como fazê-lo, leia nossos artigos na sessão "Central de Alarme**".**

-Após ter criado a conta do seu cliente, você será direcionado para a aba de "Equipamentos".

Pressione em "Adicionar Equipamento" e uma tela de cadastro deve abrir.



Em "Tipo" selecione a opção "Painel". Após isso, escolha o Modelo da central que deseja cadastrar.

Tipo*

Modelo*

Preencha as informações restantes com base nos dados atuais da central. Recomendamos que, em "Intervalo keep alive", dados em segundos, deixe como 30.

Mac*






Senha master*

Senha de config. remota*

Intervalo keep alive*

Lembrando que, qualquer alteração feita nos dados da central, deve ser atualizada no seu portal.

Após o fim do cadastro, caso os dados estejam corretos e a central configurada corretamente, você já poderá arma-la e desarma-la diretamente pelo portal.

Nome	Modelo	Categoria	Situação	Status	
Alarme	INTELBRAS AMT 2018	PAINEL	Conectada	 Desarmado	   

Agora, com a conta criada e com os equipamentos vinculados, você deve incluir os usuários que terão acesso à central. Veja como fazer em: "[Adicionando Usuários Mobile](#)"

Qualquer outra dúvida, entre em contato conosco em: contato@remoty.com.br



Esse artigo foi útil?

✓ Sim

✗ Não

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

[Voltar ao topo](#) ↑

Artigos visualizados recentemente

[Vinculando Equipamentos à conta do Cliente](#)

[Criando um Cadastro para seu Cliente](#)

[Introdução ao Portal Parceiros.](#)

[Criando e Registrando seu DDNS](#)

[Criando um direcionamento da porta 554](#)

Artigos relacionados

[Configurando o Painel Intelbras \(Via AMT Remoto\)](#)

Comentários

0 comentário



Seja o primeiro a comentar.