

Remoty > **REMOTY APP.**

 **Pesquisa**

Artigos nessa seção



Primeiro acesso no Remoty App



Alexandre Herbst

há 6 meses

Seguir

Antes de começar a utilizar o aplicativo, configure seu painel para se conectar ao nosso servidor. Você pode ver como fazer toda a configuração [aqui](#).

Após ter baixado o aplicativo Remoty, abra-o. Você irá se deparar com uma tela de login, onde aparecem as opções de "Endereço de Email" e "Senha". Caso não tenha uma conta vinculada ao nosso sistema, pressione em "Cadastre-se Gratuitamente".

Para fazer o cadastro, basta ter em mãos:

- **Email válido**
- **Endereço MAC da central**
- **Senha Master**



Após ter e posto seus dados, você será direcionado para a janela de confirmação de e-mail. Entre em seu e-mail e confirme que de fato você está utilizando um endereço válido.



Após ter confirmado seu e-mail, você será direcionado para a área "Adicionar Painel". Informe o endereço MAC da central, com os 12 dígitos, sem traços e tudo em maiúsculo e a senha master da central. Caso toda a configuração esteja certa, você já poderá arma-la e desarma-la remotamente.

[Fechar](#) **Adicionar Paine**

Nome
Ex.: "Res. dos Silva" ou "Casa de Praia"

MAC
MAC do Paine (12 Dígitos)

Senha
Senha de Arme do Paine Ex.: 1234

Cadastrar

Programe sua central de alarme para se conectar ao servidor no IP:
054.094.203.087



Esse artigo foi útil?

Sim **Não**

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

Voltar ao topo

Artigos visualizados recentemente

Configurando e obtendo o relatório de eventos.

Agendando visitas com o usuário.

Adicionando Usuários Mobile

Cadastrando DVR

Cadastrando Central de alarme.

Comentários

0 comentário



Seja o primeiro a comentar.

Remoty

 Powered by Zendesk

