

P1 Hoofdpagina

OnePlus 5 Gebruikershandleiding

P2 Inhoudsopgave

- 04 Inhoud van de verpakking
- 05 Toestel
 - 06 Setup
 - 07 Alert Slider
 - 08 Camera
 - 09 Staande modus
 - 10 **Dual Camera** met zoom
 - 11 Video
 - 12 **Pro Mode** - Overzicht
 - 13 **Pro Mode** – Zo past u de instellingen aan
 - 14 Hamburger-menu en Instellingen
 - 15 **Dash Charge**
 - 16 Scherm
 - 17 Dubbele nano-simkaartsleuf
 - 18 Vingerafdruksensor
 - 19 Aanzetten
- 20 **OxygenOS**
 - 21 Launcher
 - 22 **Shelf**
 - 23 Aanpassingsmogelijkheden
 - 24 Apps lang indrukken
 - P25 Reading Mode
 - 26 Niet storen tijdens games
 - 27 Bellen
 - 28 Berichten
 - 29 Galerij
 - 30 Muziek
 - 31 Weer
 - 32 Geluid opnemen
 - 33 File Manager
 - 34 Toegangsrechten voor apps
- 35 Veiligheidsinformatie

P3 Welkom

Dank u!

De **OnePlus 5** is het resultaat van meer dan 3 jaar lang continu verfijnen. Dit toestel combineert de modernste hardware met vernuftige software voor een vloeiende ervaring. Elk onderdeel van de OnePlus 5 is bewust geselecteerd en geoptimaliseerd om u de beste gebruikerservaring te bieden.

We hebben de **OnePlus 5** samen met onze gebruikers ontworpen, met de nadruk op de dingen die u belangrijk vindt. Voor ons meest prestigieuze toestel hebben we de lat hoger dan ooit gelegd, om te voldoen aan de torenhoge verwachtingen. En nu zijn we blij dat u de **OnePlus 5** eindelijk zelf kunt ervaren.

P4 Inhoud van de verpakking

- **OnePlus 5**
- Screen Protector (*NB: de screen protector is al aangebracht op de telefoon)
- **Dash Type-C-kabel**
- **Dash Power Adapter**
- **SIM Tray Ejector**
- Snelstartgids
- Veiligheidsinformatie

P5 Toestel

- **Alert Slider**
- Volume
- Home/Vingerafdruksensor
- **USB Type-C**
- Koptelefoonaansluiting
- Stroom aan/uit
- Slaapstand aan/uit
- Dubbele nano-simkaartsleuf

P6 Setup

Doorloop wanneer u het toestel voor de eerste keer aanzet, de Google-wizard om uw Google-account in te stellen en te synchroniseren, uw vingerafdruk in te stellen en meer. De OnePlus Setup biedt u de

mogelijkheid om uw **OnePlus 5** aan te passen, zodat deze smartphone volledig aan uw wensen voldoet. U kunt naar eigen inzicht softwareknoppen, gebaren en andere functies instellen.

Alert Slider

De **Alert Slider**, links boven aan de rand van de telefoon, biedt u volledige controle over uw meldingen. Zo wisselt u moeiteloos tussen drie meldingsprofielen zonder dat u de telefoon uit uw zak hoeft te halen. Met de **OnePlus 5** is switchen tussen meldingsprofielen sneller en eenvoudiger dan ooit.

P8 Dual Camera

De unieke **Dual Camera** van de **OnePlus 5** bevindt zich aan de achterkant van het toestel en heeft een 16 MP groothoeklens en een 20 MP telephoto-lens om foto's met een breder gezichtsveld te maken. Dankzij de exclusieve **Smart Capture**-technologie en diverse nieuwe functies kan de **OnePlus 5 Dual Camera** zeer scherpe foto's maken. Aan de voorkant vindt u een 16 MP naar voren gerichte camera voor al uw selfies en live streams.

P8 Staande modus

De OnePlus 5 gebruikt twee camerasensoren tegelijk om de scherpstelling op een onderwerp te scheiden van de achtergrond. Door de achtergrond van een gezicht te scheiden, kan de OnePlus 5 met professionele scherpste-diepte werken, of een *bokeh*-effect toepassen. Om de **Portrait Mode** te activeren, hoeft u alleen de camera-app te openen en naar links te swipen. Centreer uw onderwerp en laat de camera een natuurlijk scherpste-diepte-effect toepassen. Zodra u tevreden bent met het beeld, drukt u eenvoudig op de knop om de foto te maken.

P9 Dual Camera met zoom

Dankzij een 20 megapixel telephoto-lens kan het **Dual Camera-systeem van de OnePlus 5** inzoomen met een hoge resolutie zonder kwaliteitsverlies. Door een combinatie van optische zoom en onze software met multi-frame-algoritme kunt u met meer helderheid inzoomen dan ooit. Tik op de zoom-knop om meteen 2x in te zoomen, of schuif de zoom-knop naar links om handmatig tot 8x in te zoomen.

P10 Video

De OnePlus 5 is voorzien van diverse opties voor video-opname, dus u beschikt altijd over het juiste middel voor wat u wilt doen. Om een opname te starten tikt u gewoon op 'video' in het hamburger-menu of swipet u naar rechts in de gebruikersinterface van de camera. In dit menu kunt u handmatig het type video kiezen waarmee u wilt opnemen, van 1080P 60 FPS tot 4K.

P11 Pro Mode

De OnePlus 5 heeft een compleet nieuwe **Pro Mode** waarmee u geheel vrij bent om bepaalde parameters van uw foto's handmatig, als een professionele fotograaf, aan te passen en te optimaliseren. Binnen de **Pro Mode**, die u eenvoudig opent via de camera-interface van de **OnePlus 5**, kunt u, naast allerlei andere functies, de ISO, witbalans, sluitertijd, focus en belichting aanpassen voor elke foto. Tik gewoon op de knop van de functie om deze te openen en draai aan het wiel om de instelling aan te passen.

P12 Pro Mode – Vervolg

U hebt ook toegang tot een nieuw histogram in de hoek rechts bovenaan het scherm, waarmee u de belichting van een foto kunt regelen om de helderheid te corrigeren. De gyroscoop van de OnePlus 5, te herkennen aan de referentielijn in het midden van het scherm, past opnames automatisch aan een staande of liggende oriëntatie aan, en wordt groen zodra de foto perfect horizontaal is. Als u op een instellingenprofiel tikt, kunt u het als nieuw profiel opslaan in de Pro Mode voor eenvoudige toegang en snelle aanpassingen.

P13 Hamburger-menu en Instellingen

Tik op het Hamburger-menu in het Camera-scherm om de menuopties uit te vouwen. Naast de opties die elders in deze handleiding worden besproken, kunt u in dit menu direct de functies voor time-lapse, slow motion en panorama openen. U kunt ook op het pictogram Instellingen tikken, rechts boven in het scherm; hier kunt u locatie-data opslaan, het raster van de gebruikersinterface aanpassen en de histogram aan- en uitzetten.

Dash Charge

De **OnePlus 5** wordt geleverd met **Dash Charge**, een exclusieve technologie die een nieuwe standaard betekent voor snelladers. Met slechts 30 minuten laden heeft de **OnePlus 5** genoeg stroom voor de hele dag. Ook wanneer u video's streamt, zware grafische games speelt of de gps gebruikt om te navigeren, laadt **Dash Charge** de **OnePlus 5** razendsnel op.

P15 Display

De **OnePlus 5** heeft een verbluffend 5.5" **Optic AMOLED display**. Kleuren worden levendiger en meer natuurgetrouw weergegeven dan ooit, zonder extra stroomverbruik. Drie verschillende opties voor kleurcalibratie geven u vrijheid om het scherm aan te passen aan uw voorkeuren. De nieuwe DCI-P3 Display Mode combineert de sRGB en Default Display modus voor extra flexibiliteit. U kunt de schermmodus van uw voorkeur kiezen in het Display-menu, onder Instellingen.

P16 Dubbele simkaartsleuf

De **OnePlus 5** wordt simlockvrij geleverd, met ondersteuning voor twee nano-simkaarten. Door de mogelijkheid om met twee netwerken tegelijk verbonden te zijn, kunt u één toestel gebruiken, bijvoorbeeld zakelijk en privé. De OnePlus 5 is een echte wereldwijde telefoon, met ondersteuning voor 34 netwerken over de hele wereld.

Gebruik de **SIM Tray Ejector** (meegeleverd in de verpakking) om de simkaartsleuf uit het toestel te halen. De sleuf biedt plaats aan twee nano-simkaarten.

P17 Vingerafdruksensor

De verbeterde keramische vingerafdruksensor ontgrendelt de **OnePlus 5** in 0,2 seconden, zelfs als het scherm uit is. De sensor leert continu bij en wordt langzaam beter, dus het scannen van uw vingerafdruk wordt na verloop van tijd nog nauwkeuriger.

P18 Aanzetten

Zet de **OnePlus 5** aan door de <Power> knop (aan de rechterkant van het toestel) in te drukken en een paar seconden ingedrukt te houden. Volg de instructies op het scherm om te beginnen met het aanpassen van de **OnePlus 5** aan uw persoonlijke voorkeuren.

P19 OxygenOS

OxygenOS is een snel, minimalistisch en aanpasbaar besturingssysteem, gebaseerd op **Android**. Doordat we de belangrijkste functies van onze software continu verfijnen en de feedback van onze gebruikers snel en regelmatig implementeren, biedt OxygenOS een vloeiende en flexibele gebruikerservaring.

P21 Launcher

De launcher ondersteunt pictogrammen van derden en stelt u in staat om het raster van de App Drawer te wijzigen, gebaren toe te wijzen en meer. U kunt vrij switchen tussen drie beschikbare pakketten met pictogrammen om ervoor te zorgen dat uw telefoon past bij uw stijl. Om de **App Drawer** te openen swipet u gewoon even over het beginscherm. Alle apps worden automatisch op alfabetische volgorde gerangschikt, zodat u ze eenvoudig kunt vinden en openen. Houd het beginscherm wat langer ingedrukt als u de opties van de launcher wilt openen; deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een ander pakket met pictogrammen of een andere achtergrond te kiezen. Voel u vrij om de pictogrammen voor snelle toegang in de statusbalk aan te passen voor een betere navigatie.

U kunt pictogrammen hergroeperen door lang te drukken op het beginscherm en te klikken op "Herschikken" voor een beter overzicht.

P22 Shelf

Veeg op het beginscherm naar rechts om **Shelf** te openen. Dit gescheiden menu biedt toegang tot uw favoriete apps, de meest gebruikte contacten en recente foto's. De simpele en gestroomlijnde gebruikersinterface kan handmatig worden aangepast met widgets of andere slimme opties.

P23 Aanpassingsmogelijkheden

OxygenOS beschikt over drie verschillende thema's, zodat u zelf kunt bepalen hoe het besturingssysteem eruitziet. Verander de accentkleur en zelfs de kleur van de led-verlichting via de aanpassingspagina onder Instellingen. De grootte van pictogrammen kan worden aangepast voor een look die cleaner en overzichtelijker is. De navigatie kan worden veranderd met aangepaste commando's op basis van gebaren en aanpasbare knoppen. Nieuw in de **OnePlus 5** is de mogelijkheid om trillingen aan te passen en trilprofielen toe te wijzen aan verschillende bellers om uw ervaring nog persoonlijker te maken. U hebt ook toegang tot drie nieuwe off-screen gebaren die u kunt toewijzen aan verschillende apps en functies voor snelle en eenvoudige toegang.

P24 Apps lang indrukken

Dankzij de nieuwe functionaliteit voor snelkoppelingen kunt u vanaf het beginscherm snel gebruikmaken van specifieke functies binnen apps. Het enige wat u hoeft te doen is een app lang indrukken om het snelkoppelingsmenu te openen en op uw favoriete functies te tikken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een nieuw tabblad in uw browser openen, een e-mail opstellen, of populaire video's op YouTube bekijken zonder dat u eerst naar de betreffende app hoeft te navigeren.

P25 Reading Mode

Lezen op uw smartphone is nu comfortabeler dan ooit dankzij de **nieuwe Reading Mode van de OnePlus 5**. Door blauw licht weg te filteren en gebruik te maken van grijstinten, omgevingsinformatie en scherpte en helderheid van het scherm, simuleert **Reading Mode** de leeservaring van een echt boek. De leesstand kunt u handmatig aan- en uitzetten in het menu Instellingen onder 'Display'. U kunt ook instellen dat deze stand automatisch wordt gebruikt voor bepaalde apps.

P26 Niet storen tijdens games

Tijdens het spelen van games wilt u natuurlijk niet gestoord worden in de hitte van de strijd. Wanneer u **Gaming DND** (do not disturb) aan zet, worden meldingen geblokkeerd en de fysieke knoppen van het

toestel uitgeschakeld, zodat u niet onnodig wordt lastiggevallen. U kunt DND handmatig aan zetten in het Geavanceerde Menu onder Instellingen en u kunt **Gaming DND** ook automatisch laten inschakelen wanneer u uw favoriete games opent.

P27 Bellen

Tik op het pictogram <icon> in het beginscherm of de applicatielade en gebruik het pictogram <icon> om handmatig nummers te kiezen, of tik op een contactkaart in de Snel Bellen lijst om dat nummer snel te bellen. Of selecteer een telefoonnummer in Contacten, in een e-mail of een sms-bericht om te bellen.

Contacten worden automatisch toegevoegd aan uw Snel Bellen lijst, afhankelijk van hoe vaak u ze gebruikt. U kunt contacten permanent vastzetten boven aan de Snel Bellen lijst door ze te markeren als Favorieten <icon>; tik daarvoor gewoon op het sterretje van elk contact dat u wilt toevoegen.

P28 Berichten

Om een sms te sturen, opent u de applicatie Berichten op uw beginscherm of in de applicatielade. Voer de naam of het telefoonnummer in het veld in of selecteer iemand uit uw contacten. Typ uw bericht en tik vervolgens op <icon>.

Voor een mms selecteert u in de applicatie Berichten het bestand dat u wilt toevoegen. Typ uw bericht en tik dan op <icon>/.

P29 Galerij

De **OnePlus** galerij-app is verbeterd om het dagelijkse bladeren door uw foto's en het bewerken en beheren nog beter te maken. **Collections** worden automatisch gecreëerd voor afbeeldingen afkomstig uit verschillende bronnen. Dankzij de bewerkingsmodus, met 16 verschillende filters, kunt u bewerkingen uitvoeren, zoals het formaat aanpassen of bijsnijden. Er is ook een tekenfunctie voor oneindig veel plezier. De opnieuw vormgegeven interface is intuïtief en gestroomlijnd, en u kunt zoeken op locatie of uploaddatum.

P30 Muziek

Onze zelfontworpen muziekspeler, geoptimaliseerd voor offline gebruik, is ook meteen na het uitpakken beschikbaar. Met zijn simpele design is **OnePlus Music** precies wat u nodig heeft. Gebruik labels om uw muziekbibliotheek te maken en beheren zonder dat u moeilijk hoeft te doen met bestanden en mappen.

P31 Weer

Deze speciale weer-app biedt een real-time blik op de weersomstandigheden in uw locatie. De afbeeldingen passen zich dynamisch aan de omgeving aan om de verschillende weertypen aan te geven en eventuele risico's zoals regen of mist.

P32 Geluid opnemen

Onze dynamische opname-app biedt veel flexibiliteit en veelzijdigheid. Beheer uw geluidsoptnames door het volume van al het binnenkomende geluid te volgen en plaats handmatig tijdstempels om belangrijke momenten te markeren.

P33 File Manager

De **File Manager** is verbeterd met diverse nieuwe functies. U kunt uw privédocumenten, foto's en video's nu afschermen in een Secure Box, een privézone die met een pincode of vingerafdruk ontgrendeld kan worden. Bestanden kunnen ook gecategoriseerd en gelabeld worden voor een overzichtelijker bestandsbeheer, u kunt bestanden voorzien van nieuwe opslaginformatie en profiteren van een veel betere zoekfunctie. Al uw bestanden op **Google Drive** worden ondersteund binnen onze **File Manager**.

P34 Toegangsrechten voor apps

Met App Permissions kunt u bepalen tot welke informatie uw apps toegang hebben, zoals locatie, identiteit, contacten en meer. Toegangsrechten voor apps kunt u instellen in de Apps-pagina, onder Instellingen.

P35 Veiligheidsinformatie

Deze gebruikershandleiding bevat alle benodigde productveiligheidsinformatie. Lees deze zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt en bewaar de informatie voor toekomstig gebruik.

P36 Verklaring

OnePlus is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnePlus is reproductie, overschrijving, verspreiding of opslag van de inhoud van dit document in welke vorm dan ook verboden. OnePlus voert een beleid van voortdurende ontwikkeling. Bijgevolg behoudt OnePlus zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan producten die in dit document worden beschreven. De volledige inhoud van dit document wordt getoond in zijn huidige situatie (Engels: "as is"). Behalve wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving, worden er geen garanties gegeven, in welke vorm dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid van dit document. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijk recht zal OnePlus of haar

licentiehouders onder geen beding verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enig verlies van data of voor gemaakte schulden of voor het veroorzaken van enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade die kan ontstaan. Beschikbaarheid van productvoorraden, applicatiesoftware en accessoires kan variëren. Neem contact op met een erkende OnePlus-distributeur voor gedetailleerde informatie. Dit toestel kan grondstoffen, technologieën of software bevatten die onderhevig zijn aan exportwetten en -voorschriften. Omlleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

P37 Veiligheid

Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot schade aan uw toestel, eigendom, uzelf of anderen.

- Schakel het toestel niet aan waar dit niet is toegestaan of wanneer dit storing of gevaar kan veroorzaken.
- Wanneer u een voertuig bestuurt, gehoorzaamt en volgt u de van toepassing zijnde lokale wetgeving.
- Gebruik het toestel niet bij benzinestations of in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- Mobiele telefoons kunnen storing veroorzaken. Controleer alle wet- en regelgeving wanneer u gaat vliegen.
- Ziekenhuizen of gezondheidsorganisaties kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor radiofrequenties. Geef gehoor aan alle regels en voorschriften.
- Alle draadloze apparatuur kan gevoelig zijn voor storing, hetgeen de prestaties kan beïnvloeden.
- Alleen gekwalificeerd en geautoriseerd personeel mag reparaties uitvoeren aan dit product.
- Gebruik alleen merkaccessoires en -batterijen die zijn goedgekeurd door OnePlus. Accessoires die niet zijn goedgekeurd door OnePlus kunnen de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.
- Dit toestel is niet waterbestendig. Houd het uit de buurt van (lucht)vochtigheid.
- Volg de veiligheidsrichtlijnen zoals beschreven in deze handleiding wanneer andere apparaten worden aangesloten.
- Probeer uw toestel niet aan te sluiten op incompatibele producten.

P38 Voorzorgsmaatregelen voor de batterij

- Probeer de batterij niet te repareren, demonteren of modificeren. Plaats de batterij niet in de buurt van vuur, verwarmingstoestellen, direct zonlicht of andere hittebronnen. Langdurige blootstelling aan hitte kan lekkage aan de batterij, explosie of brand veroorzaken.
- Oefen geen druk uit op de batterij en probeer de batterij niet te doorboren met harde objecten. Het beschadigen van de batterij kan lekkage aan de batterij, oververhitting of brand veroorzaken.
- Batterijvloeistof kan schade aan huid of kleding veroorzaken. Indien u hieraan wordt blootgesteld, was dan onmiddellijk de huid met water en zoek medische hulp.

- Indien u afwijkingen aan de batterij opmerkt, zoals een hoge temperatuur, verkleuring, vervorming of lekkage, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en neem contact op met de helpdesk.
- Indien de interne vloeistof van de batterij in aanraking komt met uw ogen, spoel deze dan grondig en zoek onmiddellijk medische hulp.
- Sluit uw toestel niet aan op hoogspanningsvoeding; de batterij kan dan beschadigd raken.
- Alle batterijen hebben een beperkte levensduur en zullen capaciteit beginnen te verliezen na enkele honderden keren opladen/ontladen.
- Deponeer de batterij niet bij het huishoudelijk afval. Sla hier de lokale regelgeving op na.

<ICON> Waarschuwing: laad de batterij niet langer dan 12 uur op.

P39 Tips om energie te besparen en de batterij langer mee te laten gaan

- Functies als Bluetooth en wifi verbruiken meer energie, dus schakel deze functies uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Hoe helderder het scherm, hoe meer energie er wordt verbruikt; u kunt de helderheid van het scherm dimmen en de slaaptijd verkorten in het instellingenmenu bij beeldscherm.
- Gebruik alleen de officiële OnePlus-lader. Het gebruik van ongeautoriseerde laders kan gevaarlijk zijn en kan de garantie doen vervallen.
- Gebruik geen onveilige stekkers of stopcontacten.
- Gebruik geen lader die kortsluiting heeft gehad.
- Demonteer of verander de oplader niet; dit kan leiden tot persoonlijk letsel, elektrische schokken of brand.
- Gebruik de oplader niet in vochtige omgevingen.
- Raak de lader, de kabel of het stopcontact niet aan met natte handen; dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Plaats geen zware objecten op het netsnoer en probeer geen kabels te veranderen.
- Zorg ervoor dat u de lader stevig vasthoudt wanneer u deze uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het netsnoer; dit kan leiden tot schade en elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt.
- Laad de batterij in de volgende gevallen niet op: in direct zonlicht, bij temperaturen onder 5°C of boven 40°C; in gebieden met een hoge luchtvochtigheidsgraad, gebieden die erg stoffig zijn of waar sterke trillingen aanwezig zijn; in de buurt van een tv, radio of ander elektrisch apparaat.
- De maximale omgevingsoplaadtemperatuur van het apparaat is door de ontwikkelaar vastgesteld op 25°C.
- De oplader is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

P40 Veilig rijden

- Veiligheid heeft de hoogste prioriteit wanneer u een voertuig bestuurt. Geef gehoor aan alle regels die gelden voor het gebied of land waarin u zich bevindt.
- Leg of draag uw mobiele telefoon of accessoires niet in de buurt van vloeistof of brandbaar gas. Zorg ervoor dat u uw telefoon of accessoires niet in de buurt van airbags plaatst.
- Vertrouw niet uitsluitend op de GPS van uw telefoon; deze applicaties zijn alleen bedoeld voor referentiedoelinden. Locatie-informatie verandert geregeld en op sommige plaatsen worden deze functies niet ondersteund. Routebeschrijvingen en/of kompassen kunnen onjuist, incompleet of niet ondersteund zijn.
- Elektromagnetische golven (in de omgeving of zelfs in koptelefoonmagneten) kunnen de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden, dus gebruik dit alleen als referentie.
- Indien u uw locatie niet openbaar wilt maken, gebruik dan geen applicaties die uw locatie op kunnen slaan. Geef gehoor aan de wet- en regelgeving van de lokale autoriteiten.

P41 Gebruiksomgeving

- Schakel uw toestel uit wanneer het gebruik hiervan is verboden of wanneer dit storing of gevaar kan veroorzaken.
- Mobiele telefoons kunnen de normale werking van elektronische en medische apparatuur verstoren. Volg de geldende wetten en regelgeving.
- De radiogolven van uw mobiele telefoon kunnen zeer nauwkeurige elektronische apparatuur verstoren.
- Gebruik uw telefoon alleen bij een temperatuur van -10 tot 35°C en bij 35-85% luchtvochtigheid.
- In extreem uitzonderlijke gevallen kan het toestel de werking van elektronische apparatuur in een voertuig beïnvloeden.

P42 FCC & IC-verklaring

1. Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) het toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- (2) het toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

2. Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

OnePlus is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-storing veroorzaakt door ongeautoriseerde modificaties of wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke modificaties of wijzigingen kunnen de gebruiker de bevoegdheid ontnemen om de apparatuur te gebruiken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het in- en uitschakelen van de apparatuur, dan wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen middels een of meerdere van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

P43 FCC-waarschuwing

- Alle wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen.
- De antenne(s) gebruikt voor dit zendapparaat mogen niet in de directe omgeving van of in combinatie met andere antennes of zendapparaten worden gebruikt.
- De landcodekeuze is alleen voor modellen die niet in de VS worden verkocht en is niet beschikbaar voor VS-modellen. Overeenkomstig de FCC-regulering mogen alle wifi-producten die in de VS op de markt worden gebracht, alleen gekoppeld worden aan kanalen die in de VS worden geëxploiteerd.
- Indien van toepassing, zijn activiteiten in het frequentiebereik 5.15 - 5.25 GHz beperkt tot gebruik binnenshuis.

P44 Informatie over blootstelling aan radiofrequentie (SAR)

Dit toestel voldoet aan de door de overheid gestelde eisen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat het de emissiegrenswaarden voor blootstelling aan radiofrequentie (RF)-energie, vastgelegd door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse overheid, niet overschrijdt.

De standaard voor blootstelling aan draadloze apparaten is een maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet is ingesteld door het FCC op 1.6W/kg. *Testen voor SAR worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden die zijn gespecificeerd door de FCC, waarbij het toestel op het hoogste gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequenties.

Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogste gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau van het toestel tijdens het gebruik ervan ver onder de maximumwaarde liggen. Het toestel is namelijk zodanig ontworpen dat het op verschillende vermogensniveaus kan opereren waarbij het alleen het vermogen verbruikt dat nodig is om het netwerk te vinden. Hoe dichter u zich dus bij een basisstation bevindt, hoe lager de vermogensuitvoer.

Er kunnen verschillen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende apparaten en op verschillende posities, maar ze voldoen allemaal aan de eisen die de overheid stelt.

Dit toestel is ook getest en voldoet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat, en met de handset op minimaal 1 cm van het lichaam.

Bij het gebruik van andere accessoires is naleving van de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC mogelijk niet gegarandeerd. Houd de handset minimaal 1 cm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld.

[P45 Informatie over CE-certificering \(SAR\)](#)

In Europa is de SAR-limiet 2.0 W/kg. Dit toestel is getest op normaal gebruik met de achterkant van de handset op 1,5 cm van het lichaam. Gebruik, om aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen te voldoen, accessoires die zorgen voor een afstand van 1,5 centimeter tussen het lichaam en de achterkant van de handset. Wanneer het product op het lichaam wordt gedragen in een etui, riemclip of soortgelijke accessoire, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten. Accessoires die niet beantwoorden aan deze vereisten, voldoen mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling en moeten vermeden worden.

Wanneer u een pacemaker, gehoorapparaat, een cochleair implantaat of een ander apparaat gebruikt, dient u de telefoon te gebruiken volgens uw doktersvoorschrift.

Uw toestel is zodanig ontworpen dat het de uitzendlimiet van radiogolven zoals voorgeschreven in internationale richtlijnen niet zou mogen overschrijden.

De SAR-waarde van het toestel kan variëren afhankelijk van factoren als de afstand tot de netwerktoren of het gebruik van accessoires.

[P46 Verklaring over elektronisch afval](#)

Elektronisch afval of e-waste verwijst naar afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Laat toestellen indien nodig enkel herstellen door bevoegde agentschappen. Haal het toestel niet zelf uit elkaar. Gooi gebruikte elektronische apparatuur, batterijen en accessoires op het einde van hun levensduur altijd weg; gebruik hiervoor een officieel verzamelpunt of inzamelcentrum.

Gooi e-waste niet in een gewone vuilnisemmer. Gooi batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Onjuiste verwijdering van afval verhindert het hergebruik van natuurlijke bronnen. Afval kan schadelijke chemicaliën bevatten wanneer het niet op de juiste manier wordt gerecycled. Dit kan de grond en het water met gifstoffen aantasten en broeikasgassen uitstoten in het milieu.

P47 Overige belangrijke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften

- Gebruik de telefoon niet wanneer de antenne is beschadigd. Dit kan letsel veroorzaken.
- Houd de telefoon uit de buurt van magnetische kaarten of andere magnetische voorwerpen; informatie die is opgeslagen op floppy discs, geheugenkaarten en creditcards kan beschadigd raken door magnetische straling.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de telefoon-ontvanger. Kleine metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het toestel en kunnen persoonlijk letsel of schade aan het toestel veroorzaken.
- Houd de telefoon uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Schade aan het display kan leiden tot lekkage van de vloeistof in het LCD-paneel. Indien deze vloeistof in contact komt met uw ogen, spoel uw ogen dan onmiddellijk met water (niet wrijven) en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Gebruik alleen door OnePlus geautoriseerde batterijen en opladers voor uw OnePlus telefoon. Het gebruik van producten van derden kan ertoe leiden dat batterijen gaan lekken, oververhit raken of ontbranden. OnePlus zal geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongevallen of problemen veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door OnePlus.
- Sluit het toestel alleen aan op stroombronnen met USB 2.0 of hoger.

<ICON> Waarschuwing: overmatige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen.

P48 Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een product van superieur ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de levensduur van het toestel te verlengen.

- Als het scherm in contact komt met vloeistoffen of stof, reinig het dan onmiddellijk.
- Raak de aansluitingspoort van de telefoon niet aan, aangezien statische elektriciteit onderdelen in het toestel kan beschadigen.

- Sla niet met de telefoon, schud deze niet en laat hem niet vallen teneinde schade of letsel te voorkomen.
- Zet geen druk op het toestel, dit kan schade aan het scherm, de batterij of het toestel zelf veroorzaken.
- Plaats de batterij, de telefoon of de lader niet in een magnetron of in een ander apparaat met een hoog voltage. Dit kan namelijk kortsluiting, brand of andere schade veroorzaken.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van ontvlambaar gas.
- Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen, om letsel of materiële schade te voorkomen.
- Plaats de telefoon niet op een oneffen of instabiele ondergrond.
- Telefoon, batterij en lader zijn niet waterdicht. Gelieve deze apparaten niet te gebruiken in de badkamer, gebieden met een hoge temperatuur, vochtigheid of stof; vermijd regen.
- Gebruik een zachte, schone, droge doek om de telefoon, batterij en oplader te reinigen.
- Gebruik geen alcohol of agressieve chemicaliën om het toestel te reinigen.
- Gebruik een zachte doek met water om vuil en vlekken te verwijderen; gebruik niet uw nagels of andere scherpe voorwerpen teneinde krassen op het scherm te voorkomen.
- Stopcontacten die vuil zijn kunnen het contact met de oplader verslechteren en het opladen van de telefoon kan hierdoor falen.
- Wanneer de telefoon bezig is met het verzenden of opslaan van informatie, mag de simkaart niet worden verwijderd.
- Gemodificeerde accessoires kunnen het toestel beschadigen of de plaatselijke richtlijnen voor radioapparatuur overtreden.
- Indien van toepassing dient de gebruiker de 5GHz wifi buitenshuis uit te schakelen.

<ICON> Waarschuwing: lees voor het gebruik van de telefoon zorgvuldig de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Sommige mensen kunnen duizeligheid of andere medische problemen ervaren door flitslichten. Wanneer u tot de risicogroep behoort, raadpleeg dan uw arts voordat u dit toestel gebruikt. Indien u de volgende symptomen heeft: hoofdpijn, duizeligheid, stuip trekkingen, oog- of spierkrampen, bewustzijnsverlies of onwillekeurige bewegingen van het lichaam, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en raadpleeg een arts. Vermijd langdurig gebruik van het toestel en houd het op veilige afstand van uw ogen.

P49 Verklaring van conformiteit voor de EU

Hierbij verklaart **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**, dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

Let op: Neem de nationale plaatselijke regelgeving in acht van de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Gebruik van dit apparaat kan worden beperkt in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).