

P1 Pääsivu

## OnePlus 5 -käyttöopas

P2 Sisällysluettelo

04 Mitä laatikossa on

05 Laite

06 Asetukset

07 Ilmoitusvalitsin

08 Kamera

09 Muotokuvatila

10 **Kaksoiskamera** -zoom

11 Video

12 **Pro tila** – Yleiskatsaus

13 **Pro tila** – Asetusten säätäminen

14 Hampurilaisvalikko ja asetukset

15 **Dash Charge**

16 Näyttö

17 Tupla-nano-SIM-korttilokero

18 Sormenjälkitunnistin

19 Käynnistys

20 **OxygenOS**

21 Launcher

22 **Shelf**

23 Räättälöinti

24 Sovelluksen painaminen pitkään

25 Lukutila

26 Pelaaminen DnD

27 Soittaminen

28 Viestit

29 Galleria

30 Musiikki

31 Sää

32 Tallennin

33 File Manager

34 App Permission -oikeuksien hallinta

35 Turvallisuustiedot

## P3 Tervetuloa

### Kiitos!

**OnePlus 5** on yli kolme vuotta jatkuneen kehityksen tulos.

Siinä yhdistyvät huippuluokan tekniikka ja sujuvaksi hiottu ohjelmisto. Yhdessä ne tuottavat saumattoman käyttökokemuksen.

Jokainen OnePlus 5:n osa on huolella valittu ja optimoitu parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

Teimme **OnePlus 5:n** yhdessä. Keskiössä ovat sinun kokemukseesi vaikuttavat asiat.

Lippulaivatuoitteemme tavoitteet ja odotukset eivät ole koskaan olleet näin korkealla. Odotamme innolla, mitä mieltä olet **OnePlus 5:stä** itse.

## P4 Mitä laatikossa on

- **OnePlus 5**
- Näytönsuoja (\*Huomaa: Näytönsuoja on esiasennettu puhelimeen)
- **Dash Type-C -johto**
- **Dash Power -virtalähde**
- **SIM luukun -avaustyökalu**
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

## P5 Laite

- **Ilmoitusvalitsin**
- Äänenvoimakkuus
- Aloitusnäkyvä/Sormenjälkitunnistin
- **USB Type-C**
- Kuulokeliitäntä
- Virta
- Lepotila/Herätys
- Kaksois Nano SIM -korttipaikka

## P6 Asetukset

Käynnistettyäsi laitteen suorita ohjattu Google-asennus. Sillä määritellään mm. Google-tunnuksesi ja -synkronointi ja asetetaan sormenjäljet. OnePlus-asetuksilla voit räätälöidä oman **OnePlus 5:si**. Saat älypuhelin kokemuksen, joka toimii juuri niin kuin sinä haluat. Voit ottaa käyttöön ohjelmistopainikkeita, liike- tai eleohjausta ja muita haluamiasi ominaisuuksia.

## P7 Ilmoitusvalitsin

**Alert Slider** -ilmoitusvalitsin on puhelimesi yläreunassa. Se antaa täyden vallan ilmoituksen hallintaan. Voit valita kolmen ilmoitusprofiilin välillä helposti, ottamatta puhelinta pois taskusta. **OnePlus 5:lla** eri ilmoitusasetusten välillä vaihtaminen on nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen.

## P8 Kaksoiskamera

**OnePlus 5:n kaksoiskamera** on sen tavaramerkki. Kaksoiskamera löytyy laitteen takaosasta. Sen 16 megapikselin laajakulmaoptiikka ja 20 megapikselin teleoptiikka auttavat monipuolisempien kuvien ottamisessa. Kameraa ohjaa ainutlaatuinen **Smart Capture** -teknologiamme. Sen ja muiden uusien ominaisuuksien ansiosta voit ottaa erittäin tarkkoja kuvia **OnePlus 5 kaksoiskameralla**. Laitteen etupuolessa on 16 megapikselin etukamera selfie- ja livestriimaustarpeisiin.

## P8 Muotokuva-tila

OnePlus 5 käyttää kahta kamerasensoria saumattomasti yhdessä ja erottaa kohteesi ja taustan toisistaan polttovälin avulla. Kun tausta erotetaan kasvoista, OnePlus 5 pystyy tuottamaan ammattimaisen syväterävyysvaikutelman eli *bokeh*-tehosteen. **Muotokuva-tilan** aktivointi tapahtuu avaamalla kamerasovellus ja pyyhkäisemällä vasemmalle. Keskitä kuva kohteeseesi ja anna kameran luoda luonnollinen syväterävyysvaikutelma. Kun olet tyytyväinen sommitteluun, paina sulkipainiketta ja ota muotokuvasi.

## P9 Kaksoiskamera -zoom

20 megapikselin teleoptiikan ansiosta **OnePlus 5:n kaksoiskamera** -järjestelmä kykenee zoomaamaan korkealla resoluutiolla säilyttäen kuvanlaadun. Optisen zoomin ja multi-frame -ohjelmistoalgoritmimme ansiosta voit zoomata ennennäkemättömällä tarkkuudella. Napauta zoom-painiketta, niin kuva zoomautuu kaksinkertaiseksi. Liu'uta zoom-painiketta vasemmalle, niin voit zoomata manuaalisesti jopa kahdeksankertaiseksi.

## P10 Video

OnePlus 5:n mukana on joukko erilaisia videontallennusvaihtoehtoja. Löydät aina oikean välineen tarpeeseesi. Videon tallentaminen aloitetaan napauttamalla "video" hampurilaisvalikosta tai pyyhkäisemällä kameranäytöllä oikealle. Valikosta voit valita haluamasi videotyyppin. Vaihtoehtoja on 1080P 60 FPS:stä 4K:hon.

## P11 Pro-tila

OnePlus 5:n kokonaan uusi **Pro**-tila antaa sinun säätää ja optimoida kuviesi tiettyjä ominaisuuksia vapaasti. **Pro -tila** löytyy helposti **OnePlus 5:n** kameran käyttöliittymästä. Voit muuttaa mm. ISO-

herkkyyttä, valkotasapainoa, sulkijan nopeutta, tarkennusta ja valotusta joka kuvan kohdalla. Napauta asetuksen painiketta ja avaa asetuksen muokkausvalikko ja säädä sitten asetusta pyörää pyörittämällä.

## P12 Pro tila – jatkoa

Voit käyttää myös näytön oikean yläkulman histogrammia avuksesi. Se auttaa arvioimaan kuvan valotuksen oikeaksi. OnePlus 5:n gyroskooppi muodostaa ohjaavan viivan näytön keskelle. Se kääntyy automaattisesti vaaka- tai pystyasentoon ja muuttuu vihreäksi, kun kuva on täysin suorassa. Jos painat asetusprofiilia, voit tallentaa sen ja muut profiilisi tiedot helppoa uudelleenkäyttöä ja muokkausta varten.

## P13 Hampurilaisvalikko ja asetukset

Kun napautat kameranäytöllä hampurilaisvalikkoa, valikon vaihtoehdot aukeavat. Muiden tässä oppaassa kuvattujen toimintojen ohella löydät sieltä myös time-lapse-, hidastus- ja panoramakuvauksen toiminnot. Voit napauttaa myös näytön oikean yläkulman asetuskuvaketta. Siellä voit tallentaa sijaintitietoja, säätää käyttöliittymän ruudukkoa ja kytkeä histogrammin päälle tai pois.

## P14 Dash Charge

**OnePlus 5:n Dash Charge** on eksklusiivinen teknologia, joka asettaa uuden vertailukohdan nopeille latausratkaisuille. Nopea 30 minuutin lataus lataa **OnePlus 5:tä** riittävästi päivän käyttöä varten. **Dash Charge** antaa **OnePlus 5:lle** virtaa tasaisella nopeudella, vaikka samalla striimaisit videoita, pelaisit graafisesti vaativaa peliä tai käyttäisit GPS-navigointia.

## P15 Näyttö

**OnePlus 5** on varustettu upealla 5.5” **Optic AMOLED** -näytöllä. Värit ovat kirkkaampia sekä todentuntuisempia kuin koskaan aiemmin. Silti virrankulutus ei ole kasvanut. Kolme erilaista värikalibrointiasetusta antavat vapauden säätää näyttö juuri haluamaksesi. Uusi DCI-P3 –näyttötila yhdistää sRGB- ja oletusnäyttötilat ja antaa lisää joustavuutta. Voit valita suosikinäyttötilasi näyttövalikossa asetusten alla.

## P16 Tupla SIM -korttilokero

**OnePlus 5** on aina operaattorivapaa ja tukee kahta nano-SIM-korttia. Yksi laite riittää kaikkeen, kun voit yhdistää kahteen eri verkkoon samanaikaisesti. OnePlus 5 on aidosti globaali puhelin ja tukee 34 verkkokaistaa maailmanlaajuisesti.

Laatikosta löytyvää **SIM lokeron**-ulostyöntäjää käytetään poistamaan SIM-lokero laitteesta. Lokeroon mahtuu kaksi nano-SIM-korttia.

## P17 Sormenjälkitunnistin

**OnePlus 5:n** keraaminen premium-sormenjälkitunnistin avaa laitteesi 0,2 sekunnissa, vaikka näyttö olisi kytketty pois päältä. Sensori oppii ja kehittyy asteittain. Skannauksesi muuttuvat entistä tarkemmiksi ajan mittaan.

## P18 Käynnistys

Käynnistä **OnePlus 5** -laitteesi painamalla muutaman sekunnin ajan -painiketta, joka löytyy laitteen oikealta puolelta. Seuraa näytön ohjeita aloittaaksesi **OnePlus 5:n** räätälöinnin.

## P19 OxygenOS

**OxygenOS** on selkeä, nopea ja räätälöitävä **Android**-pohjainen käyttöjärjestelmä. Jatkuvan ohjelmistotoimintojen kehittämisen ja käyttäjäpalautteen nopean seurannan ansiosta OxygenOS tarjoaa sujuvan, joustavan käyttäjäkokemuksen.

## P21 Launcher

Launcher tukee kolmannen osapuolen kuvakkeita. Sen avulla voit mm. muuttaa omaa sovellusruudukkoasi ja määritellä eleohjauksen. Voit vaihtaa kolmen kuvakepaketin välillä ja valita sen, joka sopii tyyliisi parhaiten. Pääset **App Draweriin** pyyhkäisemällä ylöspäin aloitusnäytöltä. Kaikki sovelluksesi näkyvät helposti, automaattisesti aakkosjärjestyksessä. Painamalla aloitusnäyttöä pitkään aukeavat Launcherin asetukset. Sieltä voit mm. vaihtaa kuvakepaketin ja näytön taustakuvan. Voit muokata tilapalkin pikakuvakkeita vapaasti navigoinnin helpottamiseksi.

Voit järjestää kuvakkeet uudelleen painamalla pitkään aloitusnäytöllä ja klikkaamalla "Järjestä uudelleen".

## P22 Shelf

Pyyhkäise aloitusnäytöltä oikealle, niin **Shelf** aukeaa. Tästä erillisestä valikosta pääset suosikkisovelluksiisi, useimmin käyttämiisi yhteystietoihin, sekä viimeisimpiin valokuviisi. Sen selkeää ja virtaviivaista käyttöliittymää voi tehostaa lisäämällä pienoissovelluksia tai räätälöimällä erilaisia älykkäitä toiminnallisuuksia.

## P23 Räättälöinti

**OxygenOS**:ssa on kolme teemaa, joilla saat katselukokemuksesi täyteen hallintaan. Voit vaihtaa tehosteväriä ja jopa LED-indikaattorin väriä räätälöintisivun asetuksista. Sovellusten kuvakkeiden kokoa voi muuttaa johdonmukaisemman, selkeämmän kokonaisuuden saavuttamiseksi. Navigoinnin hallintaa voi muuttaa räätälöityillä eleohjaustoiminnoilla ja muokattavilla painikkeilla. Uutta **OnePlus 5:ssa** on myös mahdollisuus muokata värinäählytyksen voimakkuutta ja asettaa erilaisia värinäprofiileja eri soittajille kokemuksesi personointia ajatellen. Käytössäsi on myös kolme uutta näytön ulkopuolen elettä, jotka voit määrittää tiettyihin sovelluksiin tai toimintoihin ja nopeuttaa käyttöä.

## P24 Sovelluksen painaminen pitkään

Uusi sovellusten pikakuvakkeiden tuki auttaa tiettyjen sovellusten sisäisten toimintojen käytössä suoraan aloitusnäytöltä. Kun painat sovellusta pitkään, pikakuvakevalikko aukeaa. Voit napauttaa haluamaasi toimintoa. Näin voit esimerkiksi avata uuden välilehden selaimessa, kirjoittaa uuden sähköpostin tai katsoa YouTube'n trendaavia videoita suoraan, käymättä ensin sovelluksen sisällä.

## P25 Reading Mode -lukutila

Lukeminen älypuhelimella on miellyttävämpää kuin koskaan. **OnePlus 5:n uusi Reading Mode –lukutila** suodattaa pois sinisen valon, muuntaa värit harmaasävyiksi ja käyttää vallitsevan valon tietoja näytön tarkkuuden ja kirkkauden säätämiseksi. **Reading Mode** simuloi oikean kirjan lukukokemusta. Lukutilan voi kytkeä käsin päälle ja pois asetusvalikon kohdasta Näyttö. Sen voi myös kytkeä automaattisesti, kun käytät tiettyjä sovelluksia.

## P26 Gaming Do not Disturb

Kukaan ei halua tulla häirityksi kesken haastavan tason. Kun OnePlus 5:n **Gaming DND** on kytketty, ilmoitukset vaimennetaan ja laitteen painikkeet kytketään pois päältä. Tämä varmistaa, ettei pelaaminen keskeydy turhaan. **Gaming DND:n** voi kytkeä käsin päälle ja pois asetusvalikon kohdasta Lisäasetukset. Sen voi myös kytkeä automaattisesti, kun käynnistät suosikkipelisi.

## P27 Soittaminen

Voit soittaa puhelun napauttamalla <icon> aloitusnäytöstä tai sovellusalustasta. Käytä sitten numeronäppäimiä <icon> soittamiseen. Voit myös napauttaa yhteystietokorttia pikavalintaluettelosta. Voit valita puhelinumeroa yhteystiedoista, sähköpostista tai tekstiviestistä ja soittaa puhelun.

Useimmin käytetyt yhteystiedot lisätään automaattisesti pikavalintaluetteloon. Voit myös kiinnittää haluamasi yhteystiedot pikavalintaluettelon kärkeen merkkiaamalla ne suosikeiksi <icon> Paina vain tähteä jokaisen yhteystiedon kohdalla, jonka haluat lisätä.

## P28 Viestit

Lähetä tekstiviesti käynnistämällä viestisovellus aloitusnäytöstä tai sovellusalustasta. Anna nimi tai puhelinnumero kenttään tai valitse haluamasi yhteystieto. Kirjoita viestisi ja napauta <icon>

Voit lähettää multimediatekstin viestisovelluksesta valitsemalla haluamasi media. Kirjoita viestisi ja napauta <icon>/

## P29 Galleria

Kokonaan uusittu **OnePlus-galleriasovellus** on entistäkin parempi päivittäiseen kuvien selaamiseen, muokkaukseen ja organisointiin. **Collections**-kokoelmat kerätään automaattisesti eri lähteistä tulevista kuvista. Muokkaustila tarjoaa 16 erilaista suodatinta, joilla voit muokata kuviasi. Voit myös rajata ja muuttaa kuvien kokoa. Piirtotyökalu tarjoaa loputonta hauskanpitoa. Uusittu käyttöliittymä on intuitiivinen, virtaviivainen ja mahdollistaa kuvien etsinnän esimerkiksi tallennuspäivän tai sijainnin perusteella.

## P30 Musiikki

Täysin uusi itse suunnittelemaamme musiikkisoitin on optimoitu offline-käyttöön ja osa laitteen vakiotoiminnallisuutta. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen **OnePlus Musiikki** tarjoaa sinulle juuri mitä tarvitset. Käytä avainsanoja musiikkikirjaston järjestämiseen ja kasvattamiseen. Koskaan ei tarvitse säätää tiedostojen ja kansioiden kanssa.

## P31 Sää

Räätälöity sääsovelluksemme antaa reaaliaikaisen katsauksen sijaintisi sää tietoihin. Näytön grafiikka muokkautuu dynaamisesti ympäristöön ja ilmaisee erilaisia säätiloja ja ympäristöön liittyviä vaaratekijöitä, kuten sadetta tai sumua.

## P32 Tallennin

Dynaaminen äänentallennin-sovelluksemme tarjoaa joustavuutta ja monikäyttöisyyttä. Pysy tallennuksesi kanssa ajan tasalla, seuraa tallennettavan äänen voimakkuutta ja lisää käsin merkintöjä keskeisiin kohtiin.

## P33 File Manager -tiedostonhallinta

**File Manager** -tiedostonhallintaa on parannettu useilla uusilla toiminnoilla. Käyttäjät voivat nyt piilottaa yksityiset dokumentit ja kuvat Secure box -tallelokeroon. Se on yksityinen alue, jonka avaamisen tarvitaan pin-koodi tai sormenjälki. Tiedostoja voi myös luokitella ja merkitä. Tämä parantaa

tiedostopuun rakennetta, auttaa pysymään kärryillä tiedostoistasi sekä etsimään parannetun hakutoiminnon avulla. **File Manager** tukee kaikkia **Google drive** –tiedostoja.

### P34 App Permissions -oikeuksien hallinta

**App Permissions** -oikeuksien hallinta antaa sinulle vallan päättää, mitä tietoja ja oikeuksia sovelluksesi saavat. Tällaisia ovat mm. sijainti, identiteetti, yhteystiedot ja moni muu. Voit mukauttaa sovellusten oikeuksia asetusten sovellussivulla.

### P35 Turvallisuustiedot

Tässä käyttöoppaassa on kaikki tarvittavat turvaohjeet.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjeet tulevan varalta.

### P36 Vakuudet

**OnePlus** on **OnePlus Technology (Shenzhen) Co. Ltd:**n rekisteröimä tuotemerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän dokumentin kopiointi, siirto, jakaminen ja sisällön säilytys missään muodossa on kielletty ilman OnePlus:n kirjallista lupaa. OnePlusilla on jatkuvan kehityksen käytäntö. Siksi OnePlus pitää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia kaikkiin tuotteisiin, joita tässä dokumentissa kuvaillaan, ilman erillistä ilmoitusta. Tämän dokumentin sisältö toimitetaan sellaisenaan. Minkäänlaisia takuita ei anneta tämän dokumentin täsmällisyydestä, paitsi siltä osin kuin laki edellyttää. Soveltuvan lain enimmäislaajuuden rajoissa OnePlus tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei missään olosuhteissa ole vastuussa tiedon menetyksestä tai minkään erityisen, sattumanvaraisen, suoran tai epäsuoran vaurion aiheutumisesta. Tuotteiden, ohjelmiston ja lisälaitteiden saatavuus saattaa vaihdella. Tarkempia tietoja on saatavilla valtuutetuilta OnePlus-jälleenmyyjiltä. Tämä laite saattaa sisältää osia, teknologiaa tai ohjelmistoja, jotka ovat vientilakien ja -säästöjen alaisia. Lainvastainen poikkeaminen on kielletty.

### P37 Turvallisuus

Seuraavien ohjeiden seuraamatta jättäminen saattaa johtaa laitteesi, omaisuutesi, itsesi tai muiden ihmisten vahingoittumiseen.

- Älä käynnistä laitetta paikoissa, joissa se ei ole sallittua, tai paikoissa, joissa se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.
- Käyttäessäsi laitetta ajoneuvossa, noudata paikallisia lakeja.
- Älä käytä laitetta huoltoasemilla tai polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä radiotaajuuksille. Tarkista kaikki lentojen aikana voimassa olevat lait ja säädökset.
- Sairaalat ja terveysasemat voivat käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä radiotaajuuksille. Noudata kaikkia säädöksiä, kun olet tällaisissa tiloissa.
- Kaikki langattomat laitteet voivat olla herkkiä radiotaajuuksille, mikä voi haitata laitteesi toimintaa.



- Ainoastaan ammattitaitoisen ja valtuutetun henkilön tulisi korjata tätä laitetta.
- Käytä vain OnePlusin hyväksymiä lisälaitteita ja akkuja laitteeseesi. Lisälaitteet, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä, voivat vahingoittaa sinua tai puhelintasi.
- Laite ei ole vedenkestävä. Älä käytä puhelinta kosteissa olosuhteissa.
- Noudata tässä ohjeessa annettuja turvallisuusohjeita, kun luot yhteyden muihin laitteisiin.
- Älä yritä yhdistää laitettasi yhteensopimattomiin tuotteisiin.

### P38 Akun varotoimet

- Älä yritä korjata, purkaa tai muuttaa akkua. Älä aseta akkua tulen, lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonpaisteeseen. Pitkittynyt altistaminen kuumuudelle voi aiheuttaa akun vuotamista tai sen räjähtämisen tai syttymisen.
- Älä aseta painoa akun päälle tai puhkaise sitä kovilla esineillä. Akun vahingoittaminen voi aiheuttaa sen vuotamista, ylikuumentumista tai syttymisen.
- Akkuneste voi aiheuttaa vahinkoja iholle tai vaatteille. Jos ihosi on altistunut akkunesteelle, huuhtelee se välittömästi vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Jos havaitset minkäänlaisia poikkeavuuksia akussa, kuten voimakasta kuumuutta, muodonmuutoksia tai vuotamista, lopeta laitteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Jos akun sisällä oleva neste joutuu kosketuksiin silmiesi kanssa, huuhtelee ne perusteellisesti ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Älä kytke laitettasi korkeajännitteeseen virtalähteeseen, sillä se voi vahingoittaa akkua.
- Kaikilla akuilla on rajoitettu elinikä ja ne alkavat menettää tehoa usean sadan latauksen/virrankäytön jälkeen.
- Älä heitä akkua pois sekajätteen seassa. Ota selvää paikallisista määräyksistä.

<ICON> Varoitus: Älä lataa akkua yli 12 tuntia.

### P39 Säästä virtaa ja pidennä akun käyttöikää

- Bluetoothin ja Wifin kaltaiset ominaisuudet kuluttavat enemmän virtaa. Poista nämä ominaisuudet käytöstä, kun puhelin ei ole käytössä.
- Mitä kirkkaammaksi näyttö on säädetty, sitä enemmän virtaa kuluu. Voit himmentää näytön kirkkautta ja lepotilaan menemisen aikaa asetuksista.
- Käytä lataukseen vain pistorasioita, joissa on virtalähteessä ilmoitettu jännite. Väärän jännitteen käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja/tai akkua ja johtaa loukkaantumiseen.
- Älä käytä epäturvallisia pistorasioita tai virtalähteitä.
- Älä käytä oikosulkuun mennyttä laturia.
- Älä pura tai muuntele laturia. Se voi johtaa loukkaantumiseen, sähköiskuun tai tulipalloon.

- Älä käytä laturia kosteassa ilmastossa.
- Älä koske laturiin, kaapeliin tai pistorasiaan märillä käsillä, sillä se voi johtaa sähköiskuun.
- Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle äläkä yritä muuttaa sen johtoja.
- Varmista, että otat laturista kunnolla kiinni, kun irrotat sen. Älä vedä virtajohdosta, sillä se voi johtaa vahinkoihin ja sähköiskuihin tai jopa tulipaloon.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä lataa akkua seuraavissa olosuhteissa: suora auringonvalo, lämpötilat alle 5 tai yli 40 astetta, alueilla, joissa on kosteaa, pölyä tai joissa on voimakasta värinää, tai TV:n, radion tai muiden sähkölaitteiden läheisyydessä.
- Valmistajan ilmoittama maksimilämpötila lataukselle on 25°C.
- Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

#### P40 Turvallinen autoilu

- Ajoneuvoa ajaessa turvallisuus on tärkeintä. Noudata sääntöjä alueella tai maassa, jossa ajat.
- Älä säilytä tai kuljeta matkapuhelintasi tai sen lisävarusteita nestekaasun tai helposti syttyvän aineen läheisyydessä. Älä aseta puhelinta tai sen lisävarusteita turvatyynyjen läheisyyteen.
- Älä luota pelkästään puhelimesi GPS-järjestelmään. Tällaiset sovellukset ovat vain suuntaa-antavia. Sijaintitiedot muuttuvat säännöllisesti ja joissakin paikoissa näitä toimintoja ei tueta. Kartan reitit ja/tai kompassi voivat olla virheellisiä tai puutteellisia tai niitä ei tueta.
- Elektromagneettiset aallot (jotka tulevat ympäristöstä tai jopa kuulokkeista) voivat vaikuttaa kompassin tarkkuuteen, joten käytäthän sitä vain suuntaa-antavana.
- Jos et halua paljastaa sijaintiasi, varmista, ettet käytä sovelluksia, jotka seuraavat sijaintiasi. Noudatathan sääntöjä, lakeja sekä paikallisia määräyksiä.

#### P41 Käyttöympäristö

- Suljethan laitteesi aina kun puhelimen käyttö ei ole sallittua, tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.
- Matkapuhelimet saattavat häiritä elektroniikkalaitteiden ja lääketieteellisten laitteiden normaalia toimintaa. Ole hyvä ja noudata lakeja ja määräyksiä.
- Matkapuhelimesi radioaallot voivat häiritä herkkien elektroniikkalaitteiden toimintaa.
- Käytä puhelintasi ainoastaan -10°C ja 40°C:n lämpötilan sekä 35-85 %:n ilmankosteuden välillä
- Laite saattaa hyvin harvinaisissa tilanteissa vaikuttaa ajoneuvon elektroniikkalaitteisiin.

#### P42 FCC- ja IC -selvitys

1. Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käyttö on sallittu seuraavan kahden ehdon täyttyessä:

- (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, sekä
- (2) tämän laitteen tulee kestää mahdolliset vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

2. Tämä luokan B digitaalinen laite noudattaa Kanadan ICES-003 –standardia.

OnePlus ei ole vastuussa radio- tai televisiohäiriöistä, jotka johtuvat luvattomista muutoksista tähän laitteeseen. Tällaiset muokkaukset tai muutokset saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite noudattaa testatusti B-luokan digitaalisten laitteiden rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 määrittelemällä tavalla. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja häiriöitä vastaan asuinalueiden asennuksissa. Tämä laite luo, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä näiden ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.

Ei kuitenkaan ole takuuta siitä, että tietyn asennuksen yhteydessä ei esiinny häiriöitä. Laitteen mahdollisesti aiheuttamat häiriöt radio- tai televisiolähetysille voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja pois päältä. Käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni tai vaihda sen paikkaa
- Lisää laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä
- Kytke laite pistorasiaan eri piirissä kuin se, mihin vastaanotin on kytketty
- Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.

#### P43 FCC-varoitus

- Kaikki sellaiset muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
- Tämän lähettimen kanssa käytettävää antennia ei saa sijoittaa minkään muun antennin tai lähettimen yhteyteen tai käyttää niiden yhteydessä.
- Maakoodin valinta on vain muille kuin Yhdysvaltain malleille, eikä se ole saatavilla kaikille Yhdysvaltain malleille. FCC-sääntöjen mukaisesti kaikkiin Yhdysvalloissa markkinoitaviin WiFi-tuotteisiin asennetaan vain Yhdysvaltain toimintakanavat.
- Jos paikalliset säädökset vaativat, toiminnot 5,15 – 5,25 GHz:n kaistojen välillä on rajattu vain sisätiloissa käytettäväksi.

#### P44 Radioaalloille altistumistiedot (SAR)

Laite täyttää radioaalloille altistumista koskevat viranomaisvaatimukset.

Laite on suunniteltu ja valmistettu niin, että se ei ylitä Yhdysvaltain FCC:n (Federal Communications Commission) radiotaajuusenergialle määrittämiä altistumisrajoja.

Langattomia laitteita koskevilla altistumisstandardissa käytetään ominaisabsorptiorajamittayksikköä, joka tunnetaan lyhenteellä SAR. FCC:n määrittämä SAR-raja on 1,6 W/kg. SAR-testit suoritetaan FCC:n hyväksymien standardikäyttöpaikkojen avulla laitteella, joka siirtää suurinta sertifioitua tehotasoa kaikilla testattavilla taajuusalueilla.

Vaikka SAR määritellään laitteen korkeimman sertifioidun tehotason mukaan, laitteen todellinen SAR sen ollessa toiminnassa voi olla paljon alle maksimiarvon. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla, jotta se käyttäisi vain verkon saavuttamiseen vaadittavaa tehoa. Yleisesti ottaen, mitä lähempänä olet matkapuhelinverkon tukiasemaa, sitä alhaisempi on laitteesi lähtöteho.

Vaikka eri laitteiden SAR-tasojen välillä voi olla eroja käyttöpaikkojen välillä, kaikki täyttävät viranomaisvaatimukset.

Laite täyttää testatusti FCC:n käyttöä koskevat radiotaajuus-altistumisrajat sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei sisällä metallia ja jonka käsikappale on vähintään 1 cm:n päässä kehosta.

Muiden lisälaitteiden käyttö ei välttämättä täytä FCC:n altistumisohjeita. Pidä matkapuhelinta vähintään 1 cm:n päässä kehostasi, kun laite on kytketty päälle.

#### P45 CE-sertifikaatin tiedot (SAR)

SAR-raja Euroopassa on 2,0 W/kg. Tämä laite on testattu normaalin toiminnan osalta niin, että käsikappaleen takaosaa pidetään 1,5 cm päästä kehosta. Noudata RF-altistumisvaatimuksia käyttämällä lisävarusteita, joissa matkapuhelimen takaosan ja kehosi väliin jää 1,5 cm väli. Mahdollisesti käytettävät vyöpidikkeet, kainalokotelot ja vastaavat lisätarvikkeet eivät saa sisältää metalliosia. Jos käytettävät lisävarusteet eivät täytä näitä vaatimuksia, ne eivät ehkä noudata RF-altistumisvaatimuksia, joten niiden käyttöä pitäisi välttää.

Jos käytät sydämentahdistinta, kuulolaitteita, sisäkorvaistutetta tai muita laitteita, käytä puhelinta lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Laitteesi on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisten suositusten mukaisia radioaaltosäteilyn rajoja.

Laitteen SAR-arvo saattaa riippua tietyistä tekijöistä, kuten verkkotornin läheisyydestä tai lisälaitteiden käytöstä.

#### P46 Elektronisen jätteen hävitysselvitys

Elektroniikkajätteellä tarkoitetaan pois heitettyä elektroniikkaa ja elektroniikkalaitteita (WEEE). Varmista, että valtuutettu toimipiste korjaa laitteet tarvittaessa. Älä pura laitetta itse. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet, akut ja lisälaitteet niiden käyttöiän lopussa. Toimita ne valtuutettuun keräyspisteeseen tai keräyskeskukseen.

Älä heitä elektroniikkajätettä roska-äiliöön. Älä heitä akkuja sekajätteeseen. Jätteiden asiaton hävittäminen saattaa estää luonnonvarojen uudelleenkäyttämisen. Osa jätteestä sisältää vaarallisia kemikaaleja, ja ellei niitä hävitetä oikeaoppisesti, ne saattavat vapauttaa myrkyjä maaperään ja vesistöön sekä kasvihuonekaasuja ympäristöön.

#### P47 Muita tärkeitä turvallisuustietoja

- Älä käytä puhelinta, jos antenni on vioittunut, koska se voi aiheuttaa vammautumisen.
- Älä aseta puhelinta magneettikorttien tai muiden magneettisten esineiden läheisyyteen. Levykkeille, muistikorteille ja luottokorteille tallennetut tiedot voivat vahingoittua magneettisen säteilyn johdosta.
- Pidä metalliesineet kaukana puhelimen kuulokkeesta. Laite voi vetää puoleensa pieniä metalliesineitä, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vioittumista.
- Pidä puhelin kaukana vedestä ja muista nesteistä.
- Näytön vaurioituminen voi johtaa LCD-paneelin sisällä olevan nesteen vuotamiseen. Jos tätä nestettä joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä. Älä hankaa. Hakeudu lääkäriin välittömästi.
- Puhelimessasi voi käyttää vain OnePlusin hyväksymiä akkuja ja latureita. Kolmannen osapuolen tuotteiden käyttö voi aiheuttaa akun vuotoa, ylikuumenemista tai sen syttymisen. OnePlus ei ota mitään vastuuta onnettomuuksista tai ongelmista, jotka aiheutuvat sellaisten lisävarusteiden käytöstä, joita OnePlus ei ole hyväksynyt.
- Yhdistä vain virtalähteisiin, joissa on USB 2.0 tai uudempi.

**<ICON>** Varoitus: liiallinen äänenpaine voi vahingoittaa kuuloa.

#### P48 Huolto ja kunnossapito

Puhelimesi on huippuluokan suunnittelun ja käsityötaidon tuote ja sitä pitäisi käsitellä huolella. Seuraavat suositukset auttavat pidentämään laitteesi käyttöikä.

- Jos puhelimen näytölle joutuu pölyä tai nestettä, puhdistaa se välittömästi.
- Älä kosketa puhelimen liitintä, koska staattinen sähkö saattaa vahingoittaa laitteen osia.
- Älä lyö, ravista tai pudota puhelinta vaurioiden välttämiseksi.
- Älä aseta laitteelle painetta, koska se saattaa vahingoittaa näyttöä, akkua tai itse laitetta.

- Älä laita akkua, puhelinta tai laturia mikroaaltouuniin tai muuhun korkealla jännitteellä toimivaan laitteeseen. Tämä saattaa aiheuttaa piirin vaurioitumisen, tulipalon tai muita vahinkoja.
- Älä käytä puhelinta syttyvien kaasujen lähellä.
- Pidä puhelin lasten saavuttamattomissa välttääksesi tapaturmia tai omaisuuden vaurioitumista.
- Älä aseta puhelinta epätasaisille tai epävakaille pinnoille.
- Puhelin, akku tai laturi eivät ole vedenpitäviä. Älä käytä niitä kylpyhuoneessa, korkeissa lämpötiloissa, kosteissa tai pölyisissä olosuhteissa tai sateessa.
- Puhdista puhelin, akku tai laturi pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä puhdista laitetta alkoholilla tai vahvoilla kemikaaleilla.
- Poista lika ja tahrat pehmeällä ja kostealla liinalla kynsien tai terävien esineiden sijasta näytön naarmuttamisen välttämiseksi.
- Likaiset pistorasiat saattavat aiheuttaa heikon kontaktin laturiin, jolloin puhelin ei lataudu kunnolla.
- Älä poista SIM-korttia puhelin siirtäessä tai tallentaessa tietoja.
- Muunnellut lisälaitteet saattavat vaurioittaa laitetta tai rikkoa radiolaitteita koskevia paikallisia säädöksiä.
- Jos paikallinen säädäntö vaatii, käyttäjän tulee ottaa 5GHz Wi-Fi pois käytöstä ulkoilmatiloiissa.

<ICON> Varoitus: Lue terveys- ja turvallisuustiedot huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä.

Vilkkuvat valot saattavat aiheuttaa huimausta tai lääketieteellisiä ongelmia joillekin ihmisille. Jos epäilet kuuluvasi riskiryhmään, kysy lääkärin neuvoa ennen laitteen käyttöä. Jos sinulla on seuraavia oireita: päänsärkyä, huimausta, kouristuksia, silmä- tai lihaskouristuksia, tajunnan menetyksiä tai tahattomia kehon liikkeitä, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä laitteen käyttämistä pitkiä aikoja ja pidä se riittävän etäällä silmistäsi.

P49 EU-vaatimustenmukaisuus

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. vakuuttaa, että tämä laite noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita määräyksiä.

Huomaa: Ole hyvä ja tarkista paikalliset määräykset siellä, missä laitetta käytetään. Tämän laitteen käyttöä saatetaan rajoittaa joissain tai kaikissa Euroopan Unionin (EU) jäsenvaltioissa.