



MagicCube
ユーザーガイド
初期設定編

はじめに

最初に行うことはHomeMateのアカウントを作成することと、MagicCubeの初期設定です。

MagicCubeはそれ自身がWi-Fiのアクセスポイントになり、それにスマートフォンを接続させます。そのスマートフォンを使い、MagicCubeを接続させたいWi-Fi APを指定すると初期設定は終わりです。

登録に成功すると、MagicCubeはDefault Room(デフォルトルーム)に置かれます。MagicCubeや他のORVIBOシリーズを一つの部屋だけでご利用の場合はこのままで大丈夫です。複数の部屋に設置してお使いの場合は、私>ファミリー管理>ルームの管理から「**ルームを追加します**」で設置する部屋を増やして行ってください。

HomeMateアカウントの作成

ご利用にはアカウント登録が必要です。まずiOS(AppStore)かAndroid(Play Store)かに応じてそれぞれのストアから、**HomeMate**アプリをインストールしてください。
HomeMateという名前で検索します。

AppStore



Play Store



サインアップ

HomeMateアプリの最初のご利用時には、アカウントへサインアップが必要です。メールアドレスとパスワードを入力し、サインアップを行ってください。次回からはそのアカウントでログインができます。複数のスマートフォンで同じアカウントで設定を維持した状態で使えます。




パスワードはメールアドレスのパスワードではなく、HomeMateアカウント用に設定するものです。

新しいファミリーの作成

「新しいファミリーの作成」をタップして、新しいファミリーを作成します。

自宅の名前とは家庭や事務所などを識別するものです。入力するとトップ画面に戻ります。

1つのファミリーの中に複数のルームを登録することができます。



MagicCubeの初期設定

ここからMagicCubeの初期設定を行い、HomeMateにデバイス登録を行います。MagicCubeをインターネットにWi-Fi接続させる必要があります。最初は MagicCubeがWi-Fi APになり、お使いのスマートフォンを MagicCubeにWi-Fi接続し、必要な設定を行うと、今度は MagicCubeがご自宅のWi-Fi APへ接続するという手順です。


Wi-Fi接続ルーターの要件

1. 2.4GhzのWi-Fiだけに対応
2. 暗号はWEP, WPA-PSK, WPA2-PSKに対応(WPA/WPA2を推奨)
3. パスコードは6文字以上で設定されていること

設定に使うスマートフォンは、MagicCubeを接続しようとしているWi-Fiルーター(2.4Ghz限定)に接続し、そこからインターネットアクセスできることを確認してから、以下の手順を開始してください。



デバイスを追加

HomeMateアプリにて、**デバイスを追加** > **スマートリモートコントロール** > **マジックキューブ**と選択し、マジックキューブをHomeMateへデバイスとして追加していきます。(QRコードは使いません)



スマホでMagicCubeにWi-Fi接続し接続させるルータを指定します

MagicCubeの電源を投入し、下図のように赤いLEDが点滅するまで6秒ほど本体を押し下げ、次へをタップします。スマホからMagicCubeが「HomeMate_AP」という名前のWi-Fi APと見えますので、それに接続します。



MagicCubeが無線ルーターに接続し、HomeMateサーバーへ接続

無線ルーターに接続するとLEDが青色になります。(失敗するとLEDは赤のまま)

HomeMateサーバーに接続できると「**正常に追加されました**」となります。デバイス名をつけて「保存する」をタップします。

トップ画面にMagicCubeが追加されたら成功です。

