



FRIGIDAIRE®

PureAir PK-2 Produce Keeper Plus™ (Conservador de frutas y verduras) (Conservateur de fruits et légumes)

MODEL/MODELO/MODÈLE:
FRPAPK2RF



1. Remove the plastic wrapper. Insert unopened packet into the holder in the Crisper Drawer (see Use & Care Manual for location in your model).
2. For optimal results, replace the refill every 12 months or as needed.
1. Quite el envoltorio de plástico. Inserte el paquete sin abrir en el soporte dentro del Crisper Drawer (Cajón de verduras) (vea en la Manual de uso y cuidado la ubicación en su modelo).
2. Para resultados óptimos, reemplace la recarga cada 12 meses o según sea necesario.
1. Retirer l'emballage plastique. Insérer l'enveloppe fermée dans le compartiment du bac à légumes (consulter le Manuel d'utilisation et d'entretien pour trouver le bac de votre modèle).
2. Pour optimiser les résultats, remplacer la recharge tous les douze (12) mois ou au besoin.



CAUTION

DO NOT OPEN CLOTH POUCH.
Keep out of the reach of children.

DO NOT EAT. If ingested, seek medical treatment immediately.

WASH HANDS AFTER HANDLING.
DO NOT SUBMERGE IN WATER.



PRECAUCIÓN

NO ABRA LA BOLSA DE TELA. Mantener fuera del alcance de los niños.

NO COMA. Si se ingiere, busque tratamiento médico inmediatamente.

LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULARLO.

NO SUMERGIR EN AGUA.



PRUDENCE

NE PAS OUVRIR LA POCHETTE EN TISSU. Garder hors de la portée des enfants.

NE PAS MANGER. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

LAVER LES MAINS APRÈS MANIPULATION.

NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.

TO REORDER/ PARA COMPRAR OTRA VEZ/ POUR COMMANDER :

USA/EE. UU./ États Unis
FRIGIDAIRE.com
(800) 374-4432

ElectroluxAppliances.com
(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

CAN
FRIGIDAIRE.ca
(800) 265-8352

ElectroluxAppliances.ca
(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4, CA