


French Door Bottom Mount Dispenser and Storage Guide

Water Dispensing

TO DISPENSE WATER

1. Press a sturdy glass against the water dispenser paddle.
2. Remove the glass to stop dispensing.



Additional Features

PANTRY DRAWER COVER

To remove and replace the pantry drawer cover:

1. Remove the pantry drawer.
2. From underneath, push up on the glass cover and pull it out.
3. Replace the pantry drawer cover by lowering it into place.
4. Replace the pantry drawer.

PANTRY DRAWER

To remove and replace the pantry drawer:

1. Slide pantry drawer out to the stop.
2. Lift front of pantry drawer with one hand while supporting bottom of drawer with other hand. Slide drawer out the rest of the way.
3. Replace the drawer by sliding it back in fully past the drawer stop.


PANTRY DRAWER CONTROL

The amount of air flowing through the pantry drawer affects the temperature inside the drawer.

The airflow control is located on the left side of the pantry drawer.

To adjust the airflow:

- **Colder:** Slide the control forward, toward the front of the pantry drawer. The airflow is open.
- **Cold:** Slide the control all the way toward the rear of the pantry drawer. The airflow is closed, as shown.



CRISPER COVER


To remove and replace the glass crisper cover:

1. Pull the glass straight out.
2. Replace the glass by pushing it straight in.

CRISPER DRAWER

To remove and replace the crisper drawer:


1. Slide the crisper drawer straight out to the stop. Lift the front and slide the drawer out the rest of the way.
2. Replace the drawer by sliding the drawer in fully past the stop.



CONDIMENT BINS

To remove and replace the condiment bins:


1. Tilt the bin by pulling it outward.
2. Remove the bin by lifting it upward off the glides.
3. Replace the bin by sliding it back onto the glides and then push it closed.



FRESH BIN (on some models)

To remove and replace the fresh bin:


1. Open the bin by grasping the top center lip of the bin and tilting the bin outward.
2. Remove the bin by grasping both sides of the bin and lifting the bin upward off the glides.
3. Replace the bin by sliding it back into its tilted position on the glides and then push it closed.



HALF-HEIGHT BIN (on some models)

To remove and replace the half-height bin:

1. Tilt the bin by pulling it outward.
2. Remove the bin by lifting it upward off the glides.
3. Replace the bin by sliding it back onto the glides and then push it closed.




Guide de rangement et du distributeur du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur au bas

Distributeur d'eau

DISTRIBUTION D'EAU

1. Appuyer un verre résistant contre la plaque du distributeur d'eau.
2. Retirer le verre pour arrêter la distribution.



Caractéristiques supplémentaires

COUVERCLE DU GARDE-MANGER

Retrait et réinstallation du couvercle du tiroir du garde-manger :

1. Retirer le tiroir du garde-manger.
2. Soulever le couvercle en verre par en dessous et le retirer.
3. Réinstaller le couvercle du tiroir du garde-manger en l'abaissant.
4. Réinstaller le tiroir du garde-manger.

GARDE-MANGER

Retrait et réinstallation du garde-manger :

1. Retirer le tiroir du garde-manger en le faisant glisser vers l'extérieur jusqu'à la butée.
2. Soulever l'avant du tiroir du garde-manger d'une main tout en soutenant la partie inférieure du tiroir de l'autre main. Faire glisser le tiroir complètement vers l'extérieur.
3. Réinstaller le tiroir en le réinsérant complètement au-delà de la butée.


COMMANDE DU GARDE-MANGER

La quantité d'air circulant dans le garde-manger affecte la température de l'intérieur du tiroir.

La commande de flux d'air se trouve sur le côté gauche du garde-manger.

Modification du flux d'air :

- **Plus froid :** Faire coulisser la commande vers l'avant, vers l'avant du tiroir du garde-manger. Le flux d'air est ouvert.
- **Froid :** Faire coulisser la commande complètement vers l'arrière, vers l'arrière du tiroir du garde-manger. Le flux d'air est fermé comme illustré.



COUVERCLE DU BAC À LÉGUMES


Retrait et réinstallation du couvercle du bac à légumes :

1. Tirer sur le couvercle en verre tout droit vers l'extérieur.
2. Réinstaller le couvercle en verre en le réinsérant.

BAC À LÉGUMES

Retrait et réinstallation du bac à légumes :


1. Extraire le bac à légumes en le faisant glisser vers l'extérieur jusqu'à la butée. Soulever le devant et faire glisser le bac vers l'extérieur pour le retirer complètement.
2. Réinstaller le bac en le faisant glisser complètement à sa position au-delà de la butée.



BALCONNETS À CONDIMENTS

Retrait et réinstallation des balconnets à condiments :


1. Incliner le balconnet en le tirant vers l'extérieur.
2. Retirer le balconnet en le soulevant pour le dégager des glissières.
3. Réinstaller le balconnet en le réinsérant sur les glissières et en le poussant pour le fermer.



BAC POUR ALIMENTS FRAIS (sur certains modèles)

Pour retirer et réinstaller le balconnet pour aliments frais :


1. Ouvrir le balconnet en saisissant la partie centrale supérieure et en l'inclinant vers l'extérieur.
2. Retirer le balconnet en le saisissant par les deux côtés et en le soulevant pour le dégager des glissières.
3. Réinstaller le balconnet en le réinsérant sur les glissières en position inclinée et en le poussant pour le refermer.



BALCONNET MI-HAUTEUR (sur certains modèles)

Retrait et réinstallation du balconnet mi-hauteur :

1. Incliner le balconnet en le tirant vers l'extérieur.
2. Retirer le balconnet en le soulevant pour le dégager des glissières.
3. Réinstaller le balconnet en le réinsérant sur les glissières et en le poussant pour le fermer.



Guía de despacho y almacenamiento del refrigerador de dos puertas con montaje en la parte inferior

Despacho de agua

PARA DESPACHAR AGUA

1. Presione un vaso resistente contra la palanca del despachador de agua.
2. Retire el vaso para detener la salida.



Funciones adicionales

CUBIERTA DEL CAJÓN-DESPENSA

Para quitar y volver a colocar la cubierta del cajón-despensa:

1. Quite el cajón-despensa.
2. Con la mano debajo de la cubierta de vidrio, empujela hacia arriba y jálala hacia fuera.
3. Vuelva a colocar la cubierta del cajón-despensa bajándola para que encaje en su lugar.
4. Vuelva a colocar el cajón-despensa.

CAJÓN-DESPENSA

Para quitar y volver a colocar el cajón-despensa:

1. Retire el cajón-despensa deslizándolo hacia afuera, hasta el tope.
2. Levante la parte delantera del cajón-despensa con una mano mientras sostiene la base del cajón con la otra mano. Deslice el resto del cajón completamente hacia afuera.
3. Vuelva a colocar el cajón deslizándolo nuevamente hasta que pase el tope por completo.


CONTROL DEL CAJÓN-DESPENSA

La cantidad de aire que fluye a través del cajón-despensa afecta la temperatura en el interior de este.

El control de flujo de aire está ubicado en el lado izquierdo del cajón-despensa.

Para regular el flujo de aire:

- **Colder (Más frío):** Deslice el control hacia delante, hacia el frente del cajón-despensa. El flujo de aire está abierto.
- **Cold (Frío):** Deslice el control por completo hacia la parte posterior del cajón-despensa. El flujo de aire está cerrado, como se muestra.



TAPA DEL CAJÓN PARA VERDURAS


Para quitar y volver a colocar la tapa del cajón para verduras de vidrio:

1. Jale el vidrio en sentido recto hacia afuera.
2. Vuelva a colocar el vidrio empujándolo en sentido recto hacia adentro.

CAJÓN PARA VERDURAS

Para quitar y volver a colocar el cajón para verduras:


1. Deslice el cajón para verduras en sentido recto hacia afuera, hasta el tope. Levante el frente y deslice el cajón completamente hasta afuera.
2. Vuelva a colocar el cajón deslizándolo completamente traspasando el tope.



RECIPIENTES PARA CONDIMENTO

Para quitar y volver a colocar los recipientes para condimento:


1. Incline el recipiente jalándolo hacia fuera.
2. Quítelo levantándolo de las guías.
3. Vuelva a colocar el recipiente deslizándolo nuevamente sobre las guías y empujándolo hasta que se cierre.



CAJÓN PARA PRODUCTOS FRESCOS (en algunos modelos)

Cómo quitar y volver a colocar el cajón para productos frescos:

1. Abra el cajón agarrando el borde superior central de este; incline el cajón hacia fuera.
2. Saque el cajón agarrando ambos lados y levantándolo por encima de las guías.
3. Vuelva a colocar el cajón deslizándolo nuevamente hasta su posición inclinada sobre las guías y empujándolo hasta que se cierre.



RECIPIENTE DE ALTURA MEDIA (en algunos modelos)

Para quitar y volver a colocar el recipiente de altura media:

1. Incline el recipiente jalándolo hacia fuera.
2. Quítelo levantándolo de las guías.
3. Vuelva a colocar el recipiente deslizándolo nuevamente sobre las guías y empujándolo hasta que se cierre.

