EN

INSTRUCTIONS SISSEL® Mini Hand Pump

IMPORTANT: READ ALL WARNINGS & CAUTIONARY STATEMENTS TO REDUCE THE RISK OF INJURY WHEN USING THIS PRODUCT. PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS AND ADDITIONAL INFORMATION IN A SAFE PLACE. DO NOT LEND OUT OR GIVE THE PRODUCT TO A THIRD PARTY WITHOUT THESE INSTRUCTIONS.

Mini hand pump for gym balls and similar products.

Safety Instructions:

⚠WARNING

- Check the condition of the product before each use. If damaged, the function of the product and safety are no longer guaranteed.
- DO NOT use the product if you find any defects. Dispose damaged product correctly and never repair them.
- The product is no toys and should be kept out of the reach of children. DO NOT allow children to play with it.

⚠ CAUTION

- Do not exceed the maximum volume of the products you want to inflate.
- DO NOT use to inflate tires or other products that require high air pressure.

NOTICE

- Clean the product with a damp cloth. Then rub dry. Do not use detergents or disinfectants.
- Protect product from direct sunlight and store in a cool, clean and dry place.

ES

INSTRUCCIONES SISSEL® Mini Hand Pump

IMPORTANTE: LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN UN LUGAR SEGURO. NO PRESTE NI ENTREGUE EL PRODUCTO A UN TERCERO SIN ESTAS INSTRUCCIONES.

Minibomba manual para balones de gimnasia y productos similares.

Instrucciones de seguridad:

⚠ ADVERTENCIA

- Compruebe el estado del producto antes de cada uso. Si está dañado, el funcionamiento del producto y la seguridad ya no están garantizados.
- NO utilice el producto si encuentra algún defecto. Deseche el producto dañado correctamente y nunca lo repare.
- El producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. NO permita que los niños jueguen con él.

⚠ ATENCIÓN

- No supere el volumen máximo de los productos que desea inflar.
- NO utilizar para inflar neumáticos u otros productos que requieran alta presión de aire.

AVISO

- Limpie el producto con un paño húmedo. A continuación, frote en seco. No utilice detergentes ni desinfectantes.
- Proteger el producto de la luz solar directa y guardarlo en un lugar fresco, limpio y seco.

FR

INSTRUCTIONS SISSEL® Mini Hand Pump

IMPORTANT : LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. VEUILLEZ CONSERVER LES INSTRUCTIONS ET LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS UN ENDROIT SÛR. NE PAS PRÊTER OU DONNER LE PRODUIT À UN TIERS SANS CES INSTRUCTIONS.

Mini pompe manuelle pour ballons de gym et produits similaires.

Instructions de sécurité :

⚠ AVERTISSEMENT

- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation. S'il est endommagé, le fonctionnement du produit et la sécurité ne sont plus garantis.
- NE PAS utiliser le produit si vous constatez un quelconque défaut. Jetez correctement les produits endommagés et ne les réparez jamais.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants. NE PAS permettre aux enfants de jouer avec.

⚠ ATTENTION

- Ne dépassez pas le volume maximal des produits que vous souhaitez gonfler.
- NE PAS utiliser pour gonfler des pneus ou d'autres produits qui nécessitent une pression d'air élevée.

AVIS

- Nettoyez le produit avec un chiffon humide. Frottez ensuite à sec. N'utilisez pas de détergents ou de désinfectants.
- Protéger le produit de la lumière directe du soleil et le stocker dans un endroit frais, propre et sec.