

EN

INSTRUCTIONS SISSEL® Door Anchor

IMPORTANT: READ ALL WARNINGS & CAUTIONARY STATEMENTS TO REDUCE THE RISK OF INJURY WHEN USING THIS PRODUCT. PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS AND ADDITIONAL INFORMATION IN A SAFE PLACE. DO NOT LEND OUT OR GIVE THE PRODUCT TO A THIRD PARTY WITHOUT THESE INSTRUCTIONS.

- Door-mounting system for fitness bands and tubes
- Material: polypropylene
- Dimensions: 6,5 cm (2,6") x 3,2 cm (1,3")



Safety Instructions:

⚠ WARNING

- Check the condition of the product and the attachment points before each use. If damaged, the function of the product and safety are no longer guaranteed.
- DO NOT use the product if you find any defects. Dispose damaged product correctly and never repair them.
- Use only on doors! DO NOT use on glass doors.
- Risk of injury! When installed incorrectly the product may snap against you. Install the product only on a suitable door and make sure that no one opens the door from the other side while you are training.
- Risk of injury! Use only a stable and secure holding point for fastening. Make sure that the attachment points can safely support your body weight and the product you hang in.

⚠ CAUTION

- Never attach the product to rough or sharp edges, as this will cause wear and tear of the material.
- Use the product only with training equipment that is suitable for the use of a door anchor.

NOTICE

- To clean the product, wipe with a damp cloth. Then rub dry. Do not use detergents or disinfectants.
- Make sure that the door can resist the application of the product.
- Protect product from direct sunlight and store in a cool, clean and dry place.



ES

INSTRUCCIONES SISSEL® Door Anchor

IMPORTANTE: LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN UN LUGAR SEGURO. NO PRESTE NI ENTREGUE EL PRODUCTO A UN TERCERO SIN ESTAS INSTRUCCIONES.

- Sistema de montaje en la puerta para bandas y tubos de fitness
- Material: polipropileno
- Dimensiones: 6,5 cm (2,6") x 3,2 cm (1,3")



Instrucciones de seguridad:

⚠ ADVERTENCIA

- Compruebe el estado del producto y de los puntos de fijación antes de cada uso. Si están dañados, el funcionamiento del producto y la seguridad ya no están garantizados.
- NO utilice el producto si encuentra algún defecto. Deseche el producto dañado correctamente y nunca lo repare.
- Utilizar sólo en puertas. NO utilizar en puertas de cristal.
- ¡Riesgo de lesiones! Si se instala de forma incorrecta, el producto puede romperse contra usted. Instale el producto sólo en una puerta adecuada y asegúrese de que nadie abre la puerta desde el otro lado mientras usted está entrenando.
- ¡Riesgo de lesiones! Utilice sólo un punto de sujeción estable y seguro para la fijación. Asegúrese de que los puntos de sujeción puedan soportar con seguridad su peso corporal y el del producto que cuelga.

⚠ ATENCIÓN

- No coloque nunca el producto en bordes ásperos o afilados, ya que esto provocará el desgaste del material.
- Utilice el producto sólo con equipos de entrenamiento adecuados para el uso de un anclaje de puerta.

AVISO

- Para limpiar el producto, pase un paño húmedo. A continuación, frote en seco. No utilice detergentes ni desinfectantes.
- Asegúrese de que la puerta puede resistir la aplicación del producto.
- Proteger el producto de la luz solar directa y guardarlo en un lugar fresco, limpio y seco.



IMPORTANT : LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. VEUILLEZ CONSERVER LES INSTRUCTIONS ET LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS UN ENDROIT SÛR. NE PAS PRÊTER OU DONNER LE PRODUIT À UN TIERS SANS CES INSTRUCTIONS.

- Système de montage sur porte pour les bandes et tubes de fitness
- Matériau : polypropylène
- Dimensions : 6,5 cm (2,6") x 3,2 cm (1,3")



Instructions de sécurité :

⚠ AVERTISSEMENT

- Vérifiez l'état du produit et des points de fixation avant chaque utilisation. S'ils sont endommagés, le fonctionnement du produit et la sécurité ne sont plus garantis.
- NE PAS utiliser le produit si vous constatez un quelconque défaut. Jetez correctement les produits endommagés et ne les réparez jamais.
- A utiliser uniquement sur les portes ! NE PAS utiliser sur les portes en verre.
- Risque de blessure ! En cas d'installation incorrecte, le produit peut se briser contre vous. Installez le produit uniquement sur une porte adaptée et assurez-vous que personne n'ouvre la porte de l'autre côté pendant que vous vous entraînez.
- Risque de blessure ! Utilisez uniquement un point d'attache stable et sûr pour la fixation. Assurez-vous que les points de fixation peuvent supporter en toute sécurité le poids de votre corps et le produit que vous accrochez.

⚠ ATTENTION

- Ne fixez jamais le produit sur des bords rugueux ou tranchants, car cela entraînerait l'usure du matériau.
- N'utilisez le produit qu'avec un équipement de formation adapté à l'utilisation d'un ancrage de porte.

AVIS

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon humide. Frottez ensuite pour sécher. N'utilisez pas de détergents ou de désinfectants.
- Assurez-vous que la porte peut résister à l'application du produit.

- Protéger le produit de la lumière directe du soleil et le stocker dans un endroit frais, propre et sec.

