

EN

INSTRUCTIONS SISSEL® Comfort (PP)*non-medical device – use for general wellness only*

IMPORTANT: READ ALL WARNINGS & CAUTIONARY STATEMENTS TO REDUCE THE RISK OF INJURY WHEN USING THIS PRODUCT. PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS AND ADDITIONAL INFORMATION IN A SAFE PLACE. DO NOT LEND OUT OR GIVE THE PRODUCT TO A THIRD PARTY WITHOUT THESE INSTRUCTIONS.

The SISSEL® Comfort is a positioning pillow that can be used as a positioning aid for numerous applications.

The curved shape ideally supports the neck and shoulder area, stabilizes the position for people sleeping on their sides and provides optimal relieving support for pregnant women and nursing mothers.

Safety Instructions:**⚠ WARNING**

- Check the condition of the product before each use. If damaged, the function of the product and safety are no longer guaranteed. Leaking can cause risk of choking.
- The product and their accessories are no toys and should be kept out of the reach of children. DO NOT allow children to play with them. Danger of choking!
- Make sure that children do not have access to the inner components of the product. Danger of choking!
- The use of the product as a baby nest should only be done under adult supervision.
- DO NOT use the product if you suffer from any disorders.
- STOP USING immediately if you feel uncomfortable or any pain.

⚠ CAUTION

- In case of uncertainty or existing health problems, use the product only after consulting a doctor.
- Do not store in extreme hot or cold environments – such as vehicles, outdoor sheds, etc.
- The filling of the product is not suitable for consumption.

NOTICE

- When using the SISSEL® Comfort pillow the new sleeping position may initially cause a change in sleeping habits for a few nights. As

a rule, this adjustment takes 2 to 3 days. Only in exceptional cases can it take longer.

- Regularly check the integrity of the product.
 - Do not use the product if it is damaged. Dispose damaged products correctly and never repair them.
 - Keep the product away from radiators or other heat sources and avoid direct sunlight.
 - Keep the area of use free of sharp or pointy objects.
 - For cleaning, it is usually sufficient to wash the cushion in the bathtub. Cushions with polypropylene filling are machine washable up to 95°C (203°F).
- For machine cleaning, use a laundry bag (no net). Alternatively, the cushion can be washed in a separately available cover. Please wash the cover separately the first few times and follow its cleaning instructions.
- Make sure that the cushion has enough space to move freely in the washer and dryer.
- After washing, the cushion can be tumble dried at a low temperature.
- Always refer to the instructions given on the care label.
- The product and the accessories supplied can be disposed with household waste.



ES

INSTRUCCIONES SISSEL® Comfort (PP)*Dispositivo no médico - uso exclusivo para el bienestar general*

IMPORTANTE: LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN UN LUGAR SEGURO. NO PRESTE NI ENTREGUE EL PRODUCTO A UN TERCERO SIN ESTAS INSTRUCCIONES.

SISSEL® Comfort es una almohada de posicionamiento que puede utilizarse como ayuda de posicionamiento para numerosas aplicaciones.

La forma curvada da un apoyo ideal a la zona del cuello y los hombros, estabiliza la posición de las personas que duermen de lado y proporciona un apoyo óptimo de alivio para las mujeres embarazadas y lactantes madres.

Instrucciones de seguridad:**⚠ ADVERTENCIA**

- Compruebe el estado del producto antes de cada uso. Si está dañado, el funcionamiento del producto y la seguridad ya no están garantizados. Las fugas pueden causar riesgo de asfixia.
- El producto y sus accesorios no son juguetes y deben mantenerse fuera del alcance de los niños. NO permita que los niños jueguen con ellos. ¡Peligro de asfixia!
- Asegúrese de que los niños no tengan acceso a los componentes internos del producto. ¡Peligro de asfixia!
- El uso del producto como nido para bebés sólo debe hacerse bajo la supervisión de un adulto.
- NO utilizar el producto si se padece algún trastorno.
- Deje de usarlo inmediatamente si siente molestias o algún dolor.

⚠ ATENCIÓN

- En caso de incertidumbre o de problemas de salud existentes, utilice el producto sólo después de consultar a un médico.
- No lo almacene en ambientes extremadamente calientes o fríos, como vehículos, cobertizos al aire libre, etc.
- El relleno del producto no es apto para el consumo.

AVISO

- Al utilizar la almohada SISSEL® Comfort, la nueva posición para dormir puede provocar inicialmente un cambio en los hábitos de sueño durante algunas noches. Por regla general, esta adaptación dura de 2 a 3 días. Sólo en casos excepcionales puede llevar más tiempo.
- Compruebe regularmente la integridad del producto.
- No utilice el producto si está dañado. Deseche correctamente los productos dañados y no los repare nunca.
- Mantenga el producto alejado de radiadores u otras fuentes de calor y evite la luz solar directa.
- Mantenga la zona de uso libre de objetos afilados o puntiagudos.
- Para la limpieza, suele bastar con lavar el cojín en la bañera. Los cojines con relleno de polipropileno son lavables a máquina hasta 95°C.
Para la limpieza a máquina, utilice una bolsa de lavandería (sin red). Como alternativa, el cojín puede lavarse con una funda disponible por separado. Por favor, lave la funda por separado las primeras veces y siga sus instrucciones de limpieza.
Asegúrese de que el cojín tiene suficiente espacio para moverse libremente en la lavadora y la secadora.
Tras el lavado, el cojín puede secarse en secadora a baja temperatura.
Consulte siempre las instrucciones indicadas en la etiqueta de cuidado.
- El producto y los accesorios suministrados pueden eliminarse con la basura doméstica.

FR

INSTRUCTIONS SISSEL® Comfort (PP)

dispositif non-médical - à utiliser uniquement pour le bien-être général

IMPORTANT : LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. VEUILLEZ CONSERVER LES INSTRUCTIONS ET LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS UN ENDROIT SÛR. NE PAS PRÊTER OU DONNER LE PRODUIT À UN TIERS SANS CES INSTRUCTIONS.

Le SISSEL® Comfort est un oreiller de positionnement qui peut être utilisé comme aide au positionnement pour de nombreuses applications.

La forme incurvée soutient idéalement la nuque et les épaules, stabilise la position des personnes qui dorment sur le côté et offre un soutien optimal aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Instructions de sécurité :

⚠ AVERTISSEMENT

- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation. S'il est endommagé, la fonction du produit et la sécurité ne sont plus garanties. Une fuite peut entraîner un risque d'étouffement.
- Le produit et ses accessoires ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de portée des enfants. NE PAS permettre aux enfants de jouer avec eux. Risque d'étouffement !
- Veillez à ce que les enfants n'aient pas accès aux composants internes du produit. Risque d'étouffement !
- L'utilisation du produit comme nid pour bébé ne doit se faire que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez PAS le produit si vous souffrez de troubles.
- Cessez immédiatement de l'utiliser si vous ressentez un malaise ou une douleur.

⚠ ATTENTION

- En cas d'incertitude ou de problèmes de santé existants, n'utilisez le produit qu'après avoir consulté un médecin.
- Ne pas stocker dans des environnements extrêmement chauds ou froids - tels que des véhicules, des hangars extérieurs, etc.
- Le remplissage du produit n'est pas adapté à la consommation.

AVIS

- Lors de l'utilisation de l'oreiller Confort SISSEL®, la nouvelle position de sommeil peut entraîner un changement des habitudes de sommeil pendant quelques nuits. En règle générale, cette adaptation prend 2 à 3 jours. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'elle peut être plus longue.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du produit.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Jetez correctement les produits endommagés et ne les réparez jamais.
- Gardez le produit à l'écart des radiateurs ou d'autres sources de chaleur et évitez la lumière directe du soleil.
- Maintenez la zone d'utilisation exempte d'objets tranchants ou pointus.
- Pour le nettoyage, il suffit généralement de laver le coussin dans la baignoire. Les coussins garnis de polypropylène sont lavables en machine jusqu'à 95°C (203°F).
Pour le nettoyage en machine, utilisez un sac à linge (sans filet). Le coussin peut également être lavé dans une housse disponible séparément. Veuillez laver la housse séparément les premières fois et suivre ses instructions de nettoyage.
Veillez à ce que le coussin ait suffisamment d'espace pour se déplacer librement dans la laveuse et la sécheuse.
Après le lavage, le coussin peut être séché en machine à basse température.
Reportez-vous toujours aux instructions figurant sur l'étiquette d'entretien.
- Le produit et les accessoires fournis peuvent être éliminés avec les déchets ménagers.

