Models/Modelos/Modèles
35840LF-▲
Series/Series/Seria
Arvo®

Order these RP numbers if your faucet code is "467314-A", "502860", "502860-A" or waterway connection system are black tubes connecting to a black "W" shaped connector.

Ordene estos números RP si su código de grifo es "467314-A","502860", "502860-A" o el sistema de conexión de vía fluvial son tubos negros que se conectan a un conector negro en forma de "W".


Commandez ces numéros RP si votre code de robinet est « 467314-A », « 502860 », « 502860-A » ou si le système de connexion de voie navigable est constitué de tubes noirs se connectant à un connecteur noir en forme de « W ».

Order this RP number if your faucet code is 502860-A
Pida este número del RP si el códigode su llave tiene 502860-A un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 502860-A un suffixe.


RP104112▲
Handle Assemblies
Conjunto de manija
Montage de la manette

Order this RP number if your faucet code is 467314-A or 502860
Pida este número del RP si el códigode su llave tiene 467314-A o 502860 un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 467314-A ou 502860 un suffixe.

RP101710▲
Handle Assemblies
Conjunto de manija
Montage de la manette



RP100687
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento, Resorte y Bonete
Obturateur, siège et ressort et écrou à chapeau



The faucet code is found on the back of the spout.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.

Order this RP number if your faucet code is 467314-A or 502860
Pida este número del RP si el códigode su llave tiene 467314-A o 502860 un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 467314-A ou 502860 un suffixe.

RP103418▲
Gasket
Empaque
Joint

Order this RP number if your faucet code is 502860-A
Pida este número del RP si el códigode su llave tiene 502860-A un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 502860-Aun suffixe.

RP104113▲
Gasket
Empaque
Joint

RP84385-1.2
1.2 GPM (4.5 L/Min)
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé

RP101693▲
Gasket
Empaque
Joint

RP47029
Bracket
Soporte
Support

RP47030
Nut & Wrench
Tuerca y Llave
Écrou et clé

RP47423
Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)
Rondelles (2), Ècrous(2) et Vis (4)

RP101333
Quick Connector
Adaptador Conexión Rápida
Raccord Rapide

RP100766▲
Push Pop-UP with Overflow
Control de rebose para desagües manuales
Mécanique à poussoir avec trop-plein

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini

Models/Modelos/Modèles
35840LF-▲
Series/Series/Seria
Arvo®


Order these RP numbers if your faucet code is "467314" or waterway connection system is a white hose with 3 connection fittings.

Ordene estos números RP si su código de grifo es "467314" o el sistema de conexión de vía fluvial es una manguera blanca con 3 accesorios de conexión.


Commandez ces numéros RP si votre code de robinet est « 467314 » ou si le système de connexion de voie navigable est un tuyau blanc avec 3 raccords de connexion.

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini

RP101710▲
Handle Assemblies
Conjunto de manija
Montage de la manette



RP100687
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento, Resorte y Bonete
Obturateur, siège et ressort et écrou à chapeau



The faucet code is found on the back of the spout.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.

RP84385-1.2
1.2 GPM (4.5 L/Min)
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé

RP101693▲
Gasket
Empaque
Joint

RP101694▲
Gasket
Empaque
Joint

RP47029
Bracket
Soporte
Support

RP47030
Nut & Wrench
Tuerca y Llave
Écrou et clé

RP47423
Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)
Rondelles (2), Ècrous(2) et Vis (4)

RP93980
Hose Assembly
Ensamble de la manguera
Tuyau souple

RP100766▲
Push Pop-UP with Overflow
Control de rebose para desagües manuales
Mécanique à poussoir avec trop-plein