
Models/Modelos/Modèles
538T-▲-DST & 15938T-▲-DST
Series/Series/Seria
Lahara®

STOP!

If you are unfamiliar with your manufacture date, the label may be located on the supply line underneath your sink.
Si no está familiarizado con la fecha de fabricación, es posible que la etiqueta se encuentre en la línea de suministro debajo del fregadero.
Si vous n’êtes pas familier avec votre date de fabrication, l’étiquette se trouve peut-être sur la conduite d’alimentation sous votre évier.




▲Specify Finish / Especifique el Acabado / Précisez le Fini

These parts are not interchangeable - reference your supply line tag to get your MFG Date to ensure correct parts.
Estas piezas no son intercambiables; de consultar la etiqueta de su línea de suministro para obtener la fecha de fabricación para garantizar que las piezas sean correctas.
Ces pièces ne sont pas interchangeables – de référencer l'étiquette de votre ligne d'alimentation pour obtenir votre date MFG afin de garantir que les pièces sont correctes.

Models/Modelos/Modèles
538T-▲-DST & 15938T-▲-DST
Series/Series/Seria
Lahara®

For models produced AFTER 04/24/2022.
Para los modelos producidos DESPUÉS del 24/04/2022.
Pour les modèles produits APRÈS le 24/04/2022.



RP101647▲
Lever Handle
Manija de palanca
Poignée à levier

RP101646▲
Bonnet Cap & Indicator
Indicador y tapa del capó
Capuchon et indicateur de capot

RP101861
Contact Spring
Resorte del contacto
Ressort de contact

RP101762
Cartridge & Bonnet Nut
Cartucho y tuerca del bonete
Cartouche et écrou de capot

RP101630▲
Metal Push Pop-Up
Ventana emergente de empuje de metal
Pop-up Push en métal

RP101631▲
Plastic Push Pop-Up
(not included)
Ventana emergente de empuje de plástico (no incluido)
Pop-up Push en plastique (non inclus)

RP101632▲
Metal Push Pop-Up Less Overflow (not included)
Ventana emergente de emergente menos desbordamiento de metal (no incluido)
Pop-up Push Moins de débordement en métal (non inclus)

RP101643 (1.2 gpm)
RP101953-1.0 (1.0 gpm)
RP101953-0.5 (0.5 gpm)
Aerator & Wrench
Aireador y llave
Aérateur et clé

RP101648▲
Electronic Base Assembly
Conjunto de la base electrónica
Base électronique

RP64169
Bracket
Abrazadera
Support

RP47030
Nut & Wrench Assembly
Ensamble de Tuerca y Llave
Écrou et clé

RP101074▲
Escutcheon and Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et Joint

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

RP101764
Nuts, Gaskets and Ferrules
Tuercas, juntas y casquillos
Écrous, joints et viroles

EP74857
Solenoid Assembly
Ensamble de Solenoide
Électrovanne

RP93410
Filter
Filtro
Filtre

RP13938
O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)

EP102157
9 Volt Power Supply
(Accessory Order Only)
Fuente de alimentación de 9 voltios
(Orden de accesorios solamente)
Alimentation électrique 9 volts
(L'accessoire seulement)

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP78389
Battery Box
Caja de la Batería
Boîtier de piles

RP53468
Check Valves
Válvulas Checadoras
Clapets de non-retour

Other useful accessories that may be purchased separately.
Otros accesorios útiles que se pueden comprar por separado.
Autres accessoires utiles pouvant être achetés séparément.


RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors
3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adapteurs
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM

RP63264
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN
Adapteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN

RP63265
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adapteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM

Models/Modelos/Modèles
538T-▲-DST & 15938T-▲-DST
Series/Series/Seria
Lahara®

For models produced BEFORE to 04/24/2022.
Para los modelos fabricados ANTES del 24/04/2022.
Pour les modèles produits AVANT le 24/04/2022.



RP40650
Set Screw
Tornillo de Ajuste
Vis de calage

RP51343
Red/Blue Button
Botón–Rojo/Azul
Bouton–Rouge/Bleu

RP51342▲
Handle, Red/Blue Button & Set Screw
Manija, Botón Rojo/Azul y Tornillo de Ajuste
Manette, Bouton Rouge/Bleu et Vis de Calage

RP51502▲
Cap
Casquillo
Embase

RP51503
Bonnet
Bonete
Chapeau

RP64764
Contact Assembly
Chapa de Contacto
Plaque de contact

RP50587
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP54977 (1.5 GPM)
RP54977-1.2 (1.2 GPM)
Aerator
Aereador
Aérateur

RP52217
Wrench
Llave
Clé

RP64168
Electronic Base Assembly
Conjunto de la base electrónica
Base électronique

RP101074▲
Escutcheon (3 Hole)
Chapetón (3 agujeros)
Boîtier (3 trous)

RP64169
Mounting Assembly
Ensamble de Montaje
Élément de fixation

RP53468
Check Valves
Válvulas Checadoras
Clapets de non-retour

RP38958▲
50/50 Pop-Up Assembly
Montaje emergente 50/50
Ensemble pop-up 50/50

RP47030
Nut & Wrench Assembly
Ensamble de Tuerca y Llave
Écrou et clé

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

RP50952
Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en plastique

▲Specify Finish / Especifique el Acabado / Précisez le Fini