


Two Handle Laundry Faucet

Robinet de buanderie à deux poignées

Grifo de lavandería con dos manijas



Part #	Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1	Handle Assembly	Assemblage de manette	Conjunto de manija	A662876
1.1	Handle Cap	Capuchon de la manette	Tapón	A663152
1.2	Screw	Vis	Tornillos	G0092143
2	Retainer Nut Assembly	Ensemble écrou de retenue	Asamblea de tuerca retenedora	A603783
3.1	Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique-froid	Cartucho de disco de cerámica-frío	G0086986
3.2	Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche de disque en céramique-chaud	Cartucho de disco de cerámica-caliente	G0086987
4	Lock Nut (1 Piece)	Écrou de blocage (1 pièce)	Tuerca prisionera (1 pieza)	G0091631
5	Aerator Assembly	Assemblage d'aérateur	Conjunto de aireador	A500109N-65
6	Adapter Assembly	Assemblage d'adaptateur	Conjunto de adaptador	G0098300
7	O-Ring Set	Kit o - ring	Kit de anillo o	A613023N



⦿ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

G0049274