

## Algemene mededelingen

- Dit product is een geavanceerd elektronisch apparaat. Het openen, de-assembleren, aanpassen of repareren zonder de benodigde kennis kan leiden tot gevaarlijke situaties met schade aan het apparaat of verwondingen van de gebruiker als gevolg.
- Vermijd het gebruik in extreme omstandigheden zoals hoge en lage temperaturen, hoge vochtigheid en omgevingen met een sterke magnetische straling. Vermijd tevens langdurige directe blootstelling aan zonlicht.
- Gebruik uitsluitend accessoires welke zijn getest en goedgekeurd door de fabrikant. Schade door incorrecte accessoires vallen niet onder de garantiebepalingen.
- Raadpleeg uw lokale instanties voor instructies betreffende de verwerking van oude elektronica.
- Dit product wordt geleverd met een deels opgeladen batterij. Zorg ervoor dat u de batterij volledig oplaadt of de oplader heeft aangesloten voor het eerste gebruik om mogelijke schade te voorkomen.

## Disclaimer

- De afbeeldingen en screenshots zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Deze kunnen gemaakt zijn op een apparaat met een andere resolutie of hardware configuratie dan uw aangeschafte model en kunnen afwijken met het daadwerkelijke product.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verlies van informatie en data veroorzaakt door gebreken in de software of hardware van het apparaat. De gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig maken van backups van belangrijke informatie en data.
- De gebruiker kan geen rechten ontlennen aan de informatie en afbeeldingen aangeboden in deze handleiding. De informatie en afbeeldingen kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

## Inhoud van de verpakking

- Smartwatch
- Oplader
- Handleiding

Beste klant,

Bedankt voor uw aankoop van dit POINT OF VIEW INTERNATIONAL product! U kunt op onze website ([www.pointofview.eu](http://www.pointofview.eu)) terecht voor veel gestelde vragen, tips en ook toekomstige updates zullen via deze site aangeboden worden. De (Nederlandstalige) helpdesk van Point of View International is telefonisch te bereiken op: +31 (0) 40 2064250 (ma/vr - 9.00 / 17.00 uur). U kunt onze helpdesk ook mailen via:

**[support@pointofview.eu](mailto:support@pointofview.eu)**

## **1.1 Hoe draagt u de smartwatch het beste.**

De smartwatch kan het beste om je pols worden gedragen. U kunt het bandje aanpassen en strakker doen door middel van de gaatjes in het bandje. De sensor aan de achterkant van de smartwatch moet straks de huid aansluiten om verkeerde aflezingen en eventuele verplaatsing van het horloge te voorkomen.

## **1.2 Hoe Laad u de smartwatch op**

Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen vóór het eerste gebruik. Als de batterij leeg is en de smartwatch niet is ingeschakeld, sluit u deze aan op de lader en laadt u deze volledig op voordat u hem gebruikt. De smartwatch kan worden ingeschakeld door de functieknop 3 seconden ingedrukt te houden.

## **1.3 De app installeren**

Er zijn 2 manieren om de app te downloaden en te installeren. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS.

1. Scan de QR-code en installeer de app.
2. Zoek naar 'Fitpro' in uw app store en installeer en download deze.



### **Systeem vereisten:**

Android 5.0 of hoger

iOS9.0 of hoger

Ondersteuning voor Bluetooth 4.0

## **2.0 Hoe verbindt u uw apparaat met de app**

Voor uw eerste gebruik moet u de smartwatch verbinden met de app. Nadat u verbinding heeft gemaakt, wordt de smartwatch automatisch gesynchroniseerd met de app en de tijdsinstellingen van uw smartphone.

Open de app → klik om te beginnen met scannen → klik op "device connection"

Nadat het koppelen is gelukt, slaat de app automatisch het Bluetooth-adres van de smartwatch op. Wanneer de app wordt geopend of op de achtergrond wordt uitgevoerd, zoekt deze automatisch naar de smartwatch en verbindt deze met elkaar.

**Voor Android-smartphones:** zorg ervoor dat de app op de achtergrond van uw smartphone wordt gedraaid en dat de systeeminstellingen van de mobiele telefoon de toestemming geven om contactgegevens te gebruiken en de mogelijkheid geeft om de app op de achtergrond van uw smartphone te gebruiken.

### **3.0 Functiebeschrijvingen en gebruik**

- Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de functieknop langer dan 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Wanneer u naar de Bluetooth-adresinstellingen van de smartwatch gaat, houdt u 2 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen. Met een korte druk kunt u de afsluitpagina verlaten.
- Raak de functietoets kort aan om het scherm te gebruiken.
- Druk eenmaal op de functietoets om het menu te bekijken. De menu-items zijn als volgt: Status, BPM, Sport, Bericht en meer.
- Tips voor Android-gebruikers: wanneer u de herinneringsfunctie gebruikt, moet u uw instellingen in uw smartphone wijzigen om "FitPro" op de achtergrond te laten draaien. Het wordt aanbevolen om "FitPro" toe te voegen aan het rechtenbeheer en alle instellingen te bevestigen om het horloge de benodigde machtigingen te geven.

#### **Klok interface**

Na synchronisatie met de telefoon synchroniseert de armband automatisch met de tijd van uw smartphone. Druk de functietoets gedurende ca. 2 seconden in om te wisselen tussen 12-uurs of 24-uurs tijdsweergave. U ziet de verandering direct in het scherm.

---

#### **Pedometer**

De smartwatch houdt uw huidige aantal stappen in de stappenteller bij en maakt ook een dagelijks record van het aantal gemaakte stappen.

---

#### **Afstandsmeter**

De afstand wordt bepaald op basis van het aantal genomen stappen.

---

#### **Calorie meter**

De hoeveelheid verbrande calorieën wordt bepaald op basis van het aantal genomen stappen.

---

#### **Hartslag, bloeddruk, bloedzuurstof - 3-IN-1 FUNCTIE**

Als u de hartslagmeter wilt gebruiken, gaat u naar de "BPM"-instelling via het menu en start u de meting de functieknop lang in te drukken. Het duurt maximaal 60 seconden om de hartslag en andere functies te meten in het BPM-menu. Onder de BPM-instelling in het menu vindt u de hartslagmeter, bloeddruk en bloedzuurstofmonitor.

---

#### **Multisportmodus**

##### **Loopmodus / Springtouwmodus / Sit-upmodus**

Met deze functies kunt u de verbrande calorieën en de duur van uw training registreren.

---

#### **Slaap monitor**

Als u in slaap valt, gaat de smartwatch automatisch naar de slaapmonitor modus. Deze detecteert automatisch uw diepe slaap / ondiepe slaap / momenten dat u wakker bent, gedurende de hele nacht. Daarnaast berekent de monitor uw slaapkwaliteit. De slaapgegevens kunnen alleen in de app worden bekeken.

**Opmerking:** Wanneer u de smartwatch tijdens de slaap draagt, verzamelt deze slaapgegevens en begint de slaapcyclus vanaf 22.00 uur te detecteren. Elke 3-4 uur synchroniseert de app met de smartwatch om de gegevens te verzamelen.

---

#### **Push notificaties**

Wanneer u pushmeldingen ontvangt, kunt u de laatste 3 berichten bekijken via de instelling "Message" in het menu.

## **4.0 APP-functie en instellingen**

### **Persoonsgegevens**

In de app kunt u uw persoonlijke gegevens invullen. U vindt de instelling onder: Instellingen> persoonlijke informatie.

De informatie die u kunt invoeren is: geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. U kunt ook uw dagelijkse doelen instellen en volgen.

---

### **Push notificaties**

#### **Inkomende oproepen:**

Wanneer de smartwatch is verbonden en push notificaties zijn ingeschakeld, zal de smartwatch trillen en de naam en het nummer van de beller weergeven wanneer deze u belt. (Deze functie werkt alleen als u de app toestemming geeft om het adresboek van uw adresboek te gebruiken)

#### **Sms-melding:**

Wanneer de smartwatch is verbonden en de SMS-herinnering is ingeschakeld, trilt de smartwatch zodra u een sms-bericht ontvangt.

#### **Andere herinneringen:**

Wanneer de smartwatch is verbonden en deze functie is ingeschakeld, kunt u meldingen ontvangen als er een bericht is in apps zoals WeChat, QQ, Facebook, enz. De smartwatch trilt om u eraan te herinneren en geeft de inhoud weer die door de smartwatch is ontvangen. (U kunt ook de laatste drie berichten bekijken via het menu).

**Opmerking:** u moet de app toestemming geven om push notificaties van uw smartphone te ontvangen. De smartwatch geeft maximaal 40 woorden van elk bericht weer.

---

### **Vibratie**

Via de app kun je de vibratie van je smartwatch inschakelen. Als deze functie is uitgeschakeld, stuurt de smartwatch u alleen een push notificatie via uw scherm zonder te trillen.

---

### **Alarm instelling**

Wanneer uw smartwatch is verbonden met de app, kunt u maximaal 8 verschillende alarmen instellen. Nadat u een alarm hebt ingesteld en geactiveerd, wordt het automatisch gesynchroniseerd met uw smartwatch. De alarmen zijn ook beschikbaar voor offline gebruik. Zodra de synchronisatie is voltooid, kunnen de alarmen ook offline worden gebruikt en zullen op de ingestelde tijd afgaan.

---

### **Vind mijn smartwatch**

Wanneer de smartwatch is verbonden met de app, klikt u op de optie "find my bracelet" en de smartwatch zal beginnen met trillen.

---

### **Afstandsbediening voor uw smartphone camera**

Wanneer de smartwatch is verbonden met de app, kunt u op afstand foto's maken op uw smartphone via uw horloge. U krijgt toegang tot deze functie via het menu > more > camera.

---

### **Bewegingsherinnering**

Als de bewegingsherinnering is ingeschakeld, kunt u de instellingen van de functie wijzigen. Als u te lang gaat zitten, herinnert het horloge u eraan om op te staan en te bewegen.

---

### **Automatische "scherm-aan" functie**

Wanneer deze functie is ingeschakeld, licht het scherm op wanneer u uw armband optilt of naar u toe draait.

---

### **"Niet storen" modus**

Wanneer deze modus is geactiveerd, ontvangt en ontvangt u geen meldingen totdat u de modus uitschakelt.

**Apparaat resetten**

Deze instelling wist alle gegevens en keert terug naar de fabrieksinstellingen.

**Verwijder apparaat**

Met deze functie worden gegevens gewist en wordt het apparaat uit de app verwijderd.