

WarmUp Bluetooth®



User manual

Manuel d'utilisation

Take good care of your
Bluetooth® Hub serial number



Conservez soigneusement le numéro de
série de votre Bluetooth® Hub

Pour commencer

1. Vérifiez la compatibilité du téléphone intelligent

Vous avez besoin de Bluetooth Smart (et non Classic Bluetooth) sur votre téléphone intelligent pour utiliser WarmUp Bluetooth®. Cette fonctionnalité est offerte sur les téléphones et systèmes d'exploitation suivants:

- iPhone 4s et plus récents
- Android 4.4 et plus récents*

**Des variantes peuvent exister. Utilisez l'application Toyota WarmUp sur votre téléphone pour vérifier la compatibilité avec Bluetooth Smart.*

2. Téléchargez l'application

Téléchargez l'application gratuite Toyota WarmUp sur l'App Store ou Play Store.

3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone

4. Configurez le Bluetooth® Hub

Vous devez synchroniser votre téléphone intelligent avec le Bluetooth® Hub afin de contrôler le système Toyota WarmUp. Ouvrez l'application Toyota WarmUp, trouvez l'option "Nouveau appareil" et suivez les instructions à l'écran.

5. Utilisation

Sur l' "écran d'accueil", sélectionnez le véhicule que vous voulez contrôler.

Connexions Bluetooth

Vous pouvez télécharger l'application et synchroniser un total de 5 téléphones intelligents au concentrateur Bluetooth® Hub. Toutefois, seul un téléphone peut être connecté et fonctionner avec le système à la fois. Le premier téléphone à portée du concentrateur se connectera automatiquement. Après la configuration, votre système WarmUp fonctionnera même si vous désactivez le Bluetooth de votre téléphone. Cependant, vous devez activer le Bluetooth et demeurer à portée pour être en mesure de modifier les heures de départ.

Alarme du câble d'alimentation à CA

Nous vous recommandons de toujours laisser le Bluetooth activé sur votre téléphone afin de pouvoir recevoir une alerte si le câble d'alimentation à CA est connecté lorsque le moteur se met en marche. Attention:

- Le téléphone doit être connecté au Bluetooth® Hub
- Le délai de connexion dépend du modèle de téléphone
- L'application Toyota WarmUp doit fonctionner en arrière-plan
- L'application doit pouvoir faire sonner l'alarme (réglages) et le volume doit être en fonction
- La prise de courant doit être électrifiée

Toyota n'assume aucune responsabilité pour les dommages occasionnés lorsqu'un véhicule est déplacé tandis que le cordon d'alimentation est branché.

Avis d'Industrie Canada:

Cet appareil est conforme à la norme CNR-247 des règlements d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme à la Part 15 des FCC Rules. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accueillir toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement.

Remarque : le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou de télévision causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'équipement.



Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation des marques par Toyota est soumise à une licence.