



2651 
One Pampered Chef Lane
Addison, Illinois 60101-5630 USA
pamperedchef.com

Twixit! Clip Set Paquete Multiclips ¡Twixit! Klipsit! Kunterbunt Ensemble de Pinces Twixit!



2651



Made in Sweden/Hecho en Suecia/Hergestellt in Schweden/Fabriqu  en Su de

Carefully read Use and Care before using.

CLEANING

- Dishwasher-safe. Place in dishwasher utensil basket.

USE AND CARE

- To open, unsnap the end of the clip; spread the clip open and place it around the open end of the bag. Snap securely to fasten.
- If a clip loses shape, immerse in hot water to reshape.
- Not oven-safe.

GUARANTEE

- One-year guarantee for noncommercial. Refer to website or sales receipt for details.

  2017 Pampered Chef used under license. Pampered Chef, Pampered Chef and Spoon design, PC and Spoon design, and Spoon design are trademarks used under license.

02/17
For information about our products,
visit pamperedchef.com or pamperedchef.ca.



Paquete Multiclips ¡Twixit!

Lee atentamente la secci n Uso y Cuidado antes de usar el producto.

FORMA DE LIMPIAR

- Aptos para lavaplatos. Ponga en la canasta para utensilios del lavaplatos.

USO Y CUIDADO

- Para abrirlo, suelte la punta del clip,  bralo y p ngalo alrededor de la parte abierta de la bolsa. C rralo firmemente.
- Si el clip se deforma, sum rjalo en agua caliente para volverle a dar forma.
- No son aptos para el horno.

GARANT A

- Un a o de garant a para uso no comercial. Para m s informaci n, consulta el recibo de venta.

  2017 Pampered Chef utilizado con autorizaci n. Pampered Chef, Pampered Chef y el dise o de la Cuchara, PC y el dise o de la Cuchara y el dise o de la Cuchara son marcas comerciales utilizadas bajo licencia.

Para obtener informaci n sobre nuestros productos,
visita pamperedchef.com.

Bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen.

REINIGUNG

- Spülmaschinenfest. Beim Waschen in der Spülmaschine in den Besteckkorb legen.

GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE

- Zum Öffnen Clipende aufschnappen lassen; Clip dann aufklappen und Tüten- bzw. Beutelöffnung damit umfassen. Zum Verschließen einrasten lassen.
- Wenn ein Clip seine Form verliert, in heißes Wasser legen und wieder in die gewünschte Form bringen.
- Nicht ofenfest.

GARANTIE

- Zwei Jahre Garantie bei dem nicht-gewerblichem Gebrauch. Einzelheiten auf der Kaufbeleg.

© 2017 Pampered Chef verwendet unter Lizenz. Pampered Chef, Pampered Chef und Löffel-Design, PC und Löffel-Design sowie Löffel-Design sind Warenzeichen verwendet unter Lizenz.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie unter pamperedchef.de.

Lisez attentivement le mode d'emploi et d'entretien avant l'utilisation.

NETTOYAGE

- Va au lave-vaisselle.

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

- Pour ouvrir, desserrez l'extrémité de la pince; ouvrez-la et placez-la sur l'ouverture du sac. Pressez fermement pour fermer.
- Si une pince se déforme, plongez-la dans l'eau chaude pour qu'elle reprenne sa forme initiale.
- Ne va pas au four.

GARANTIE

- Garantie d'un (1) an pour un usage non commercial. Veuillez consulter le reçu d'achat pour de plus amples renseignements.

© 2017 Pampered Chef utilisée sous licence. Pampered Chef, Pampered Chef et le design de la Cuillère, PC et le design de la Cuillère et le design de la Cuillère sont marques de commerce utilisée sous licence.

Pour renseignements sur nos produits, merci de visiter notre site : pamperedchef.ca.