



Speaker Case

Instructions

WARRANTY REGISTRATION

Your ZAGG Speaker Case comes with a one-year manufacturer's warranty. Please keep your purchase receipt and register your Zagg Speaker Case on our website (purchases made on our website are automatically registered). Replacement products must be mailed back as soon as your new product arrives; you may incur postage fees as a result. See our website FAQs for further details.

INTRODUCTION

The ZAGG Speaker Case is a protective bumper case that features a removable, wireless Bluetooth® speaker that's perfect for boosting music, conference calls, videos, and games. It also has a built-in battery that powers the speaker without draining your phone's battery. Because it's separate from the phone, you can use the battery's 1800mAh of power to charge your phone, or share it via the built-in USB outlet. Amazing sound and portable power have never been easier.

INSTALLING YOUR SPEAKER CASE

In order to enjoy the Speaker Case's protection and removable speaker, you must first install the included bumper case. Once the case is on, connecting the speaker is a snap.




1. Align the access holes and volume buttons on the bumper case with those on your phone.
2. Slide the top of your phone into the top of the bumper case.
3. Press your phone into the case starting from the top and working down along the edges until the case has settled onto your phone. Make sure to check the corners for a proper fit.
4. With the bumper case on, align the speaker so that the angled portion is at the top (so it doesn't interfere with your phone's camera) and the flat side is at the bottom.
5. Press the speaker onto the bumper case. Note: you may not hear a click when the case and speaker connect; that's okay. Press around the perimeter of the speaker to ensure it has seated correctly.
6. To remove your speaker from the bumper case, grasp the angled part of the speaker and pull away from the case. You may need to slide your fingers along the perimeter of the speaker to get it fully separated from the case.

7. To remove the bumper case from your phone, press the back of your phone as you lift and roll a corner of the case off. Continue around your phone until the case comes free.



POWERING AND PAIRING

Simply turn your Speaker Case on, pair it, and enjoy hours of amplified music and calls everywhere you go. Here's how:

1. Make sure your phone's Bluetooth connection is enabled.
2. Press and hold the power button until you hear a power up tone. The LEDs above the power button will light blue and begin flashing indicating your speaker is on and ready to pair. 
3. Select "ZAGG Speaker Case" from your phone's list of available Bluetooth devices. Depending on your phone, you may need to select "Pair" or "Connect" for it to complete the pairing process. A tone will sound indicating your phone and the speaker have paired. Once it has been paired with a device, your Speaker Case will remember and automatically pair to the same device again the next time the speaker is turned on. The speaker can remember up to eight devices for automatic pairing and will first pair to the most recent device, assuming that device is available, and go down its list until it finds a device to pair with. If no device is found from memory, a tone will sound indicating you need to pair the speaker with your device.
4. When you are ready to turn your speaker off, press and hold the power button for three seconds, or until you hear the power off tone.

MUSIC AND CALL CONTROLS



Because the Speaker Case is designed to be used in tandem with your phone or other device, most music and call control is performed through the device it's paired with. However, the Speaker Case makes it easy to play music and take calls, even when not connected to the bumper case. Here's how:

-  1. Play/Pause – Press once to play your music. Press while music is playing to pause and resume. Also, when you want to use your speaker as a hands-free phone, press the play/pause button when you receive a call. Press again to disconnect the call.
-  2. Mute – Press to mute your end of a phone call. Press again to allow the person you're speaking with to hear you.

CHARGING

Your Speaker Case features a built-in 1800mAh battery that powers the speaker for up to 10 hours without draining your phone's battery, and can also be used to give your phone a quick power boost. Here's how to use it:

To charge your speaker:

-  1. Connect the included micro USB charging cable to the micro USB port on the speaker.
-  2. Connect the USB end of the cable to your preferred charging solution.
3. The LEDs above the power button will light according to how much charge the battery has. When these lights go off, your speaker battery is fully charged and ready to deliver up to ten hours of music and talk time or a quick power boost to your phone.
4. Disconnect the micro USB cable before using your speaker.

To charge your phone using the speaker battery:



1. Connect the USB end of your charging cable to the USB port.
2. Connect the other end of your charging cable to the appropriate port on your device. The Zagg Speaker Case will automatically begin charging; if it does not, press the Zagg triangle on the battery. Note: The Zagg Speaker Case can charge devices that use either micro USB or Lightning® cables.
3. The LEDs above the power button will light according to how much power the battery has. When these lights turn off, you have used the available power and must charge it.
4. Disconnect your charging cable and enjoy your extra talk and play time.

The battery indicator:



The triangle battery indicator button lets you quickly and easily see how much power your speaker battery has left. Simply press the triangle above the play/pause button and the LEDs will light according to how much power the speaker battery has.

- Four lights indicate a full battery.
- Three lights indicate more than half the battery life remaining.
- Two lights indicate less than half the battery life remaining.
- One light indicates low battery level. Consider recharging your Speaker Case.

TROUBLESHOOTING

If your device does not respond to the Speaker Case, there may be a simple explanation such as a dead battery or unsuccessful pairing. Please use the following to troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact Zagg Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Turn the speaker off and then back on. Ensure the LEDs above the power button light indicating you have enough battery power. If the LEDs do not light, charge your speaker.
2. After charging, turn your speaker back on. If the LEDs don't light or your speaker won't operate correctly, please contact Zagg's customer service.
3. If your speaker can't establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging it.
4. Have your phone forget the Zagg Speaker Case and then re-pair it. For information on pairing, see the Pairing section of this manual.

For more help please see our FAQ section at: www.zagg.com/faq

To reach a trained customer service representative, please use one of the following: Zagg.com/support | questions@zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers
For unparalleled scratch protection for your phone, we recommend Zagg InvisibleShield®.

NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

Zagg®, Speaker Case™, and InvisibleShield are trademarks or registered trademarks of Zagg Intellectual Property Holding Co., Inc.
The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Lightning™ is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Speaker Case

Instructions

Enregistrement de garantie

Votre ZAGG Speaker Case vient avec un an de garantie du fabricant. Veuillez conserver votre reçu d'achat et enregistrez votre Zagg Speaker Case sur notre site web (les achats effectués sur notre site sont automatiquement enregistrés). Les produits de remplacement doivent être retournés par la poste dès que votre nouveau produit arrive; vous risquez d'encourir des frais postaux en conséquence. Voir notre site web FAQ pour plus de détails.

INTRODUCTION

Le Zagg Speaker Case est un boîtier de protection antichoc qui dispose d'un haut-parleur Bluetooth® sans fil, amovible, c'est parfait pour améliorer la musique, les conférences téléphoniques, les vidéos, et les jeux. Il dispose également d'une batterie intégrée qui alimente le haut parleur, sans épuiser la batterie de votre téléphone. Parce qu'il est séparé du téléphone, vous pouvez utiliser le 1800mAh de puissance de la batterie d'alimentation pour charger votre téléphone, ou le partager via la prise USB intégrée. Un son incroyable et l'alimentation portable n'ont jamais été plus faciles.

L'INSTALLATION DE VOTRE SPEAKER CASE

Afin de profiter de la protection du Speaker Case et du haut-parleur amovible, vous devez d'abord installer l'étui de protection antichoc incluse. Une fois que l'étui est placé, connecter le haut-parleur devient un jeu d'enfant.




1. Aligner les trous et les boutons de l'étui de protection antichoc avec celles de votre téléphone.
2. Faites glisser le haut de votre téléphone dans l'étui de protection.
3. Faites entrer votre téléphone dans l'étui en commençant par le haut et en continuant le long des bords jusqu'à ce que l'étui soit en place sur votre téléphone. Assurez-vous de vérifier les coins pour un ajustement convenable.
4. Avec l'étui en place, alignez le haut-parleur afin que la partie angulaire soit en haut (de sorte que ça n'interfère pas avec l'appareil photo de votre téléphone) et que le côté plat soit en bas.
5. Enfoncez le haut-parleur dans l'étui. Note: il se peut que vous n'entendiez pas un clic lorsque l'étui et le haut-parleur se connectent; c'est normal. Pressez autour du périmètre du haut-parleur pour vous assurer qu'il est correctement installé.
6. Pour enlever votre haut-parleur de l'étui de protection, saisissez la

partie angulaire du haut-parleur et dégagez-la de l'étui. Il se peut que vous deviez faire glisser vos doigts le long du périmètre du haut-parleur pour le séparer entièrement de l'étui.

7. Pour retirer l'étui de protection de votre téléphone, appuyez sur l'arrière de votre téléphone en le soulevant et faites rouler un coin de l'étui. Continuez autour votre téléphone jusqu'à ce que l'étui soit enlevé.

MISE EN MARCHÉ ET JUMELAGE



Tourner simplement votre Speaker Case a la position allume, le coupler et profiter des heures de musique amplifiées et les appels partout où vous allez. Voici comment:

1. Vérifiez que votre connexion de téléphone Bluetooth est activée.
2. Pressez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité de mise sous tension. La LED  située au-dessus du bouton d'alimentation s'allumera en bleue et se commencera à clignoter indiquant que votre haut-parleur est activé et prêt à être jumelé.
3. Sélectionnez "ZAGG Speaker Case" à partir de la liste des appareils Bluetooth disponibles sur votre téléphone. En fonction de votre téléphone, vous devrez peut-être sélectionner "Jumeler" ou "Connecter" pour lui permettre d'achever le processus de jumelage. Une tonalité résonnera indiquant que votre téléphone et le haut parleur sont connectés. Une fois qu'il a été jumelé avec un dispositif, votre Speaker Case s'en rappellera et jumèlera automatiquement le même dispositif la prochaine fois que le haut-parleur est allumé. Le haut-parleur peut mémoriser jusqu'à huit dispositifs pour un jumela automatique et va d'abord se jumeler à le dispositif le plus récent, en supposant que le dispositif est disponible, et ira en bas de la liste jusqu'à ce qu'il trouve un dispositif avec qui se jumeler. Si aucun dispositif n'est détecté à partir de la mémoire, une tonalité se fera entendre indiquant que vous devez jumeler le haut-parleur avec votre appareil.

4. Lorsque vous êtes prêt à éteindre votre haut-parleur, pressez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité de mise hors tension.

MUSIQUE ET CONTRÔLES D'APPEL


Puisque le Speaker Case est conçu pour être utilisé en tandem avec votre téléphone ou un autre dispositif, la plupart de la musique et les contrôles d'appel sont exécutés grâce à l'appareil avec lequel il est jumelé. Toutefois, le Speaker Case permet de faire jouer de la musique et de prendre des appels plus facilement, même lorsque vous n'êtes pas connecté à l'étui de protection antichoc. Voici comment:

-  1. Lecture/Pause - Pressez une fois pour lire votre musique. Appuyez pendant la lecture de la musique pour mettre en pause et reprendre. En outre, lorsque vous voulez utiliser votre haut-parleur comme un téléphone à mains libres, appuyez sur le bouton lecture/pause lorsque vous recevez un appel. Pressez de nouveau pour déconnecter l'appel.
-  2. Muet - Appuyez pour désactiver le son de votre côté d'un appel téléphonique. Appuyez à nouveau pour permettre à la personne avec qui vous parlez de vous entendre.

CHARGEMENT

Votre Speaker Case possède une batterie intégrée de 1800mAh qui alimente le haut-parleur jusqu'à 10 heures sans épuiser la batterie de votre téléphone, et peut également être utilisée pour donner à votre téléphone une augmentation de puissance rapide. Voici comment l'utiliser:

Pour recharger votre haut-parleur:

-  1. Branchez le câble de chargement du micro USB inclus au port micro USB situé sur le haut-parleur.



2. Connectez l'extrémité USB du câble à votre solution de chargement préférée.
3. La LED située au-dessus du bouton d'alimentation s'allume en fonction du niveau de charge restant de la batterie. Lorsque ces voyants s'éteignent, votre haut-parleur est complètement chargé et prêt à fournir jusqu'à 10 heures de musique et de conversation ou une augmentation de puissance rapide à votre téléphone.
4. Débranchez le câble du micro USB avant d'utiliser votre haut-parleur.

Pour charger votre téléphone en utilisant le haut-parleur:



1. Connectez l'extrémité USB de votre câble de chargement au port USB.
2. Connectez l'autre extrémité de votre câble de chargement au port approprié sur votre dispositif. Le Speaker Case commencera automatiquement le chargement; si ce n'est pas le cas, appuyez sur le triangle sur la batterie. Note: Le Speaker Case peut recharger les dispositifs qui utilisent soit un micro USB ou des câbles Lightning®.
3. La LED située au-dessus du bouton d'alimentation s'allumera en fonction du niveau de charge restant de la batterie. Lorsque ces lumières s'éteignent, vous avez utilisé la puissance disponible dans le haut-parleur et vous devez le recharger.
4. Débranchez votre câble de chargement et profitez de votre temps de lecture et de conversation supplémentaires.

L'indicateur de la batterie:



Le bouton d'indicateur en triangle de batterie vous permet de rapidement et facilement voir le niveau d'énergie que votre haut-parleur a encore. Appuyez simplement sur le triangle au-dessus de la lecture/pause bouton et les LEDs vont allumer, selon le niveau d'énergie de la batterie de haut-parleur.

- Quatre lumières indiquent que la batterie est pleine.
- Trois lumières indiquent un niveau de charge restant de 50%.
- Deux lumières indiquent un niveau de charge restant inférieur à 50%.
- Une lumière indique un niveau de charge faible. Pensez à charger votre Speaker Case.

DÉPANNAGE

Si votre dispositif ne répond pas au Speaker Case il peut y avoir une explication simple comme une batterie morte ou échec de jumelage. Veuillez utiliser ce qui suit pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des directives suivantes ne résout votre problème, alors s'il vous plaît veuillez contacter le Service à la Clientèle de Zagg et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.

1. Éteignez le haut parleur puis rallumez-le. Assurez-vous que les LED au-dessus du bouton d'alimentation s'allument indiquant que vous avez assez de batterie. Si les LED ne s'allument pas, rechargez votre haut-parleur.
2. le chargement, allumez votre haut-parleur. Si la LED ne s'allume pas, ou que votre haut-parleur ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de Zagg.
3. Si votre haut-parleur ne peut pas établir ou maintenir une connexion Bluetooth, réinitialiser le module Bluetooth en le chargeant.
3. Demandez à votre téléphone d'oublier le Speaker Case et puis jumelez-le de nouveau. Pour plus d'informations sur le jumelage, reportez-vous à la section Jumelage de ce manuel.

Pour plus d'aide veuillez voir notre FAQ sur: www.ZAGG.com/faq

Pour joindre un représentant formé du service à la clientèle, veuillez utiliser une des méthodes suivantes: Zagg.com/support
questions@zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

NASDAQ: ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

ZAGG®, Speaker Case, et InvisibleShield sont des marques de commerce ou des marques déposées de propriété intellectuelle de ZAGG IP Holding Co., Inc. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par ZAGG Inc fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et les noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Lightning® est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.



Speaker Case

Manual de Instrucciones

Registro de Garantía

El ZAGG Speaker Case viene con un año de garantía de fábrica. Conserva el comprobante de compra y registra tu Zagg Speaker Case en nuestra página web (las compras realizadas en nuestra página web se registran automáticamente). Para reemplazar un producto, deberá enviarse de vuelta tan pronto como llegue el producto nuevo y, como resultado, es posible que los gastos de envío corran a tu cargo. Para más información, consulta la sección de Preguntas Frecuentes de nuestra página web.

INTRODUCCIÓN

El Zagg Speaker Case es una funda con protección antigolpes con un altavoz Bluetooth® extraíble sin cables perfecto para reproducir música, teleconferencias, vídeos y juegos. También lleva una batería integrada para el altavoz para no tener que gastar la del teléfono. Como es independiente del teléfono, puedes usar su batería de 1800mAh de energía para cargar el móvil o compartirla a través de su toma USB integrada. Nunca ha sido más fácil conseguir un sonido increíble y disfrutar de la energía portátil.

INSTALACIÓN DEL SPEAKER CASE

Para disfrutar de la protección y del altavoz extraíble del Speaker Case, primero debes instalar la funda antigolpes. Cuando esté instalada, conectar el altavoz es muy sencillo.




1. Alinea los orificios y los botones de la funda antigolpes con los de tu teléfono.
2. Desliza la parte superior del teléfono por la parte superior de la funda antigolpes.
3. Presiona el teléfono hacia la funda desde la parte superior y hacia los bordes hasta que la funda se asiente sobre el teléfono. Asegúrate de revisar las esquinas para que se ajuste correctamente.
4. Con la funda colocada, ajusta el altavoz de tal modo que la parte inclinada quede en la parte superior (para no interferir con la cámara del teléfono) y la parte plana quede hacia abajo.
5. Presiona el altavoz hacia la funda antigolpes. Advertencia: puede que no oigas un clic cuando encajen la funda y el altavoz pero no pasa nada. Presiona los bordes del altavoz para asegurarte de que ha encajado correctamente.
6. Para quitar el altavoz de la funda, sujeta la parte inclinada del altavoz y despréndela. Puede que necesites deslizar los dedos por los bordes para separarla completamente de la funda.

7. Para quitar la funda antigolpes del teléfono, presiona la parte trasera del móvil a la vez que tiras de una esquina fuera de la funda. Haz lo mismo alrededor hasta que salga.



ENCENDIDO Y CONEXIÓN

Simplemente enciende tu Speaker Case, conéctalo y disfruta de horas de música amplificada y llamadas dondequiera que vayas. Aquí mostramos cómo:

1. Asegúrate de que el Bluetooth del móvil está activado.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que escuches un tono. Los LED de la parte superior del botón de encendido se mostrarán en azul y comenzarán a parpadear indicando que el altavoz está encendido y listo para conectarse. 
3. En la lista de dispositivos Bluetooth disponibles de tu teléfono, selecciona “ZAGG Speaker Case”. Dependiendo del teléfono, puede que necesites seleccionar “Vincular” o “Conectar” para finalizar el proceso. Cuando el teléfono y el altavoz se hayan conectado, sonará un tono para avisarte. Una vez esté conectado a un dispositivo, el Speaker Case recordará de forma automática ese dispositivo la próxima vez que se encienda el altavoz. El altavoz puede memorizar hasta ocho dispositivos para conectarse automáticamente y se conectará primero al dispositivo más reciente en caso de estar disponible y recorrerá el resto de la lista hasta que encuentre un dispositivo. Si no encuentra ninguno, emitirá un tono para avisarte de que necesitas conectar el altavoz a tu dispositivo.
4. Cuando quieras apagar el altavoz, mantén pulsado el botón de encendido durante tres segundos o hasta que escuches el tono de apagado.

CONTROLES DE MÚSICA Y LLAMADAS



Como el Speaker Case está diseñado para usar junto con tu teléfono u otro dispositivo, la mayor parte de los controles de música y de llamadas se realizan desde el dispositivo al que está conectado. No obstante, el Speaker Case permite reproducir música y responder llamadas de forma sencilla incluso cuando no está conectado a la funda. Sigue los pasos siguientes:

-  1. Reproducción/Pausa – Para reproducir música, pulsa una vez. Para pausar y reanudar la reproducción, pulsa mientras la música está sonando. Además, si quieres usar el altavoz como teléfono manos libres, basta con pulsar el botón reproducción/pausa cuando recibas una llamada. Vuelve a pulsar el botón para colgar.
-  2. Silencio – Pulsa para silenciar una llamada en tu teléfono. Pulsa de nuevo para permitir que la persona con la que hablas te escuche.

CARGA

El Speaker Case lleva una batería integrada de 1800mAh que carga el altavoz hasta 10 horas sin que gaste la batería del teléfono, y que también puede usarse para dar al móvil una carga rápida de energía. A continuación se muestra cómo usarlo:

Para cargar el altavoz:

-  1. Conecta el cable de carga micro USB al puerto micro USB del altavoz.
-  2. Conecta el extremo USB del cable a la solución de carga que prefieras.
3. Los LED situados sobre el botón de encendido se iluminarán dependiendo de cuánta batería quede. Cuando se apaguen, el altavoz estará completamente cargado y listo para ofrecerte hasta 10 horas de música y conversación o una carga rápida al teléfono.

4. Antes de usar el altavoz, quita el cable micro USB.

Para cargar el teléfono usando el altavoz:



1. Conecta el extremo USB del cable de carga al puerto USB.



2. Conecta el otro extremo del cable de carga al puerto correspondiente de tu dispositivo. El Speaker Case empezará a cargarse automáticamente, si no lo hace, pulsa el triángulo de la batería. Advertencia: El Speaker Case puede cargar tanto dispositivos con cable micro USB como cable Lightning®.

3. Los LED situados sobre el botón de encendido se iluminarán dependiendo de cuánta batería quede. Cuando se apaguen deberás cargar el altavoz porque ya habrás utilizado toda la carga disponible.

4. Desconecta el cable de carga y disfruta de tiempo adicional para hablar y jugar.

El indicador de batería:



El botón triangular indicador de batería te permite ver de forma rápida y sencilla cuánta carga le queda al altavoz. Simplemente pulsa el triángulo que hay sobre el botón de reproducción/pausa y los LED se iluminarán dependiendo de cuánta batería quede.

- Cuatro luces indican batería completa.
- Tres luces indican que queda más de la mitad de la batería.
- Dos luces indican que queda menos de la mitad de la batería.
- Una luz indica batería baja. No olvides recargar tu Speaker Case.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tu dispositivo no funciona con el Speaker Case puede que sea debido a algo tan sencillo como que la batería se haya agotado o que no se haya conectado correctamente. Sigue los siguientes pasos para solucionarlo. Si nada de lo mencionado soluciona el problema, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Zagg y uno de nuestros profesionales estará encantado de ayudarte.

1. Apaga el altavoz y vuelve a encenderlo. Asegúrate de que los LED situados sobre el botón de encendido se iluminan indicando que tiene suficiente batería. Si los LED no se encienden, pon el altavoz a cargar.
2. Cuando esté cargado vuelve a encenderlo. Si los LED no se encienden o el altavoz no funciona correctamente, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Zagg.
3. Si el altavoz no se conecta al Bluetooth o no mantiene la conexión, reinicia el módulo Bluetooth con sólo cargarlo.
4. Desvincula el teléfono del Zagg Speaker Case y vuélvelo a vincular. Para más información sobre cómo vincularlo, ve a la sección de Conexión de este manual.

Si necesitas ayuda, visita la sección de Preguntas Frecuentes en:
www.Zagg.com/faq

Para ponerte en contacto con un representante del Servicio de Atención al Cliente, por favor utiliza uno de los siguientes medios:

Zagg.com/support | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

NASDAQ: ZAGG | FABRICADO EN CHINA

ZAGG®, ZAGG Speaker Case™, y InvisibleShield son nombres o marcas registradas de ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.

La identidad gráfica y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por parte de ZAGG Inc se efectúa bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Lightning® es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

Cualquier cambio o modificación que no este aprobado expresamente por las partes responsables del cumplimiento de la ley, pueden anular la autoridad que tiene el usuario para operar el equipo.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, en cumplimiento con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este dispositivo causa interferencias dañinas a la recepción de radio y televisión, la cual se puede determinar al encender y apagar el dispositivo, se alienta al usuario a corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o re posicione la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe o circuito distinto al que tiene conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.