
Outlet
7' 10 1/2"
2' 1/2"
2' 1/2"
2' 10"
2' 10 1/2"
3' 10"
5' 11"
5' 8 1/2"
2' 5"
Outlet
1' 4 1/2"
Fireplace
5' 11"
Outlet
6' 8"
Outlet
3'
French Doors
6'
Dining Room
Step-up to Dining Room
12' 10"
Window
2' 6"
1' 8 3/4"
Living Room
Window
2' 6"
Outlet
2' 10"
Kitchen Entry
5"
2' 6 1/2"
1' 11"
1' 2 11/16"
8'
1' 6"
Outlet
Window
2' 6"
Outlet
1'
1' 4 1/2"
Outlet
7' 5 1/2"
4' 3 3/4"
9' 10 1/2"
4' 2 1/2"
Step-up to Entryway
Outlet