



Best for Baby™



Secure Step™ Gate

Fits openings between 29 inches (74 cm) and 42 inches (106 cm) wide

Convient aux ouvertures de 74 à 106 cm de largeur

Para aberturas entre 74 cm y 106 cm de ancho

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions AVANT l'assemblage et L'UTILISATION du produit. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIOR.

Lea las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

⚠️ **WARNING!**

To prevent serious injury or death, securely install gate and use according to manufacturer’s instructions and warnings.

- **NEVER** use with a child able to climb over, dislodge or open the gate.
- **NEVER** leave child unattended.
- Intended for use with children from 6 – 24 months.
- Use **ONLY** on openings between 29 inches (74 cm) and 42 inches (106 cm) wide.
- **DO NOT** allow space between bottom of gate and floor to exceed 3 inches (7.62 cm).
- Gate **MUST ALWAYS** swing **away** from stairs.
- **DO NOT** use this gate unless the hinge cap is securely attached to the post.
- **ALWAYS** keep gate securely locked in a closed position. Remove gate from opening when not in use.
- Use **ONLY** with locking mechanism securely engaged.
- **DO NOT** step over gate.
- **STOP** using gate if any parts are missing or become damaged.
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure.
- This gate will **NOT** necessarily prevent all accidents.
- When installing against drywall, make sure mounting surface is reinforced with a wall stud.
- **PET STRANGULATION HAZARD** – Pets can force themselves into very small openings. Use this gate only with pets whose head or body **WILL NOT** fit into openings in the gate, between the gate and the floor, or between the gate and the wall.


Important Information

IMPORTANT: Failure to follow installation instructions could result in serious injury to your child. Read these instructions completely and keep for future reference.

The gate **MUST** be mounted with the screws and hardware provided. The only exception is when you have purchased an **Evenflo Gate Installation Kit** in addition to this gate. If that is the case, you **MUST** use the hardware that comes with that kit.

Parts List


If you are missing parts, visit us at www.evenflo.com or call ParentLink at 1-800-233-5921.




Swing Control Clip (1)



Hinge Cap (1)




Allen Wrench (1)




Installation Tool (1)



Latch Bar (1)



Gate (1)



Hinge Bar (1)



#10 x 3" Pan head screw (4)



Measuring tape, electric drill with 9/64" (3.5 mm) drill bit, "Phillips" screwdriver, and eye protection. Use **ONLY** a handheld Phillips screwdriver when installing screws.

Before You Begin

Decide where you want to install the gate and go through the following checklist:

- ☐ **The opening must be between 29" and 42" (74 – 106 cm).**
- ☐ **Is the gate at the top or bottom of the stairs?**
Use at the top or bottom of stairs **ONLY** if:
 - The gate is mounted so that it is positioned over the floor at the top or bottom of the stairwell.
 - The stairwell allows for gate to be mounted **LESS** than 3" (7.62 cm) above the floor.

⚠️ **WARNING!** **DO NOT** use on stairs if the gate is in a location over the open area above a step.

- ☐ **The hardware on both sides of the gate must be mounted in solid wood, such as a door jamb, solid wood banister post, or wall stud behind drywall.**

⚠️ **WARNING!** **DO NOT** use if one or both sides of the opening requires mounting in sheet rock, plaster, lath board or any wall without solid stud support to screw into.


- ☐ **Are there baseboards?**
The gate wall brackets must be mounted to a flat surface. If your baseboard moldings have uneven surfaces where the wall brackets need to be mounted, you need to choose another location. Try moving the wall brackets to a different spot on the molding or above the baseboard molding.

⚠️ **WARNING!** **DO NOT** mount on uneven molding or woodwork trim.


- ☐ **Hinge bar must be flat against wall. Bottom of hinge bar can be NO MORE than 1 inch from floor.**

⚠️ **WARNING!**

The gate **MUST** be no more than 3 inches (7.62 cm) above the floor.



1




Install Hinge Bar

- Place hinge bar **A** flat against the wall and **no more** than 1 inch above the floor.
Note: The hinge bar **MUST BE** straight up and down (90° to the floor).
- With the hinge bar **A** properly positioned against the wall, drill two pilot holes (using the 9/64 inch drill bit [3.5 mm]) 2 inches deep through the hinge bar mounting holes **B**.
- Secure the hinge bar **A** to the wall with two of the provided screws **C**.

TIP

After positioning the hinge bar, press it against the wall to mark the pilot hole locations.

2




Install Latch Bar

- Place latch bar **D** flat against the wall directly across from hinge bar.
- IMPORTANT:** The latch bar **MUST** be the same distance from the floor as the hinge bar. The latch bar **MUST** be straight up and down (90° to the floor).
- With the latch bar **D** properly positioned against the wall, drill two pilot holes (using the 9/64 inch drill bit [3.5 mm]) 2 inches (5 cm) deep through the mounting holes **E**.
- Secure the latch bar **D** to the wall with two of the provided screws **C**.

TIP

After positioning the latch bar, press it against the wall to mark the pilot hole locations.

3




Install Gate on Hinge Bar


- Hang gate **F** onto hinge bar **A**.
- Place the hinge cap **G** onto the installation tool **H**, as shown below.
- Using the installation tool, push the hinge cap **G** onto the post **I** until you hear it snap into place.
IMPORTANT: Lift the gate upward to make sure the hinge cap is securely attached to the post.

⚠ WARNING!

DO NOT use this gate unless the hinge cap is securely attached to the post. Death or serious injury may result.



4




Adjust Gate Width

- Loosen three adjustment screws **J** with an Allen wrench (provided) and slide the gate **F** until the handle is 1/8 inch (3.2 mm) from the latch.
- Ensure both portions of the gate **F** are parallel to each other then tighten all three adjustment screws **J** with the Allen wrench.
- For the safety of children and pets, make sure the bottom of the gate **F** is **NO MORE** than 3 inches (7.62 cm) from the floor.
- Test to make sure the gate is secure by firmly shaking the gate assembly.

⚠ WARNING!

The gate **MUST** be no more than 3 inches (7.62 cm) above the floor.

5




Install Swing Control


IMPORTANT: You **MUST** use the swing control clip whenever this gate is used at the **top of stairs**. The swing control clip is optional for all other locations.

Install the swing control clip **K**, onto the gate door **F** to prevent the gate from swinging over the stairs.

Note: Press the locking button with your thumb while installing the swing control clip.



Gate Operation



- To open gate, squeeze both buttons **L**, press handle **M** downward, and swing gate open.
- When window **N** is green, gate is latched. When it is red, gate is **NOT** latched.
- To close gate, push door gently.

Care and Maintenance

- Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth. **DO NOT** use abrasive cleaners or solvents.
- An occasional drop of vegetable oil may reduce wear and tear on moving parts.

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo **ONLY** to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at (800) 233- 5921 or www.evenflo.com.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.



- www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.
- Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les blessures graves ou le décès, bien installer la barrière et l'utiliser selon les instructions et les avertissements du mode d'emploi du fabricant.

- **NE JAMAIS** utiliser la barrière avec un enfant capable de grimper par-dessus celle-ci, de la déloger ou de l'ouvrir.
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
- Destinée à être utilisée avec des enfants âgés de 6 à 24 mois.
- Utiliser **UNIQUEMENT** dans des ouvertures de 74 à 106 cm (29 à 42 po) de largeur.
- **NE PAS** laisser un espace de plus de 7,62 cm (3 po) entre le bas de la barrière et le sol.
- La barrière **NE DOIT PAS** s'ouvrir avec un mouvement de va-et-vient au-dessus d'un escalier.
- **NE PAS** utiliser cette barrière à moins d'avoir bien attaché le capuchon de charnière au poteau.
- **TOUJOURS** conserver la barrière verrouillée et fermée. Désinstaller la barrière quand elle n'est pas utilisée.
- Utiliser **UNIQUEMENT** avec le mécanisme de verrouillage bien enclenché.
- **NE PAS** enjamber la barrière.
- **CESSER** d'utiliser la barrière si des pièces manquent ou sont endommagées.
- Examiner périodiquement toutes les attaches afin de s'assurer qu'elles sont bien serrées en place.
- Cette barrière **N'élimine PAS** nécessairement tous les accidents.
- When installing against drywall, make sure mounting surface is reinforced with a wall stud.
- **DANGER DE STRANGULATION POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES –**
Les animaux domestiques peuvent se faufiler par de très petites ouvertures. Utiliser exclusivement cette barrière pour des animaux domestiques dont la tête ou le corps **NE PASSENT PAS** par les ouvertures de la barrière, entre la barrière et le sol ou entre la barrière et le mur.


Informations Importantes

IMPORTANT : Le non-respect des directives de montage pourrait résulter en des blessures graves pour l'enfant/pourrait exposer l'enfant à des blessures graves. Lire ces instructions dans leur intégralité et les garder pour référence ultérieure.

La barrière **DOIT** être montée avec les vis et le matériel de montage fourni. La seule exception admise est lorsqu'un **kit de montage de barrière Evenflo** a été acheté avec cette barrière. Dans ce cas, il **FAUT** utiliser la visserie fournie avec ce kit.

Liste des pièces de rechange

Si des pièces manquent, visiter www.evenflo.com ou appeler le «ParentLink» au 1-800-233-5921.



• www.evenflo.com • Canada: 1-937-773-3971 8 h à 17 h, heure normale de l'Est
• USA: 1-800-233-5921

Mètre à ruban, perceuse électrique à mèche de 3,5 mm (9/64 po), tournevis cruciforme et à lame plate et lunettes de protection. Utiliser **UNIQUEMENT** un tournevis cruciforme à main pour serrer les vis.

Avant de Commencer

Décider où installer la barrière et suivre la liste de contrôle suivante :

☐ L'ouverture doit avoir une largeur de 74 à 106 cm (29 à 42 po).

☐ La barrière est-elle au bas ou en haut de l'escalier?

Utiliser au bas ou en haut de l'escalier **UNIQUEMENT** si :

- La barrière est montée de façon à être au-dessus du sol en haut ou au bas de la cage d'escalier.
- La cage d'escalier permet de monter la barrière à **MOINS** de 7,62 cm (3 po) au-dessus du sol.

⚠ AVERTISSEMENT! **NE PAS** utiliser la barrière sur un escalier si elle se trouve à un endroit ouvert au-dessus d'une marche.

☐ La visserie située des deux côtés de la barrière doit être montée dans du bois massif tel qu'un chambranle de porte, un poteau de rampe ou un montant de mur situé derrière une cloison sèche.


⚠ AVERTISSEMENT! **NE PAS** utiliser si un ou les deux côtés de l'ouverture nécessitent le montage de la barrière sur une cloison sèche, du plâtre, du lattis ou toute autre surface murale sans montant massif dans lequel visser.

☐ Y-a-t'il des plinthes?

Les barres de montage de la barrière doivent être montées sur une surface plane. Si les moulures ont des surfaces irrégulières à l'endroit où les barres de montage doivent être montées, monter la barrière à un autre endroit. Positionner ces barres à un autre endroit sur les plinthes ou au-dessus de celles-ci.


⚠ AVERTISSEMENT! **NE PAS** monter sur des moulures ou des boiseries de forme irrégulière.

☐ La barre à charnières doit être à plat contre le mur. Le bas de la barre à charnières **NE DOIT PAS** être à plus de 2,5 cm (1 po) du sol.



⚠ AVERTISSEMENT!
TROP HAUT Elle se trouve à PLUS de 7,62 cm (3 po) du sol!

1


**CONSEIL**

Une fois la barre à charnières positionnée, l'appuyer contre le mur afin de marquer l'emplacement des trous pilotes.

Installation de la barre à charnières

- Placer la barre à charnières **A** à plat contre le mur et à une distance ne dépassant pas 2,5 cm (1 po) du sol.
Remarque : La barre de charnières **DOIT ÊTRE** droite et en position verticale (à un angle de 90° par rapport au sol).
- La barre à charnières **A** correctement positionnée contre le mur, percer deux trous pilotes (à l'aide de la mèche de 3,5 mm [(0,1046 po)] à une profondeur de 5 cm (2 po) au travers des orifices de montage **B** de la barre à charnières.
- Fixer la barre à charnières **A** au mur avec deux vis **C** fournies.

2


**CONSEIL**

Une fois la barre de verrouillage positionnée, l'appuyer contre le mur afin de marquer l'emplacement des trous pilotes.

Installation de la barre de verrouillage

- Mettre la barre de verrouillage **D** à plat contre le mur, en position directement opposée à la barre à charnières.
IMPORTANT : La barre de verrouillage **DOIT** se trouver à la même distance du sol que la barre à charnières. La barre de verrouillage **DOIT** être en position verticale (à un angle de 90° par rapport au sol).
- La barre de verrouillage **D** correctement positionnée contre le mur, percer deux trous pilotes (à l'aide de la mèche de 3,5 mm [(0,1046 po)] à une profondeur de 5 cm (2 po) au travers des orifices de montage **E**.
- Fixer la barre de verrouillage **D** au mur avec deux vis **C** fournies.

3


**Installation de la barrière sur la barre à charnières**

- Suspendre la barrière **F** à la barre à charnières **A**.
- Placer le capuchon de charnière **G** sur l'outil de montage **H**, comme illustré ci-dessous.
- À l'aide de l'outil de montage, pousser le capuchon de charnière **G** sur le poteau **I** jusqu'à enclenchement avec un « clic » audible.


IMPORTANT : Soulever la barrière pour s'assurer que le capuchon de charnière est bien attaché au poteau.

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser cette barrière à moins d'avoir bien attaché le capuchon de charnière au poteau. Des blessures graves voire mortelles pourraient se produire.



4


**Réglage de la largeur de la barrière**

- Dévisser les trois vis de réglage **J** avec la clé à six pans (fournie) et faire coulisser la barrière **F** jusqu'à ce que la poignée se trouve à une distance de 3,2 mm (0,125 po) du loquet.
- S'assurer que les deux parties de la barrière **F** soient parallèles l'une à l'autre puis resserrer les trois vis de réglage **J** avec la clé à six pans.
- Afin d'assurer la sécurité des enfants et des animaux domestiques, s'assurer que le bas de la barrière **F** **NE** se trouve **PAS** à une distance supérieure à 7,62 cm (3 po) du sol.
- Tester si la barrière est installée solidement en la secouant vigoureusement.

⚠ AVERTISSEMENT!

TROP HAUT Elle se trouve à PLUS de 7,62 cm (3 po) du sol!

5




Installation du contrôle du mouvement de va-et-vient


IMPORTANT : La pince de contrôle du mouvement de va-et-vient **DOIT** être utilisée lorsque cette barrière est utilisée en haut d'un escalier. L'utilisation de la pince de contrôle du mouvement de va-et-vient est facultative pour tous les autres emplacements.

Installer la pince de contrôle du mouvement de va-et-vient **K** sur le portillon de la barrière **F** pour empêcher la porte de balancer au-dessus des escaliers.

Remarque: Appuyer sur le bouton de verrouillage avec le pouce lors de l'installation de la pince de contrôle du mouvement de va-et-vient.



Fonctionnement de la barrière



- Pour ouvrir la barrière, appuyer sur les deux boutons **L**, appuyer la poignée **M** vers le bas et ouvrir la barrière.
- Lorsque le voyant **N** est vert, la barrière est verrouillée. Lorsqu'il est rouge, la barrière **N'EST PAS** verrouillée.
- Pousser doucement sur le portillon pour fermer la barrière.

Entretien et nettoyage

- Les pièces en métal et en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon doux humide et séchées avec un chiffon doux. **NE PAS** utiliser de détergents abrasifs ou de solvants.
- À l'occasion, une goutte d'huile végétale peut réduire l'usure des pièces mobiles.

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'il jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie est le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au **937-773-3971** ou **www.evenflo.com**.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.



- **www.evenflo.com** • Canada: 1-937-773-3971 8 h à 17 h, heure normale de l'Est
- USA: 1-800-233-5921

⚠️ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte, instale la reja firmemente y use como se indica en las instrucciones y advertencias del fabricante.

- **NUNCA** use la reja con un niño que pueda treparse, zafar o abrir la reja.
- **NUNCA** deje al niño sin supervisión.
- Diseñada para usarse **SÓLO** con niños de 6 meses hasta 24 meses de edad.
- Úse **SÓLO** en aberturas entre 74 cm (29 pulg) y 106 cm (42 pulg) de ancho.
- **NO** deje un espacio mayor que 7,62 cm (3 pulg) entre la parte inferior de la reja y el piso.
- La reja **NO DEBE** girar sobre las escaleras.
- **NO** use esta reja a menos que la tapa de bisagra esté bien acoplada al poste.
- Mantenga la reja **SIEMPRE** bloqueada con seguridad en la posición cerrada. Quite la reja de la abertura cuando no esté en uso.
- Use la reja **SÓLO** con el mecanismo de cierre bien enganchado.
- **NO** pase sobre la reja.
- **DEJE DE USAR** la reja si está dañada, o le faltan piezas.
- Revise periódicamente que todos los afianzadores estén apretados y seguros.
- Esta reja **NO** necesariamente evitará todos los accidentes.
- Al instalar contra una pared de tablaroca, asegúrese de que la superficie sobre la cual se va a montar esté reforzada con un taquete.
- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN PARA LAS MASCOTAS** – Las mascotas pueden pasar por aberturas muy pequeñas. Use esta reja sólo con mascotas cuya cabeza o cuerpo **NO** entre en las aberturas de la reja, entre la reja y el suelo o entre la reja y la pared.

Información Importante

IMPORTANTE: El no seguir las instrucciones de instalación podría resultar en lesiones graves para el niño. Lea completamente y conserve estas instrucciones para referencia futura.

La reja **DEBE** montarse con los tornillos y tornillería incluidos. La única excepción es cuando ha adquirido un **kit de instalación para rejas Evenflo** junto con la reja. En ese caso, **DEBE** usar la tornillería que se incluye con el kit.

Lista de piezas


Si faltan partes, visite www.evenflo.com o llame a ParentLink al 1-800-233-5921.



Sujetador de control de giro (1)



Tapa de bisagra (1)




Llave hexagonal (1)



Herramienta de instalación (1)



Barra de sujeción (1)



Reja (1)



Barra de bisagras (1)



Tornillo de cabeza troncocónica #10 x 3" (4)



Answers. Advice. Affirmation.™

- www.evenflo.com
- USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este
- México: 01-800-706-12-00

Cinta métrica, taladro eléctrico con broca de 3,5 mm (9/64 pulg), desarmador de cruz (Phillips) y desarmador plano, protección para los ojos. Use **SÓLO** un desarmador de cruz (Phillips) al instalar los tornillos.

Antes de Empezar

Decida dónde desea instalar la reja y siga paso a paso el listado de verificación que se indica a continuación:

- ☐ La abertura debe tener entre 74 y 106 cm (29 y 42 pulg) de ancho.
- ☐ ¿Se usará la reja en la parte superior o inferior de la escalera?
Use en la parte superior o inferior de la escalera **SÓLO** si:
 - La reja se montará de manera que quede instalada sobre el piso en la parte superior o inferior del hueco de la escalera.
 - El hueco de la escalera permite que la reja se monte a **MENOS** de 7,62 cm (3 pulg) de distancia sobre el piso.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! **NO** use en escaleras si la reja está en un lugar sobre el área abierta arriba de un escalón.

- ☐ La tornillería en ambos lados de la reja debe montarse sobre madera sólida, como el marco de una puerta, el poste de un barandal de madera sólida, o el travesaño de madera detrás de una pared de tablaroca.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! **NO** use la reja si uno o ambos lados de la abertura requieren montaje en tabla roca, yeso, tablonés de madera o sobre cualquier pared sin un travesaño de madera como soporte sólido sobre el que se pueda atornillar.


- ☐ ¿Existen zócalos?
Los soportes de la pared para la reja deben montarse sobre una superficie plana. Si las molduras del zócalo tienen superficies desiguales donde los soportes de la pared deben montarse, necesitará elegir otro lugar para instalarlos. Intente mover los soportes de la pared a un lugar diferente en la moldura o sobre la moldura del zócalo.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! **NO** monte el producto sobre una tira de madera o moldura desnivelada.


- ☐ La barra de bisagras debe quedar plana contra la pared. La parte inferior de la barra de bisagras **NO DEBE** estar a mas de 2,5 cm (1 pulg) del piso.

⚠️ ¡ADVERTENCIA!

La reja **NO DEBE** instalarse a menos de 7,62 cm (3 pulg) sobre el piso.



1


**SUGERENCIA**

Una vez que posicione la barra de bisagras, presiónela contra la pared para marcar el lugar de los orificios piloto.

Instale la barra de bisagras

- Coloque la barra de bisagras **A** contra la pared a no más de 2,5 cm (1 pulg) sobre el piso. **Nota:** La barra de la bisagra **DEBE SER** en posición vertical (90° del piso).
- Con la barra de bisagras **A** colocada correctamente contra la pared, taladre dos orificios piloto (con la broca de 3,5 mm [0,1046 pulg]) a 5 cm de profundidad a través de los orificios de montaje **B**.
- Asegure la barra de bisagras **A** a la pared con dos de los tornillos **C** que se incluyen.

2


**SUGERENCIA**

Una vez que posicione la barra de sujeción, presiónela contra la pared para marcar el lugar de los orificios piloto.

Instale la barra de sujeción

- Coloque la barra de sujeción **D** plana contra la pared directamente al otro lado de la barra de bisagras. **IMPORTANTE:** La barra de sujeción **DEBE** estar a la misma distancia del piso que la barra de bisagras. La barra de sujeción **DEBE** estar en posición vertical (90° del piso).
- Con la barra de sujeción **D** colocada correctamente contra la pared, taladre dos orificios piloto (con la broca de 3,5 mm [0,1046 pulg]) a 5 cm de profundidad a través de los orificios de montaje **E**.
- Asegure la barra de sujeción **D** a la pared con dos de los tornillos **C** que se incluyen.

3


**Instale la reja en la barra de bisagras**

- Cuelgue la reja **F** en la barra **A**.
- Coloque la tapa de bisagra **G** en la herramienta de instalación **H**, como se muestra abajo.
- Usando la herramienta de instalación, empuje la tapa de bisagra **G** en el poste **I** hasta que escuche que encaja en su lugar.


IMPORTANTE: Levante la reja para asegurarse de que la tapa de bisagra está bien acoplada al poste.

⚠ ADVERTENCIA

NO use esta reja a menos que la tapa de bisagra está bien acoplada al poste. El no seguir esta indicación puede resultar en lesiones graves o la muerte.



4


**Ajuste el ancho de la reja**

- Afloje los tornillos de ajuste **J** con una llave Allen (se incluye) y deslice la reja **F** hasta que la manija esté a 3,2 mm (0,125 pulg) de distancia del sujetador.
- Asegúrese de que ambas partes de la reja **F** estén paralelas entre sí y luego apriete los tres tornillos de ajuste **J** con la llave Allen.
- Para seguridad de niños y mascotas, asegúrese de que la parte inferior de la reja **F** **NO ESTÉ** a más de 7,62 cm (3 pulg) del piso.
- Haga pruebas para asegurarse de que la reja se haya fijado correctamente sacudiendo con firmeza el ensamble de la reja.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La reja **NO DEBE** instalarse a menos de 7,62 cm (3 pulg) sobre el piso.

5




Instale el control de giro


IMPORTANTE: DEBE usar el sujetador de control de giro siempre que la reja esté en la parte superior de las escaleras. El sujetador de control de giro es opcional para cualquier otra ubicación.

Instale el sujetador de control de giro **K** en la puerta de la reja **F** para evitar que la puerta haga pivotar sobre las escaleras.

Nota: Presione el botón de bloqueo con el pulgar mientras instala el clip de control de giro.



Operación de la reja



- Para abrir la reja, apriete ambos botones **L**, presione el asa **M** hacia abajo y gire para abrir la reja.
- Cuando la ventana **N** cambia a verde, la reja está cerrada. Cuando la ventana cambia a rojo, la reja **NO** está cerrada.
- Para cerrar la reja, empuje suavemente la puerta.

Cuidado y mantenimiento

- Las piezas de metal y de plástico se pueden limpiar con un paño suave húmedo y secar con un paño suave. **NO** use limpiadores abrasivos ni solventes.
- Para reducir el desgaste de las piezas móviles, aplique de vez en cuando una gota de aceite vegetal.

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final ("Comprador") que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto solamente y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al **(800) 233-5921** o en **www.evenflo.com**.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.



- **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este
- México: 01-800-706-12-00



Answers. Advice. Affirmation.™

• www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00