

# WIRELESS N ACCESS POINT QUICK INSTALL GUIDE

MODELS 525404,  
524728 & 524735



Model 525404: 150N



[intellinet-network.com](http://intellinet-network.com)


INT-525404/524728/524735-QIG-ML-0214-07

Thank you for purchasing this Intellinet Network Solutions™ Wireless N Access Point: Model 525404 (150N); 524728 (300N); or 524735 (300N PoE).

This quick install guide presents basic installation steps. For operation details and specifications, refer to the user manual at [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com).

## CONNECTIONS


1. Use the included Ethernet cable to connect your router or switch/hub to the LAN port on the back panel of the access point.
2. Attach the antenna(s). **NOTE:** Model 524704 features only one antenna.
3. Connect the A/C power adapter to a wall socket, then connect it to the power socket of the access point. **NOTE:** Model 524735 allows you to power the access point through the LAN port when connected to an IEEE802.3af PoE-compliant power source.



4. Check all LEDs on the front panel. The PWR and LAN LEDs should both be on to indicate the access point is powered and connected properly. The WLAN LED will light when WPS mode is enabled (refer to the user manual); both the LAN and WLAN LEDs will blink data is transmitted.

## OPERATION

1. Enter <http://192.168.2.1> on your Web browser to display a login window for the Web management interface, where all functions and settings for the access point are configured.
2. Enter "admin" for username and "1234" for password, then click "OK" to display the home page of the interface. Refer to the user manual for further instructions.




Vielen Dank für den Kauf des Intellinet Network Solutions™ Wireless N Access Points: Modell 525404 (150N); 524728 (300N); oder 524735 (300N PoE).

Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Installationschritte. Details zur Anwendung sowie die Spezifikationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com).

## ANSCHLÜSSE


1. Schließen Sie Ihren Router oder Switch/Hub über das beiliegende Ethernet-Kabel an den LAN-Port auf der Rückseite des Access Points an.
2. Bringen Sie den/die Antenne(n) an. **HINWEIS:** Modell 524704 enthält nur eine Antenne.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose und an die Strombuchse des Access Points an. **HINWEIS:** Modell 524735 ermöglicht die Stromversorgung des Access Points über den LAN-Port, wenn dieser an eine IEEE802.3af PoE-kompatible Stromquelle angeschlossen ist.



4. Prüfen Sie alle LEDs auf der Vorderseite. Die PWR- und LAN-LEDs sollten beide leuchten und zeigen so die ordnungsgemäße Stromversorgung und Verbindung an. Die WLAN-LED leuchtet, wenn der WPS-Modus aktiviert ist (siehe Benutzerhandbuch); die LAN- und WLAN-LEDs blinken, wenn Daten übertragen werden.

## BETRIEB

1. Geben Sie <http://192.168.2.1> in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein, um ein Login-Fenster aufzurufen. Über dieses gelangen Sie zur Benutzeroberfläche, auf der Sie alle Funktionen und Einstellungen des Access Points zugreifen können.
2. Geben Sie "admin" als Benutzernamen und "1234" als Passwort ein, dann klicken Sie auf "OK". So gelangen Sie ins Einstellungshauptmenü. Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.




Gracias por comprar el Access Point N de Intellinet Network Solutions™, Modelo 525404 (150N); 524728 (300N); o 524735 (300N PoE).

En esta guía de instalación rápida se presentan los pasos básicos para su instalación. Para detalles de operación y más especificaciones, refiérase al manual de usuario en [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com).

## CONEXIONES


1. Utilice el cable Ethernet incluido para conectar su router, switch o hub al puerto LAN en el panel trasero del Access Point.
2. Conecte la(s) antena(s). **NOTA:** El Modelo 524704 solo tiene una antena.
3. Conecte el cargador a una toma de corriente, después conéctelo al access point. **NOTA:** El Modelo 524735 le permite alimentarlo a través del puerto LAN, cuando este sea conectado a una fuente de alimentación compatible con PoE - IEEE802.3af.



4. Verifique todos los LEDs en el panel frontal. Los LEDs PWR y LAN deben estar encendidos, indicando que el Access Point está conectado adecuadamente. El LED WLAN se encenderá cuando el modo WPS este activado (refiérase al manual de usuario); Tanto el LED de LAN como el de WLAN parpadean al transmitir datos.

## OPERACIÓN

1. En su navegador web entre a <http://192.168.2.1> para abrir la ventana de inicio de sesión del Administrador Web, donde puede configurar todas las funciones y ajustes del Access Point.
2. Ingrese como usuario "admin" y contraseña "1234" haga clic en "Aceptar" para mostrar la página de inicio de la interface. Refiérase al manual de usuario para más instrucciones.




Merci d'avoir acheté le Point d'accès sans fil N Intellinet Network Solutions™ Modèle 525404 (150N); 524728 (300N); ou 524735 (300N PoE).

Ce guide décrit les bases pour installer le dispositif. Vous trouvez les détails et spécifications dans le manuel utilisateur sur [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com).

## CONNEXIONS


1. Utilisez le câble Ethernet pour connecter votre routeur ou switch/hub au port LAN au panneau arrière du point d'accès.
2. Attachez l'(es) antenne(s). **REMARQUE:** Modèle 524704 contient seulement une antenne.
3. Connectez l'adaptateur secteur C/A à une prise de courant, puis connectez-le à l'entrée d'alimentation du point d'accès. **REMARQUE:** Modèle 524735 permet alimenter le point d'accès via le port LAN s'il est branché à une source d'alimentation compatible PoE IEEE802.3af.



4. Vérifiez toutes les DELs au panneau avant. Les DELs PWR et LAN devraient être allumées pour afficher que le point d'accès est alimenté et connecté correctement. La DEL WLAN s'allume si le mode WPS est activé (veuillez lire le manuel utilisateur); les DELs LAN et WLAN clignotent si des données sont transmises.

## UTILISATION

1. Saisissez <http://192.168.2.1> dans votre navigateur Web, pour afficher une fenêtre de login pour l'interface de gestion Web où toutes les fonctions et paramètres du point d'accès peuvent être configurés.
2. Saisissez "admin" comme nom d'utilisateur et "1234" comme mot de passe, puis cliquez sur "OK" pour afficher le menu général de l'interface. Veuillez lire le manuel utilisateur pour plus d'instructions.




Dziękujemy za zakup Access Pointa Bezprzewodowego N Intellinet Network Solutions™, model 525404 (150 N); 524728 (300 N); lub 524735 (300 N PoE).

Niniejsza instrukcja szybkiej instalacji przedstawia podstawowe kroki potrzebne do uruchomienia urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje techniczne oraz podręcznik użytkownika, zapoznaj się z zawartością odwiedź stronę [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com).

## PODŁĄCZENIE


1. Użyj dołączonego kabla Ethernet, aby połączyć router lub przełącznik z portem LAN na tylnym panelu Access Pointa.
2. Przykręć anteny. **UWAGA:** Model 524704 posiada tylko jedną antenę.
3. Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej, a następnie do gniazda zasilania Access Pointa. **UWAGA:** Model 524735 może być zasilany poprzez port LAN przy użyciu zgodnego ze standardem IEEE802.3af zasilacza PoE.



4. Sprawdź aktywność diod na przednim panelu urządzenia. Diody PWR oraz LAN powinny świecić sygnalizując zasilanie oraz poprawne połączenie. Dioda WLAN będzie świecić, gdy włączona jest funkcja WPS (zapoznaj się z instrukcją użytkownika, aby uzyskać więcej informacji); diody LAN oraz WLAN będą migać podczas transmisji danych.

## OBSŁUGA

1. W pasek adresu przeglądarki internetowej wpisz adres <http://192.168.2.1>, aby wyświetlić okno logowania, a następnie opcje konfiguracyjne urządzenia.
2. W pole nazwa użytkownika wpisz „admin”, w pole hasło wpisz „1234”, następnie wciśnij „OK”. Wyświetlona zostanie strona główna urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika, aby uzyskać dodatkowe informacje.




Grazie per aver scelto il Punto di Accesso Wireless N Intellinet Network Solutions™  
Wireless N Access Point: Modello 525404 (150N); 524728 (300N); o 524735 (300N PoE).

Questa guida rapida all'installazione fornisce solo i passaggi basilari per l'installazione. Per ulteriori dettagli e specifiche relativamente al funzionamento, fare riferimento al manuale d'istruzione: visitare il sito [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com).

## CONNECTIONS


1. Utilizzare il cavo di rete incluso per collegare il vostro router o switch/hub alla porta LAN sul pannello posteriore del punto di accesso.
2. Collegare l'antenna(e). **NOTA:** Il modello 524704 presenta una sola antenna.
3. Collegare l'alimentatore A/C alla presa di corrente, quindi collegarlo alla presa di alimentazione del punto di accesso. **NOTA:** Il modello 524735 permette di alimentare il punto di accesso attraverso la porta LAN quando connesso ad una sorgente conforme IEEE802.3af PoE.



4. Verificare tutti i LED sul pannello frontale. Il LED PWR e LAN dovrebbero essere per indicare che il punto di accesso è alimentato e connesso correttamente. Il LED WLAN si illuminerà quando la modalità WPS è attivata (fare riferimento al manuale d'istruzione); sia il LED LAN che il LED WLAN lampeggeranno quando i dati sono trasmessi.

## FUNZIONAMENTO

1. Inserire <http://192.168.2.1> sul Web browser per visualizzare una finestra di login per la gestione dell'interfaccia Web, dove tutte le funzioni e le impostazioni per il punto di accesso sono configurate.
2. Inserire "admin" come username e "1234" come password, quindi cliccare "OK" per visualizzare l'home page dell'interfaccia. Fare riferimento al manuale d'istruzione per ottenere ulteriori istruzioni.




Hvala za nakup Intellinet Network Solutions™ Brezžične N Dostopne Točke: Model 525404 (150N); 524728 (300N); ali 524735 (300N PoE).

Navodilo predstavlja osnovne korake za namestitev. Za natančne informacije in specifikacije uporabite navodila iz obiščite [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com).

## POVEZAVA


1. Uporabite priložen mrežni kabel za povezavo s usmerjevalnikom ali stikalom, ter LAN vnesnikom na zadnji strani dostopne točke.
2. Namestite anteni. **POZOR:** Model 524704 uporablja eno anteno.
3. Vključite napajalni adapter v električno omrežje in nato v napajalni del dostopne točke. **POZOR:** Model 524735 omogoča napajanje preko LAN vmesnika in uporabe IEEE802.3af PoE kompatibilnega napajalnega adapterja.



4. Preglejte LED diode na sprednji strani. PWR in LAN LED morata biti aktivni, kar ponazarja da je dostopna točka aktivna in pravilno povezana. WLAN LED se vklopi ko je WPS aktiviran (več v navodilih za uporabo); LAN in WLAN LED utripata pri prenosu podatkov.

## NAMESTITEV

1. Vpišite <http://192.168.2.1> v brskjalnik za dostop do spletnega vmesnika, kjer lahko nastavite vse parametre za delovanje dostopne točke.
2. Uporabite uporabniško ime "admin" in geslo "1234", nato kliknite "OK" za vstop v vmesnik. Za več informacij preglejte navodila za uporabo.






Ďakujeme vám, že ste si zakúpili bezdrôtový N prístupový bod Intellinet Network Solutions™: model 525404 (150N); 524728 (300N); alebo 524735 (300N PoE).

Tento sprievodca rýchlou inštaláciou popisuje základné kroky inštalácie. Detaily, týkajúce sa používania zariadenia, a špecifikácie nájdete v užívateľskom manuáli na stránke [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com).

## PRIPOJENIA


1. Pre pripojenie vášho routera alebo switcha/hubu ku LAN portu na zadnej strane prístupového bodu použite priložený Ethernetový kábel.
2. Pripojte anténu(y). **POZNÁMKA:** Model 524704 má iba jednu anténu.
3. Do zásuvky v stene pripojte A/C napájací adaptér, následne ho pripojte ku konektoru napájania na prístupovom bode. **POZNÁMKA:** V prípade, že je model 524735 pripojený ku IEEE802.3af PoE zdroju napájania, umožní vám napájanie prístupového bodu cez LAN port.



4. Skontrolujte všetky LED diódy na prednom paneli. PWR a LAN LED diódy by mali svietiť, čo znamená, že prístupový bod je napájaný a pripojený správne. WLAN LED dióda by mala svietiť, ak je povolený WPS režim (pozri v užívateľskom manuáli); pri prenose dát budú LAN a WLAN LED diódy blikať.

## POUŽITIE

1. Pre zobrazenie prihlasovacieho okna webového rozhrania, ktoré vám umožní prístup ku všetkým funkciám a nastaveniam prístupového bodu, zadajte vo vašom webovom prehliadači <http://192.168.2.1>.
2. Ako užívateľské meno vložte "admin" a ako heslo "1234", pre zobrazenie úvodnej stránky rozhrania potom stlačte "OK". Ďalšie pokyny nájdete v užívateľskom manuáli.



## WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

### ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

### DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

### ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

### FRANÇAIS

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

### ITALIANO

Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

### POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie użycia nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

### SLOVENSKY

Tento symbol na produkte alebo jeho balení naznačuje, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom. Namiesto toho by malo byť zariadenie vzaté do zberného miesta pre recyklačné-uelektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie napomáhate odstraňovať negatívne vplyvy na prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Pokiaľ vaše zariadenie obsahuje jednoducho odnímateľnú batériu alebo akumulátor, likvidujte ich oddelene podľa miestnych požiadaviek. Recyklačiou materiálov pomôžete zachovávať prírodné zdroje. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, kontaktujte príslušný miestny obecný úrad, podniky komunálnych služieb alebo obchod, v ktorom ste si zakúpili tento produkt.

### SLOVENSKO

Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču elektronskih odpadkov in ga ne smemo vreči med gospodinjске odpadke. Po direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC pravila o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (EE) je potrošnik je zavezan oddati odslužene naprave na zbirališče odpadnih električnih naprav. Če vaš izdelek vsebuje baterije ali akumulatorje, jih je potrebno uničiti ločeno. Za dodatne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe ali na prodajalno, kjer ste izdelek kupili.

## WARRANTY INFORMATION

**English:** For warranty information, go to [intellinet-network.com/warranty](http://intellinet-network.com/warranty).

**Deutsch:** Garantieinformationen finden Sie hier unter [intellinet-network.com/warranty](http://intellinet-network.com/warranty).

**Español:** Si desea obtener información sobre la garantía, visite [intellinet-network.com/warranty](http://intellinet-network.com/warranty).

**Français:** Pour consulter les informations sur la garantie, rendez-vous à l'adresse [intellinet-network.com/warranty](http://intellinet-network.com/warranty).

**Polски:** Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie [intellinet-network.com/warranty](http://intellinet-network.com/warranty).

**Italiano:** Per informazioni sulla garanzia, accedere a [intellinet-network.com/warranty](http://intellinet-network.com/warranty).

**Slovensko:** Informacije o garanciji so dosegljive na [intellinet-network.com/warranty](http://intellinet-network.com/warranty).

**Slovensky:** Pre informácie týkajúce sa záruky navštívte [intellinet-network.com/warranty](http://intellinet-network.com/warranty).

**En México:** Póliza de Garantía Intellinet — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre este producto por 3 años contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra, bajo las siguientes condiciones:

1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

## REGULATORY STATEMENTS

### FCC Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.

### CE / R&TTE

**English:** This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC.

The Declaration of Conformity for this product is available at:

**Deutsch:** Dieses Gerät entspricht der Richtlinie R&TTE Richtlinie 1999/5/EC.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

**Español:** Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.

La declaración de conformidad para este producto está disponible en:

**Français:** Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/EC.

La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresse :

**Polски:** Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.

Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

**Italiano:** Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.

La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:

**Slovensko:** Izdelek je skladen s standardi R&TTE Direktive 1999/5/EC.

**Slovensky:** Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice R&TTE 1999/5/EC.

[intellinet-network.com](http://intellinet-network.com)





---

**North & South America**

IC Intracom Americas  
550 Commerce Blvd.  
Oldsmar, FL 34677  
USA

**Asia & Africa**

IC Intracom Asia  
Far Eastern Technology Center  
7-F No. 125, Section 2, Da Tong Rd.  
Shijr, Taipei  
Taiwan, ROC

**Europe**

IC Intracom Europe  
Löhnbacher Str. 7  
D-58553 Halver  
Germany

---

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

Vsi omenjeni izdelki so registrirane blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov.

Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

© IC Intracom. All rights reserved.

Intellinet is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.